

AKAI

Clockradio/CD-player

ARC120



User manual

Gebruiksaanwijzing

Manuel de l'utilisateur

Manual de instrucciones

Gebrauchsanleitung

Οδηγίες χρήσεως

GB 2

NL 15

FR 29

ES 43

DE 57

EL 71

Table des matières

1.	Sécurité.....	30
1.1	Usage prévu.....	30
1.2	Étiquettes de ce manuel	30
1.3	Instructions générales de sécurité	30
2.	Préparatifs d'usage.....	31
2.1	Déballage.....	31
2.2	Contenu de l'emballage	31
3.	Installation.....	32
3.1	Piles auxiliaires	32
4.	Fonctions.....	34
4.1	Horloge-radio/Lecteur CD	34
5.	Fonctionnement.....	36
5.1	Réglage de l'heure.....	36
5.2	Fonctions horloge	36
5.3	Fonction d'alarme	37
5.4	Fonctions radio	37
5.5	Fonctions CD	38
6.	Nettoyage et maintenance	40
6.1	Manipulation et entretien des disques	40
7.	Dépannage	41
8.	Données techniques.....	41
9.	Mise au rebut des équipements électriques et électroniques	42

Avis de copyright

Conceptions et spécifications sont susceptibles de changements sans préavis.

1. Sécurité

1.1 Usage prévu

L'horloge-radio/lecteur CD vous réveille avec la musique d'un CD ou d'une émission de radio. La fonction horloge inclut une alarme et un programme de veille. Lisez-le avec soin avant la première utilisation.

1.2 Étiquettes de ce manuel



AVERTISSEMENT

Avertissement signifie que des blessures graves voire mortelles sont possibles si les instructions ne sont pas respectées.



ATTENTION

Attention signifie que l'équipement peut être endommagé.



Une note indique des informations additionnelles, par ex. pour une procédure.

1.3 Instructions générales de sécurité



AVERTISSEMENT

N'exercez pas de force sur l'appareil. L'appareil peut chuter et occasionner des blessures graves.



ATTENTION

Ne versez aucun liquide sur l'appareil.



AVERTISSEMENT

N'insérez aucun objet dans les orifices de ventilation.



ATTENTION

Ne bloquez pas les orifices de ventilation.



Cet appareil bénéficie d'une double isolation. Aucun fil de masse n'est donc nécessaire. Vérifiez toujours si la tension secteur correspond à celle de la plaque signalétique.



Cet appareil emploie un système laser. Pour éviter toute exposition directe au faisceau laser, n'ouvrez pas l'appareil. Une radiation laser devient visible en cas d'ouverture si le verrouillage est défaut.

2. Préparatifs d'usage

2.1 Déballage

- Déballez l'appareil avec soin.
- Vérifiez le contenu de l'emballage (description ci-dessous). Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.
- Retirez avec soin les étiquettes (le cas échéant) du panneau frontal.



Nous vous recommandons de conserver le carton et l'emballage d'origine, dans l'éventualité d'un retour du produit pour réparation. C'est la seule manière de protéger le produit en toute sécurité contre les dégâts pendant le transport. Si vous vous débarrassez du carton et de l'emballage, n'oubliez pas de les recycler en respectant l'environnement.

2.2 Contenu de l'emballage

Les éléments suivants sont contenus dans l'emballage reçu :

- 1 Horloge-radio/Lecteur CD
- 1 Manuel d'utilisation



Si un élément quelconque manque, veuillez contacter votre revendeur.

3. Installation

- Placez l'appareil sur une surface plane horizontale.
- Connectez l'appareil au secteur.





ATTENTION

- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.



Cet appareil comporte des pieds en caoutchouc pour l'empêcher de bouger. Les pieds sont composés d'un matériau non migrant, spécialement formulé afin d'éviter les marques ou taches sur les meubles. Cependant, certains types de cires pour meubles, de revêtements du bois ou de produits nettoyants en vaporisateur peuvent attendrir le caoutchouc, laisser des marques ou des résidus sur le meuble et générer un risque de potentiel de dégâts en surface. Pour éviter tout dommage sur les surfaces en bois, nous recommandon l'emploi de patins autoadhésifs sur le dessous des pieds en caoutchouc, avant l'installation.

3.1 Piles auxiliaires



En cas de panne secteur, l'appareil peut compter sur des piles comme source d'alimentation auxiliaire. À cet effet, l'appareil utilise deux piles (AAA). L'appareil se souvient de l'heure mais ne l'affiche pas.



- Les piles ne sont pas fournies avec cet appareil.
- Le piles ne sont pas nécessaires à un fonctionnement normal.

Installation des piles

- Retirez le cache des piles.
- Insérez les piles en respectant les repères (+) et (-) de polarité.
- Remplacez le cache des piles.




ATTENTION

Une installation incorrecte peut engendrer une fuite des piles et de la corrosion, dommageables pour l'appareil. Corrosion, oxydation, fuite des piles et autre défaut progressif lié aux acides de cette nature annulent la garantie.


4. Fonctions

4.1 Horloge-radio/Lecteur CD



- 1 Prise casque
- 2 Molette VOLUME
- 3 Bouton ALARM1
- 4 Bouton ALARM2
- 5 Bouton CLOCK ADJ
- 6 Bouton PROGRAM
- 7 Bouton REPEAT/RANDOM
- 8 Bouton DISPLAY
- 9 Bouton SLEEP
- 10 Écran
- 11 Bouton PLAY/PAUSE
- 12 Bouton STOP
- 13 Bouton SKIP FORWARD/HOUR
- 14 Bouton SKIP BACKWARD/MINUTE
- 15 Molette TUNING
- 16 Sélecteur FUNCTION
- 17 Bouton ON/OFF
- 18 Bouton OPEN
- 19 Compartiment CD
- 20 Bouton SNOOZE

Écran



- 21 Indicateur ALARM1
- 22 Indicateur ALARM2
- 23 Indicateur SLEEP
- 24 Indicateur PROGRAM
- 25 Indicateur REPEAT
- 26 Indicateur SNOOZE
- 27 Indicateur PM
- 28 Indicateur RANDOM
- 29 Indicateur POWER ON

5. Fonctionnement

- Pour mettre l'appareil en marche, appuyez sur le bouton ON/OFF (17). Le témoin POWER ON (29) à l'écran s'affiche. Pour arrêter l'appareil, appuyez à nouveau sur le bouton ON/OFF (17).
- Pour ajuster le volume, tournez la molette VOLUME (2) jusqu'au niveau désiré.
- Pour connecter un casque, insérez la fiche du câble dans la prise casque (1). Pour éviter tout dommage auditif, n'oubliez pas de régler le volume à un niveau confortable.

Mode de veille économique

Si l'appareil est inactif pendant 30 minutes, il passe automatiquement en mode de veille. Appuyez sur le bouton ON/OFF pour reprendre la lecture.

5.1 Réglage de l'heure

- Connectez l'appareil au secteur. L'heure par défaut (12:00) clignote à l'écran.
- Pour régler l'heure correcte, appuyez sur le bouton SKIP FORWARD/HOUR (13).
- Pour régler les minutes correctes, appuyez sur le bouton SKIP BACKWARD/MINUTE (14).
- Pour confirmer le réglage, appuyez sur le bouton PROGRAM (6).
- Pour changer le réglage de l'heure du mode 12H au mode 24H, appuyez sur le bouton CLOCK ADJ (5) sans le relâcher pendant deux secondes.



- Pour régler l'heure, l'appareil doit être arrêté.
- Pendant une panne secteur ou si vous débranchez l'appareil, les réglages de l'heure sont perdus sauf si les piles auxiliaires sont installées.

5.2 Fonctions horloge

Réglage de la fonction SLEEP

- Sélectionnez la station de radio voulue ou insérez un CD.
- Appuyez sur le bouton SLEEP (9). L'indicateur SLEEP (23) est activé.
- Pour régler la durée de veille, appuyez sur le bouton SLEEP (9) afin de régler la période voulue (90/60/30/15 minutes). L'appareil arrête la lecture une fois écoulée la durée réglée.
- Pour annuler la fonction SLEEP, appuyez sur le bouton ON/OFF (17).

5.3 Fonction d'alarme

Cette fonction est disponible pour les modes CD, FM et BUZZER. Deux créneaux horaires (ALARM1 et ALARM2) sont disponibles.

- Arrêtez l'appareil.
- Positionnez le sélecteur FUNCTION (16) sur le mode voulu (CD, FM ou BUZZER). Ajustez le volume.
 - Pour une alarme FM, réglez la station de radio voulue.
- Appuyez sur le bouton ALARM1 (3) pour régler ALARM1. L'affichage d'horloge clignote.
- Appuyez sur les boutons HOUR et MINUTE (13 et 14) pour régler l'heure voulue puis appuyez sur le bouton ALARM1 pour confirmer le réglage. L'indicateur ALARM1 (21) est activé.
- Appuyez sur le bouton ALARM2 (2) pour régler ALARM2. L'affichage d'horloge clignote.
- Appuyez sur les boutons HOUR et MINUTE (13 et 14) pour régler l'heure voulue puis appuyez sur le bouton ALARM2 pour confirmer le réglage. L'indicateur ALARM2 (22) est activé.
- Pour annuler l'alarme, appuyez une fois sur le bouton ALARM1 ou ALARM2.

Rappel d'alarme

Le délai de rappel d'alarme par défaut est : 6 minutes.

- Pour le rappel d'alarme, appuyez une fois sur le bouton SNOOZE (20). L'indicateur SNOOZE (26) est activé et l'indicateur ALARM clignote. L'alarme retentit à nouveau une fois le délai de rappel d'alarme écoulé.
- Pour arrêter l'alarme, appuyez sur le bouton ON/OFF (17). L'alarme est automatiquement réglée pour le jour suivant.

5.4 Fonctions radio

- Pour sélectionner la bande radio, positionnez le sélecteur FUNCTION (16) sur FM.
- Pour sélectionner une fréquence ou une station de radio, faites tourner la molette TUNING (15) jusqu'à la fréquence voulue.



Pour améliorer la réception de la fréquence FM, déployez l'antenne aérienne.

5.5 Fonctions CD

- Pour sélectionner la fonction CD, positionnez le sélecteur FUNCTION (16) sur CD.
- Pour insérer un CD :
 - Ouvrez l'appareil avec le bouton OPEN (18).
 - Insérez le CD avec l'étiquette vers le haut.
 - Fermez le compartiment CD (19).
- Mettez l'appareil en marche. L'écran affiche le nombre total de pistes du CD pendant deux secondes. Après deux secondes, l'appareil revient à l'affichage de l'horloge.
- Pour lancer la lecture, appuyez une fois sur le bouton PLAY/PAUSE (11).

Pendant la lecture, les fonctions suivantes sont accessibles :

- Pour afficher le numéro de la piste en cours de lecture, appuyez sur le bouton DISPLAY (8).
- Pour sélectionner une piste, appuyez sur le bouton SKIP BACKWARD/MINUTE (14) ou SKIP FORWARD/HOUR (13) pour régler la piste voulue.
- Pour rechercher un point spécifique sur le disque, appuyez sur le bouton SKIP BACKWARD/MINUTE (14) ou SKIP FORWARD/HOUR (13) jusqu'au point voulu puis relâchez le bouton.
- Pour pauser la lecture, appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (11) une fois; pour reprendre la lecture, appuyez à nouveau sur le bouton.
- Pour arrêter la lecture, appuyez sur le bouton STOP (12).

Utilisation de la fonction REPEAT/RANDOM

Cette fonction est disponible pour les modes PLAY et STOP.

- Appuyez sur le bouton REPEAT/RANDOM (7) une fois pour répéter la piste en cours. L'indicateur de répétition (25) clignote.
- Appuyez sur le bouton à deux reprises pour répéter toutes les pistes d'un CD. L'indicateur de répétition (25) est activé.
- Appuyez sur le bouton à trois reprises pour lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire. L'indicateur aléatoire (28) est activé. La fonction de répétition est maintenant désactivée.
- Appuyez à nouveau sur le bouton pour quitter la fonction REPEAT.

Utilisation de la fonction PROGRAM

Pour utiliser la fonction PROGRAM pour un CD, la lecture doit être en mode STOP.

- Pour lire une liste de pistes (maxi. 20) programmées, appuyez sur le bouton PROGRAM (6).
- Appuyez sur le bouton SKIP BACKWARD/MINUTE (14) ou SKIP FORWARD/HOUR (13) pour sélectionner la piste voulue.
- Appuyez sur le bouton PROGRAM (6) pour confirmer la sélection. Répétez l'étape précédente pour sélectionner davantage de pistes et confirmez chaque sélection avec le bouton PROGRAM (6).
- Appuyez sur le bouton PLAY/PAUSE (11) pour lancer le programme.
- Pour vérifier le programme, appuyez une fois sur le bouton PROGRAM en mode STOP. Appuyez sur le bouton PROGRAM de manière répétée pour voir toutes les pistes du programme.
- Pour supprimer le programme avant son démarrage, appuyez sur le bouton PROGRAM puis sur le bouton STOP. Pour supprimer le programme pendant la lecture, appuyez sur le bouton STOP.



Le programme est également effacé si le compartiment CD est ouvert.

6. Nettoyage et maintenance



AVERTISSEMENT

Avant toute action de nettoyage ou d'entretien, arrêtez et débranchez l'appareil.

- Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux. Si l'appareil est très sale, humidifiez légèrement le chiffon avec de l'eau et une solution neutre.
- Si elle est sale, nettoyez la lentille avec une brosse ou un souffleur pour lentille de caméra (non fourni).

6.1 Manipulation et entretien des disques

- Tenez le disque avec les doigts. Tenez le disque par son bord extérieur ou par son orifice central. Ne touchez pas la surface du disque.
- Ne pliez et ne pressez pas le disque. N'exposez pas le disque à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.
- Nettoyez la surface du disque avec un chiffon doux et sec. Essuyez doucement la surface du disque, du centre vers le bord extérieur.
- N'appliquez aucun diluant, alcool, solvant chimique ou vaporisateur pendant le nettoyage. Les fluides de ce type endommagent de manière permanente la surface du disque.

7. Dépannage



Avez-vous des questions après avoir lu ce manuel ? Contactez AKAI Benelux par téléphone au : 070-355505

Problème	Action
Aucun affichage	Mettez l'appareil en marche. Connectez l'appareil correctement. Sélectionnez la fonction correcte avec le sélecteur FUNCTION (16).
Aucun son	Connectez l'appareil correctement. Ajustez le volume. Ajustez la commande de réglage. Vérifiez si le CD est inséré avec l'étiquette vers le haut. Nettoyez la lentille.

8. Données techniques

Paramètre	Valeur
Tension	AC 100-240V~50/60Hz
Tension auxiliaire	2x 1.5 V (AAA x 2)
Consommation électrique en veille	< 1 W
Sortie de puissance maxi.	2 x 0,8 W
Impédance de sortie de casque	32 Ω
Bandes radio	FM
Dimensions (L x H x P)	235 x 88 x 155 mm
Poids	1,17 kg

Plage de fréquence

Paramètre	Valeur
Radio FM	87.5 - 108 MHz

9. Mise au rebut des équipements électriques et électroniques



Ce symbole sur le matériel, ses accessoires ou son emballage indique que le produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Veuillez mettre cet équipement au rebut au point de collecte prévu pour le recyclage des déchets des équipements électriques et électroniques. Dans l'Union Européenne et d'autres pays européens disposant de systèmes de collecte distincts pour les produits électriques et électroniques usagés. En vous assurant de la mise au rebut correct de ce produit, vous contribuez à réduire les risques potentiels pour l'environnement et la santé publique susceptibles de se produire suite à une gestion inappropriée des déchets de ce produit. Le recyclage des matériels contribue également à la préservation des ressources naturelles. Nous vous remercions donc de ne pas mettre vos équipements électriques et électroniques au rebut avec les ordures ménagères normales.

Pour en savoir plus sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, votre service des ordures ménagères ou la boutique d'achat de ce produit.

Pour en savoir plus et connaître les dispositions de la garantie, veuillez visiter : **www.akai.eu**