



www.brabantia-appliances.com | follow us on /brabantialife

brabantia



TECHNICAL DATA

220-240V~50/60Hz
Power: 1800-2150W
3 year guarantee
Model number: BBEK1013KWH

TECHNISCHE GEGEVENS

220-240V~50/60Hz
Voeding: 1800-2150W
3 jaar garantie
Modelnummer: BBEK1013KWH

SPÉCIFICATION

220-240V~50/60Hz
Puissance : 1800-2150W
3 ans de garantie
Modèle : BBEK1013KWH

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50/60Hz
Spannung: 1800-2150W
3 Jahre Garantie
Modellnummer: BBEK1013KWH

EN INSTRUCTION MANUAL
CORDLESS KETTLE

NL HANDLEIDING
SNOERLOZE WATERKOKER

FR NOTICE D'UTILISATION
BOUILLIRE SANS FIL

DE BEDIENUNGSANLEITUNG
SCHNURLOSER WASSERKOCHER

FR

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité suivantes avant de mettre la bouilloire digitale sous tension.
2. Conservez ce guide d'utilisation dans un lieu sûr en vue d'une utilisation future. Conservez la garantie, la facture et, si possible, la boîte d'emballage ainsi que l'emballage intérieur.
3. Le non-respect de toutes les instructions indiquées peut entraîner un choc électrique, un incendie ou de graves blessures corporelles.
4. Avant de brancher la bouilloire digitale sur secteur, vérifiez que la tension et l'alimentation soient conformes aux spécifications indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
5. Posez toujours la bouilloire digitale sur une surface plane et équilibrée, résistante à la chaleur. Assurez-vous que cette surface peut supporter le poids de l'appareil pendant son utilisation. N'utilisez pas l'appareil sur les surfaces instables.
6. Cet appareil ne peut être manipulé par des personnes, y compris les enfants, aux capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, inexpérimentées ou ayant des connaissances limitées que si elles bénéficient de l'assistance ou de conseils d'un adulte qui répond de leur sécurité.
7. La bouilloire digitale est destinée **UNIQUEMENT À UN USAGE DOMESTIQUE** et non à des fins commerciales. Elle ne doit être utilisée qu'à des fins pour lesquelles elle est destinée.
8. Gardez toujours l'appareil hors de la portée des enfants. Une surveillance étroite de la part d'un adulte est indispensable lorsque l'appareil est utilisé par ou près des enfants.
9. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance pendant qu'il est utilisé.
10. Ne déplacez pas ou ne soulevez pas la bouilloire digitale pendant qu'elle est en marche ou quand elle est branchée à une prise électrique.
11. Les accessoires non spécifiquement recommandés par le fabricant ne doivent pas être utilisés, afin de ne pas causer de graves blessures corporelles ou des dommages à l'appareil.
12. Étant donné que la bouilloire digitale atteint des températures très élevées, Il faut en prendre soin lors de son utilisation.
13. Ne manipulez pas l'appareil si la fiche ou le cordon d'alimentation est endommagé, si l'appareil connaît des dysfonctionnements ou a subi une chute.

14. Vérifier le cordon d'alimentation de la bouilloire régulièrement. Si le cordon d'alimentation est endommagé de quelle que façon qui soit, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou toute personne qualifiée afin d'éviter un choc électrique.
15. Ne laissez pas le cordon d'alimentation pendre sur les bords pointus d'une table ou entrer en contact avec des surfaces chaudes.
16. Assurez-vous que la bouilloire digitale est mise «HORS» tension et retirez la fiche du secteur quand elle n'est pas en cours d'utilisation, avant qu'elle ne soit nettoyée et pendant son dépannage.
17. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne plongez pas le cordon d'alimentation, la fiche ou des pièces non amovibles de cette bouilloire digitale dans de l'eau ou tout autre liquide.
18. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau, car tout contact des pièces électriques avec l'eau provoquera des dysfonctionnements de l'appareil et/ou une électrocution. N'utilisez pas l'appareil avec les mains mouillées ou humides.
19. Évitez de mouiller le connecteur. Toute mauvaise utilisation de l'appareil vous expose à des risques de blessures.
20. Ne l'utilisez pas à l'extérieur.
21. Pour débrancher l'appareil, tenez fermement la fiche et retirez-la de la prise du secteur. Ne tirez pas sur le cordon.
22. N'utilisez jamais la bouilloire digitale si elle est quelque peu endommagée.
23. Toutes les réparations doivent être effectuées par un électricien qualifié. Les réparations inappropriées exposent l'utilisateur à des risques.
24. Au moment de prêter cet appareil à un tiers, assurez-vous que ce guide d'utilisation est remis avec l'appareil.

PRÉSENTATION DE LA BOUILLOIRE SANS FIL



- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1: Bec | 5: Poignée |
| 2: Station de base | 6: Indicateur de niveau d'eau |
| 3: Couvercle | 7: Bouton marche/arrêt |
| 4: Bouton d'ouverture du couvercle | |

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

REMARQUE :

1. La bouilloire doit seulement être utilisée avec la base d'alimentation fournie.
2. Retirez tous les emballages.
3. Placez la base sur une surface plane et sèche.
4. La bouilloire doit être lavée et rincée soigneusement avant la première utilisation.

UTILISATION

1. Placez la bouilloire sur une surface plane.
2. Appuyez sur le bouton d'ouverture du couvercle (4) situé sur la poignée pour ouvrir la bouilloire. Versez de l'eau dans la bouilloire en respectant l'indicateur de niveau. Ne remplissez pas trop l'appareil. Le niveau d'eau dans l'appareil doit se situer entre les repères 1.7L (MAX) et 0.5L (MIN). Le trop-plein de la bouilloire peut provoquer des projections d'eau.
3. Fermez le couvercle en relâchant le bouton d'ouverture du couvercle situé sur la bouilloire. Installez directement la bouilloire sur la base.

Connexions électriques

4. Allumez la bouilloire en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt. Le voyant s'allume.

5. La bouilloire s'éteint automatiquement lorsque l'eau arrive à ébullition.
6. Débranchez la bouilloire.
7. Gardez toujours le couvercle fermé lorsque vous versez l'eau contenue dans la bouilloire.

ATTENTION : Risque de brûlures !

ATTENTION : La surface du corps chauffant conserve une chaleur résiduelle après utilisation.

DÉTARTRAGE

Le « tartre » est un problème courant dans les zones à eau chargée en calcaire. Un détartrage régulier de la bouilloire s'impose donc.

1. Pour détartrer, remplir la bouilloire avec 1L d'eau froide et ajouter approximativement 75ml de vinaigre d'alcool.
2. Faire bouillir l'eau et laissez-le reposer pendant la nuit.
3. Refaire bouillir l'eau le lendemain.
4. Jeter cette eau et remplir à nouveau la bouilloire avec de l'eau douce.
5. Faire bouillir l'eau. Cette eau bouillie doit également être jetée.

REMARQUE : Les détartrants vendus dans le commerce pour les bouilloires peuvent également être utilisés. Suivre attentivement les instructions du détartrant acheté.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil avant de le nettoyer.
2. Ne pas immerger la bouilloire dans l'eau ou tout autre liquide.
3. Éviter l'utilisation des solvants, des vernis, des produits abrasifs ou des nettoyeurs en aérosol car ils peuvent endommager la surface de la bouilloire.
4. Nettoyez l'extérieur en essuyant avec un chiffon doux légèrement humidifié.
5. L'intérieur de la bouilloire peut être nettoyé en utilisant un détergent doux. Rincez abondamment avant toute utilisation.
6. Le filtre à tamis amovible empêche les résidus calcaires de tomber dans votre tasse lors de l'écoulement. Ce filtre ne traite ni ne supprime la dureté de l'eau. Ne jamais enlever le filtre quand la bouilloire est remplie d'eau chaude.
7. Il est important de nettoyer régulièrement le filtre.
8. Retirez le filtre et placez-le sous l'eau courante pendant qu'il est encore mouillé. Séchez et brossez délicatement avant de le remettre en place dans

le bec verseur.

REMARQUE : Assurez-vous que la bouilloire est complètement sèche avant de la brancher au secteur.

SPÉCIFICATIONS

Tension/fréquence nominale : 220-240V~50/60Hz

Puissance nominale : 1800-2150W

Capacité : 1,7 L

EXCLUSIONS DE GARANTIE

LA GARANTIE N'EST VALIDE QUE SI LE PRODUIT EST RETOURNÉ AVEC UNE PREUVE D'ACHAT, LE BON DE LIVRAISON ET L'EMBALLAGE ORIGINAL.

La garantie ne sera pas valable si :

1. Le produit n'a pas été installé, utilisé ou entretenu conformément au mode d'emploi du fabricant fourni avec le produit.
2. Le produit a été utilisé pour n'importe quel autre but que sa fonction destinée.
3. Les dégâts ou la défaillance du produit sont causés par :
 - Une tension incorrecte
 - Tout accident (y compris les dégâts dus aux liquides ou à l'humidité)
 - Une mauvaise utilisation ou abus du produit
 - Une mauvaise ou défectueuse installation
 - Des problèmes d'alimentation secteur, y compris les pics de puissance ou dommages occasionnés par la foudre
 - L'infestation par les insectes
 - Toute manipulation ou altération du produit par des personnes non habilitées
 - Une exposition à des matériaux anormalement corrosifs
 - Insertion d'objets étrangers dans l'unité
 - Utilisation d'accessoires sans l'accord préalable de Brabantia

Veuillez consulter et respecter tous les avertissements et mises en garde contenus dans le présent mode d'emploi.

En raison du développement permanent du produit, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

MISE AU REBUT CORRECTE DE L'APPAREIL



Ce symbole indique que ce produit doit être éliminé séparément des ordures ménagères. Pour protéger l'environnement et la santé humaine contre une élimination incontrôlée des déchets, veuillez le recycler de manière responsable en vue de promouvoir la réutilisation durable de ressources. Pour l'élimination correcte du produit, veuillez contacter votre déchetterie ou votre centre de recyclage local. Par ailleurs, contactez votre municipalité pour plus d'informations sur votre centre de recyclage local. Veuillez garder ce produit propre pour un recyclage en toute sécurité.



Should you experience any technical difficulty in setting up or using your new product, please feel free to contact our dedicated customer service help desk.

For Customer from Netherlands and Belgium please contact Elmarc B.V.

Elmarc B.V.

Kolenbranderstraat 28

2984 AT Ridderkerk

Tel: (NL) 09003555333

(BE) 070355505

E-mail: helpdesk@elmarc.nl

Wishing you many years of pure pleasure with your new Brabantia appliance.