



www.brabantia-appliances.com | follow us on /brabantialife

brabantia



TECHNICAL DATA

220-240V~50/60Hz
Power: 1800-2150W
3 year guarantee
Model number: BBEK1013KWH

TECHNISCHE GEGEVENS

220-240V~50/60Hz
Voeding: 1800-2150W
3 jaar garantie
Modelnummer: BBEK1013KWH

SPÉCIFICATION

220-240V~50/60Hz
Puissance : 1800-2150W
3 ans de garantie
Modèle : BBEK1013KWH

TECHNISCHE DATEN

220-240V~50/60Hz
Spannung: 1800-2150W
3 Jahre Garantie
Modellnummer: BBEK1013KWH

EN INSTRUCTION MANUAL
CORDLESS KETTLE

NL HANDLEIDING
SNOERLOZE WATERKOKER

FR NOTICE D'UTILISATION
BOUILLIRE SANS FIL

DE BEDIENUNGSANLEITUNG
SCHNURLOSER WASSERKOCHER

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN

1. Lees de volgende veiligheidsmaatregelen grondig door voordat u de waterkoker inschakelt.
2. Bewaar deze handleiding op een veilige plek voor toekomstige referentie. Bewaar ook de verkoopbon en indien mogelijk, de doos met binnenverpakking.
3. Als u onderstaande instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand of ernstig persoonlijk letsel.
4. Voordat u de waterkoker op de stroomvoorziening aansluit, controleert u of de spanning en de stroomvoorziening overeenkomen met de specificaties weergegeven op het typeplaatje van het apparaat.
5. Plaats de waterkoker altijd op een stabiel, vlak, hitte-bestendig oppervlak. Zorg ervoor dat het oppervlak het gewicht van de eenheid kan houden tijdens gebruik. Gebruik de waterkoker niet op een hellend vlak.
6. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden, of door personen met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij deze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon.
7. De waterkoker is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik en mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden. De waterkoker mag alleen gebruikt worden voor het beoogde doel, dit is alleen het koken van water.
8. Houd de waterkoker altijd buiten bereik van kinderen. Nauwlettend toezicht door een volwassene is nodig wanneer de waterkoker wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
9. Laat de waterkoker niet onbeheerd tijdens gebruik.
10. Verplaats de waterkoker niet of til deze niet op tijdens gebruik of wanneer de waterkoker is aangesloten op de stroomvoorziening,
11. Het gebruik van hulpstukken die niet zijn aanbevolen door de fabrikant, moeten niet worden gebruikt omdat dit persoonlijk letsel of schade aan het apparaat kan veroorzaken.
12. Wees voorzichtig bij het gebruik van de waterkoker omdat het zeer hoge temperaturen bereikt.
13. Gebruik de waterkoker niet als de stekker of het netsnoer is beschadigd of als de waterkoker niet goed werkt of is gevallen.
14. Controleer het snoer van de waterkoker regelmatig op schade. Als het snoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of een

- onderhoudsmonteur om elektrische risico's te voorkomen.
15. Laat het snoer niet over scherpe randen komen of in contact komen met hete oppervlaktes.
 16. Controleer of de waterkoker is uitgeschakeld en verwijder de stekker uit de stroomvoorziening als de waterkoker niet in gebruik is, voor het reinigen of als de waterkoker wordt gerepareerd.
 17. Dompel het snoer, de stekker of andere niet-verwijderbare onderdelen van de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen, om risico op elektrische schokken te voorkomen.
 18. De waterkoker mag niet in water worden ondergedompeld, aangezien elk contact met de elektrische onderdelen kan leiden tot een storing en/of een elektrische schok. Gebruik het apparaat niet met vochtige of natte handen.
 19. Voorkom morsen van vloeistoffen op de connector. Er is kans op letsel als het product verkeerd wordt gebruikt.
 20. Gebruik de waterkoker niet buiten.
 21. Houd de stekker stevig vast en verwijder deze uit de stroomvoorziening als u het apparaat los wilt koppelen. Trek niet aan het snoer.
 22. Gebruik de waterkoker nooit als deze beschadigd is.
 23. Alle reparaties moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd elektricien. Onjuiste reparaties kunnen de gebruiker in gevaar brengen.
 24. Als u de waterkoker overdraagt aan een derde, zorg er dan voor dat de handleiding is meegeleverd met het apparaat.

LEER UW DRAADLOZE WATERKOKER



- 1: Trechter
- 2: Basisstation
- 3: Deksel
- 4: Dekselopener

- 5: Hendel
- 6: Waterniveau
- 7: Aan-/uitschakelaar

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

OPMERKING:

1. De waterkoker kan alleen worden gebruikt met de meegeleverde stroombasis.
2. Verwijder al het verpakkingsmateriaal.
3. Plaats de stroombasis op een droog, vlak oppervlak.
4. De waterkoker moet goed worden gewassen en afgespoeld voor het eerste gebruik.

DE DRAADLOZE WATERKOKER GEBRUIKEN

1. Plaats de waterkoker op een vlak oppervlak.
2. Druk op de dekselopener (4) op de handgreep om de waterkoker te openen. Vul de waterkoker met water volgens de waterniveau-aanduiding. Vul de waterkoker niet te vol. Het waterniveau moet tussen de markeringen 1.7L (MAX) en 0.5L (MIN) liggen. Als de waterkoker te vol is kan er kokend water uitstromen.
3. Sluit het deksel door de dekselopener op de waterkoker los te laten. Plaats de waterkoker vlak op de basis.

Elektrische aansluiting

4. Zet de waterkoker aan met de aan-/uitschakelaar. Het indicatielampje gaat branden.
5. De waterkoker gaat automatisch uit als het water is gekookt.
6. Trek de stekker van de waterkoker uit het stopcontact.
7. Houd het deksel altijd gesloten wanneer u water giet.

WAARSCHUWING: Pas op voor brandwonden!

WAARSCHUWING: Het oppervlak van het verwarmingselement kan na het uitschakelen enige restwarmte hebben.

ONTKALKEN

"Kalkaanslag" is een veel voorkomend probleem in gebieden met hard water, daarom moet de waterkoker regelmatig worden ontkalkt.

1. Als u de waterkoker wilt ontkalken, vult u deze met 1 L koud water en voegt u ongeveer 75 ml azijn toe.
2. Kook het water en laat dit een nacht staan.
3. Kook het water de volgende dag opnieuw.
4. Verwijder het opnieuw gekookte water en hervul de waterkoker met vers water.
5. Kook het verse water. Dit gekookte water moet ook worden weggegooid.

OPMERKING: Normale commerciële ontkalkers voor waterkokers kunnen ook worden gebruikt. Volg de instructies van de commerciële ontkalker goed.

REINIGEN EN ONDERHOUD

1. Verwijder de stekker van de stroomtoevoer voor het reinigen.
2. Dompel de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen.
3. Vermijd het gebruik van oplosbare, schuur- en spiritusreinigers omdat dit het oppervlak van de waterkoker kan beschadigen.
4. Reinig de buitenkant door het met een zachte, vochtige doek af te vegen.
5. De binnenkant van de waterkoker kan worden gereinigd met een mild reinigingsmiddel. Voor gebruik moet het goed worden afgespoeld.
6. De verwijderbare filterzeef voorkomt dat kalk in uw kop valt tijdens het gieten. De filter behandelt of verwijdert de hardheid uit het water niet. Verwijder nooit de filter als de waterkoker gevuld is met heet water.
7. Het is belangrijk dat u het filter regelmatig reinigt.
8. Verwijder het filter en plaats deze onder stromend water. Droog het filter en maak het voorzichtig schoon voordat u deze weer in de tuit plaatst.

OPMERKING: Zorg ervoor dat de waterkoker grondig is afgedroogd voordat u het aansluit op de stroomvoorziening.

SPECIFICATIES

Nominale spanning/Frequentie: 220-240V~50/60Hz

Nominaal vermogen: 1800-2150W

Inhoud: 1,7L

GARANTIEVOORWAARDEN

De garantie vervalt als:

DE GARANTIE IS ALLEEN GELDIG ALS HET PRODUCT WORDT GERETOURNEERD MET HET AANKOOPBEWIJS EN IN DE ORIGINELE VERPAKKING.

1. Het product is niet geïnstalleerd, gebruikt of onderhouden volgens de gebruikersinstructies van de fabrikant die zijn meegeleverd bij het product.
2. Het product is gebruikt voor andere doeleinden dan de bedoelde functie.
3. De schade of het defect aan het product is veroorzaakt door het volgende:
 - Onjuiste spanning
 - Ongelukken (inclusief vloeibare of vochtschade)
 - Misbruik van het product
 - Onjuiste installatie

- Problemen met de netvoeding, inclusief stroompieken of schade door bliksem
- Besmetting door insecten
- Sabotage of modificatie van het product door iemand die geen geautoriseerd personeel is
- Blootstelling aan abnormaal bijtende materialen
- Plaatsen van onbekende objecten in de eenheid
- Gebruik met accessoires die niet vooraf zijn goedgekeurd door Brabantia

Gelieve alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in de handleiding te raadplegen en in acht te nemen.

Door voortdurende productontwikkelingen kunnen specificaties worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht.

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Dit etiket geeft aan dat dit product niet moet worden weggegooid met ander huishoudelijk afval. Om mogelijke schade aan het milieu of gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen dient het apparaat verantwoordelijk gerecycled te worden om het hergebruik van materiële bronnen te stimuleren. Voor meer informatie over het weggooien van uw apparaat, dient u contact op te nemen met uw lokale afvalverwerkingsbedrijf. Of neem contact op met de lokale gemeente voor meer informatie over uw lokale kringloop. Laat dit product milieuvriendelijk recylen.



Should you experience any technical difficulty in setting up or using your new product, please feel free to contact our dedicated customer service help desk.

For Customer from Netherlands and Belgium please contact Elmarc B.V.

Elmarc B.V.

Kolenbranderstraat 28

2984 AT Ridderkerk

Tel: (NL) 09003555333

(BE) 070355505

E-mail: helpdesk@elmarc.nl

Wishing you many years of pure pleasure with your new Brabantia appliance.