

Bedienungsanleitung für digitalen Wecker

NIKKEI NR05WE

Wir gratulieren Ihnen zum Kauf Ihres NR05WE digitalen Weckers.

Das Model NR05WE hat folgende Eigenschaften:

- LED Hintergrundbeleuchtung für Nachtansicht
- Einzelalarm mit Schlummerfunktion

HAUPTMERKMALE

A. SCHLUMMERLICHT TASTE

- Drücken Sie diese Taste um die Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten
- Drücken Sie diese Taste wenn Sie die 5-Minuten Schlummerfunktion aktivieren wollen, nachdem der Alarm angegangen ist.(Verfügbar sind 1-20 Minuten)

B. UHRENDISPLAY

- Zeigt die Weckerfunktion an

C. WECKER FUNKTION

- Drücken Sie die ALM-SET Taste um den Alarmmodus einzuschalten
- Zum Einschalten des Weckzeiteinstellmodus muss diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt werden, wenn auf dem Display der entsprechende Alarmmodus erscheint.
- Drücken Sie die UP “ “ und down “ “ Tasten um Ihre erwünschte volle Uhrzeit einzustellen. Danach drücken Sie die ALM-SET Taste um die Minuten einzustellen. Drücken Sie nochmal die ALM-SET Taste um Ihre Alarmeinstellung zu beenden.

D. SET TASTE

- Halten Sie diese Taste 2 Sekunden lang gedrückt um die Uhrzeiteinstellung vorzunehmen.
 - Drücken Sie diese Taste jetzt, um zwischen den folgenden Anzeigen hin-und herzuschalten:
12/24 Stunden-Format › Stunde und Minute › Jahr › Monat und Tag
- Nachdem Sie die Uhrzeit eingestellt haben drücken Sie die SET Taste um zum nächsten Schritt zu gelangen.

E. UP & DOWN TASTEN

- Drücken Sie diese Tasten um einen Einstellungswert zu erhöhen oder zu verringern.
- Drücken Sie diese Tasten um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren wenn die betreffende Alarmzeit angezeigt wird.

F.SPEICHERTASTE

- Drücken Sie diese Taste um zwischen der maximalen und minimalen Temperaturanzeige in Grad Celsius und Grad Fahrenheit zu wechseln.

G. BATTERIEFACH

- Für 3"AAA"Batterien

BATTERIEANSCHLUSS

Legen Sie die drei "AAA" Alkaline-Batterien entsprechend der Polaritätsangaben im Batteriefach ein.

NUTZUNG DER LED HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie die SCHLUMMERLICHT Taste um die LED Hintergrundbeleuchtung für 5 Sekunden einzuschalten.

Einstellung des 12 oder 24 Stunden-Formats

Halten Sie die SET Taste für 2 Sekunden gedrückt. Die Zeiteinstellung erscheint.

Drücken Sie nochmal die SET Taste. Auf dem Display blinkt das 12 oder 24 Stunden-Format. Drücken Sie die up oder down Taste um zwischen dem 12 und 24 Stunden-Format hin-und herzuschalten.

Drücken Sie die SET Taste um aus der Einstellung des 12 oder 24 Stunden-Formats herauszukommen.

BEDIENUNGSANLEITUNG

1. Halten Sie die SET Taste für 2 Sekunden gedrückt. Auf dem Display blinkt das 12/24 Stunden-Format. Falls Der Wecker im 12 Stunden-Format eingestellt ist, zeigt die PM Anzeige die Nachmittagsstunden. Die PM-Anzeige zeigt keine Vormittagsstunden an. Drücken Sie die "up" oder "down" Taste um die gewünschte Uhrzeit einzustellen
2. Drücken Sie erneut die SET Taste. Die volle Stundenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie die up oder down Taste um die gewünschte volle Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie erneut die SET Taste damit die Minutenanzeige blinkt. Drücken sie die up oder down Taste um die gewünschte Minute einzustellen.
4. Drücken Sie erneut die SET Taste. Das Jahr fängt an zu blinken. Drücken Sie die up oder down Taste um das gewünschte Jahr einzustellen.
5. Drücken Sie erneut die SET Taste. Der Tag fängt an zu blinken. Drücken Sie die up oder down Taste um den gewünschten Tag einzustellen.
6. Drücken Sie erneut die SET Taste, dann blinkt der Monat. Drücken Sie die up oder down Taste um den gewünschten Monat einzustellen.
7. Drücken Sie erneut die SET Taste um aus dem Einstellungsmodus herrauszukommen.
8. Drücken Sie die DOWN Taste um zwischen °C und °F zu wechseln.

HINWEIS: Sie können jederseit die SET Taste drücken um aus dem Einstellungsmodus herauszukommen.

EINSTELLUNG UND AKTIVIERUNG DES ALARMWECKERS

Dieses Gerät ist mit 1 Alarm ausgestattet: Einzelalarm

Nach dem Einstellen des Weckers ertönt der Einzelalarm nur einmal.

Einstellung des Einzelalarms:

1. Drücken Sie die ALM-SET Taste, das Alarmsymbol erscheint.
 2. Halten Sie die ALM-SET Taste für 2 Sekunden gedrückt damit Sie in den Einstellungsmodus kommen.
- Die Stundenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie die up oder down Taste um die erwünsche Stunde zu erreichen.

Falls der Wecker im 12 Stunden Format eingestellt ist, zeigt die PM-Anzeige die Nachmittagsstunden an.

3. Drücken Sie erneut die ALM-SET Taste. Die Minutenanzeige fängt an zu blinken. Drücken Sie die up oder down Taste um die erwünschte Minute zu erreichen. Drücken Sie erneut die ALM-SET Taste um aus dem Einstellungsmodus für den Einzelalarm herauszukommen.

Aktivierung und Deaktivierung des Einzelalarms:

Drücken Sie die ALM-SET Taste bis die eingestellte Uhrzeit des Alarms. Dann drücken Sie die up Taste um diesen Alarm zu aktivieren oder deaktivieren. Der Alarm ist ausgeschaltet, wenn das Alarmsymbol auf dem Display nicht mehr zu sehen ist.

ZURÜCKSETZEN DER GERÄTEINSTELLUNG

Im Falle eines Funktionsfehlers oder einem abweichenden Display müssen die Batterien rausgenommen und wieder neu eingelegt werden. Alle Einstellungen werden gelöscht und auf die Ausgangswerte zurückgestellt.

INSTANDHALTUNG

Dieses Gerät wurde dazu konstruiert Ihnen viele Jahre zufriedenstellende Leistungen zu bieten, wenn es angemessen gehandhabt wird. Hier gibt es dazu einige Pflegehinweise:

1. Schützen Sie das Gerät vor Flüssigkeiten. Falls es mit Wasser in Kontakt kommen sollte, trocknen Sie es sofort mit einem faserfreien Tuch.
2. Reinigen Sie dieses Gerät nicht mit aggressiven oder korrosiven Mitteln. Scheuermittel können die Plastikteile zerkratzen und dadurch die elektronischen Verbindungen zerstören.
3. Schützen Sie das Gerät vor übermäßiger Gewalt, Erschütterung, Staub, Temperatur und Feuchtigkeit. Solche Handhabungen können zu Funktionsfehlern, einer kürzeren Lebensdauer, beschädigten Batterien oder deformierten Teilen führen.
4. Hantieren Sie nicht mit den Einzelteilen des Gerätes herum, da sonst Schäden entstehen können und der Garantieanspruch erlischt. Es befinden sich keine Teile im Gerät die vom Benutzer gewartet werden müssen.
5. Verwenden Sie nur in dieser Gebrauchsanleitung genannte Batterien.
6. Bevor Sie das Gerät nutzen, lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

TECHNISCHE DATEN

Betriebstemperatur: 23°F bis 122°F (0°C bis 50°C)

Uhrfunktionen

Thermometer and Feuchtigkeitsmesser in °C oder °F.

Kalender: Wochentag / Monat / Tag

Uhrzeit: 12 / 24 Stunden-Format

Zeitversatz : +/- 1 Sekunde

Allgemeine Daten

Batterietyp : 3 x AAA 1.5V Batterie

Abmessungen : 13.9" x 7.1" x 4.4" CM (L x W x T)

Gewicht : 0.124 kg (ohne Batterie)

WARNUNG

- Der Inhalt dieser Gebrauchsanleitung kann jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.
- Aufgrund von Einschränkungen der Druckmöglichkeiten kann die Darstellung des Displays in dieser Bedienungsanleitung von dem tatsächlichen Display abweichen.

In China gedruckt