

Gebruiksaanwijzing van Digitale Alarmklok

NIKKEI NR05WE

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw NR05WE Digitale Alarmklok.

De kenmerken van het model NR05WE bevatten:

- LED-display-verlichting voor nachtverlichting
- Enkel alarm met sluimerfunctie

HOOFDKENMERK

A. SLUIMER-LICHTKNOP

- Druk erop om de display-verlichting gedurende 5 seconden in te schakelen.
- Druk erop om de 5-minuten-sluimerfunctie te activeren als het alarm uitgaat (1-20 minuten beschikbaar).

B. KLOKVENSTER

- Toont de klokfunctie.

C. ALARMFUNCTIE

- Druk op ALM-SET om de Alarmmodus binnen te gaan.
- Houd 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus van de wektijd binnen te gaan wanneer de respectievelijke alarmmodus weergegeven wordt op het display.
- Druk op “▲” (op) en “▼” (neer) om het gewenste uur in te stellen en druk vervolgens op ALM-SET. Doe hetzelfde om de minuten in te stellen en druk op ALM-SET om de instelling van het alarm te beëindigen.

D. SET-KNOP

- Houd 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus van de klok binnen te gaan.
- Druk erop om tussen de volgende weergaves te schakelen:

12/24-uurs-formaat › uur en minuten › jaar › maand en dag

- Druk na de instelling op de SET-knop om naar de volgende stap te gaan.

E. OP- EN NEER-KNOPPEN

- Druk erop om de waarde van een instelling te verhogen of te verlagen.

- Druk erop om het alarm te activeren of te deactiveren als de respectievelijke wektijd getoond wordt.

F. GEHEUGENKNOP

- Druk erop om naar het minimum en maximum aantal graden Celsius en graden Fahrenheit te schakelen.

G. BATTERIJVAK

Gebruik 3 "AAA"-batterijen.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJEN

Plaats de drie "AAA" alkalinebatterijen volgens de polariteitstekens in het batterijvak.

GEBRUIK VAN DE LED-DISPLAY-VERLICHTING

Druk op de SLUIMER-LICHTKNOP om de LED-display-verlichting 5 seconden in te schakelen.

Instellen van 12-uurs of 24-uurs formaat

Houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt. De offset-tijd zal verschijnen.

Druk opnieuw op de SET-knop. Het 12-uurs of 24-uurs formaat zal knipperen. Druk op de op- of neerknop om tussen de 12-uurs en 24-uurs weergavemodus te schakelen. Druk op de SET-knop om de instellingsmodus van het 12-uurs of 24-uursformaat te verlaten.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Houd de SET-knop 2 seconden ingedrukt., De 12-uurs en 24-uurs modus zal knipperen. In de 12-uursmodus zal de PM-indicator de middaguren tonen. De PM-indicator zal niet weergegeven worden voor de ochtenduren. Druk op de op- of neerknop om het gewenste uur te bereiken.
2. Druk opnieuw op de SET-knop. Het uur zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om het gewenste uur te bereiken.
3. Druk opnieuw op de SET-knop, waarna de minuten zullen knipperen. Druk op de op- of neerknop om de gewenste minuten te bereiken.
4. Druk opnieuw op de SET-knop. Het jaar zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om het gewenste jaar te bereiken.
5. Druk opnieuw op de SET-knop. De dag zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om de gewenste dag te bereiken.

6. Druk opnieuw op de SET-knop. De maand zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om de gewenste maand te bereiken.

7. Druk opnieuw op de SET-knop om de instellingsmodus te verlaten.

8. Druk op de NEER-knop om tussen °C en °F te schakelen.

N.B.: u kunt op ieder gewenst moment op de SET-knop drukken om de instellingsmodus te verlaten.

INSTELLEN EN ACTIVEREN VAN HET ALARM

Dit toestel is uitgerust met 1 alarm: Enkel Alarm

Het enkele alarm zal alleen afgaan als de van tevoren ingestelde tijd bereikt wordt.

Instellen van het enkele alarm:

1. Druk op de ALM-SET-knop. De icoon van het enkele alarm zal verschijnen.

2. Houd de ALM-SET-knop 2 seconden ingedrukt om de instellingsmodus binnen te gaan.

Het uur zal beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerknop om het gewenste uur te bereiken.

In de 12-uurs modus zal de PM-indicator branden voor de middaguren.

3. Druk opnieuw op de ALM-SET-knop. De minuten zullen beginnen te knipperen. Druk op de op- of neerpijl om de gewenste minuten te bereiken. Druk opnieuw op de ALM-SET-knop om de instellingsmodus van het enkele alarm te verlaten.

Activeren of deactiveren van de alarmen:

Druk op de ALM-SET-knop tot de wektijd verschijnt en druk ondertussen op de op-knop om het gekozen alarm te activeren of te deactiveren. Als het alarmteken verdwenen is, is het alarm gedeactiveerd.

HET TOESTEL RESETTEN

Bij een slechte werking of een afwijkende weergave verwijdert u de batterijen en plaatst u ze weer terug. Alle instellingen zullen dan gewist zijn en opnieuw op de standaardwaarden gezet zijn.

ONDERHOUD

Als het toestel correct gehanteerd wordt, zal het u jarenlang naar tevredenheid dienen. Hieronder volgen enkele instructies voor de zorg voor het product:

1. Dompel het toestel niet in water. Als het toestel in aanraking met water komt, droog het dan onmiddellijk met een zachte, pluisvrije doek.
2. Reinig het toestel niet met schurende of bijtende materialen. Het reinigen met schuurmiddelen kan de krassen op de plastic delen en corrosie van het elektronische circuit veroorzaken.
3. Stel het toestel niet bloot aan overmatige krachten, stoten, stof, temperaturen of vochtigheid. Een dergelijke behandeling kan een slechte werking, een kortere elektronische levensduur, beschadigde batterijen of vervormde onderdelen tot gevolg hebben.
4. Knoei niet met de interne onderdelen van het toestel. Hierdoor kan de garantie van het toestel vervangen en het toestel schade berokkend worden. Het toestel bevat geen onderdelen waar de gebruiker onderhoud of reparaties op kan uitvoeren.
5. Gebruik alleen nieuwe batterijen, die in deze gebruiksaanwijzing vermeld worden.
6. Lees deze gebruiksaanwijzing met aandacht alvorens het toestel te bedienen.

SPECIFICATIES

Werktemperatuur : -5°C tot 50°C

Klokfuncties

Thermometer en hygrometer in °C of °F.

Kalender : Dag van de week / Maand / Dag

Kloktijd : 12- / 24-uurs formaat

Tijdverschil : +/- 1 seconde

Algemene specificaties

Type batterij : 3 stuks maat "AAA", 1,5V batterij

Afmetingen toestel : 13,9 x 7,1 x 4,4 cm (L x B x D)

Gewicht toestel : 0,124 kg (zonder batterij)

LET OP

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzing is zonder verdere kennisgeving aan veranderingen onderhevig.

Door afdrukbeperkingen kunnen de displays die in deze gebruiksaanwijzing getoond worden afwijken van de daadwerkelijke displays.

Gedrukt in China