

NIKKEI



Haut parleur Bluetooth extérieur NIKKEI BOXX

Connexion Bluetooth :

Allumer le haut-parleur en appuyant sur l'alimentation pendant plusieurs secondes, puis la LED bleue clignote rapidement. Le haut-parleur est maintenant entré en mode d'appariement Bluetooth.

Connecter aux téléphones mobiles /tablettes PC / ordinateurs :

1. Activer le Bluetooth de vos appareils.
2. Accédez aux paramètres Bluetooth de vos appareils, balayer pour les nouveaux périphériques Bluetooth.
3. Lorsqu'un appareil est trouvé (BOXX), cliquer sur le nom du périphérique et le coupler avec.
4. Si votre téléphone demande un code d'appariement, veuillez saisir « 0000 » et

confirmer.

5. Après la réussite de l'appariement, votre haut-parleur émet une tonalité rapide et les lumières LED bleues.

Remarque : Le temps d'appariement est différent selon les téléphones mobiles.

Réponse et rejet d'appel téléphonique :

Le haut-parleur aura l'instruction vocale pour les appels entrants, appuyer brièvement ►||) pour répondre à l'appel et parler au haut-parleur directement, appuyer longuement sur ►||) pour rejeter l'appel entrant. Après avoir terminé l'appel, appuyer brièvement sur ►||) pour terminer l'appel et revenir au statut jouer. En état Bluetooth, appuyer longuement sur ►||) pour composer le dernier retour téléphone composé, mais il ne sera pas disponible si il n'y a aucune conversation téléphonique.

Instruction sur les boutons :

1. « + », « - » : Appui long pour sélectionner la

chanson, appuyez brièvement sur pour régler le volume. Appuyez sur « + », « - » « + », « - » ensemble pour déconnecter Bluetooth en mode Bluetooth.

Connecteur d'entrée audio AUX :

Le haut-parleur dispose également de 1x port d'entrée audio AUX, il suffit de brancher le haut-parleur avec votre téléphone mobile / lecteur MP3 / PC / ordinateur portable non-Bluetooth avec le câble audio jack 3,5 mm. Le vert s'allumera, donc vous pouvez écouter de la musique avec une connexion câblée.

Indication d'alimentations faible : Le haut-parleur disposera d'une voix vous rappelant de recharger si la batterie est faible (batterie uniquement laissée à 10 %). Les utilisateurs doivent charger le haut-parleur en temps opportun.

Chargement et connexion à l'ordinateur :

Brancher le câble de chargement micro USB à

un ordinateur ou un chargeur USB, l'indication led rouge pour l'état de chargement s'allume. La LED rouge s'éteint lorsque la charge se termine.

Accessoires :

1. Micro câble USB (pour la recharge)
2. Câble audio 3,5 mm (câble AUX-in)
3. Mode d'emploi

Spécifications électriques :

BOXX1 / BOXX3

- ⊙ Material: ABS
- ⊙ Weight: 240 g / 300g
- ⊙ Output power :3W / 2x3W
- ⊙ Transmission distance:10 M
- ⊙ Battery: Built-in lithium battery, 3.7V/
1500mAh / 2000mAh
- ⊙ Charging voltage: 5V ± 0.25V
- ⊙ Charging time: 5-6 hours
- ⊙ Working time :6-9 hours

Remarque :

1. En mode Bluetooth lorsque la prise audio de 3,5 mm est insérée, le haut-parleur passera automatiquement en statut line-in ;
2. Veuillez éteindre le haut-parleur si vous ne l'utilisez pas pour éviter la perte de puissance.

état des LED :

1. État du Bluetooth : lumière bleue clignotante pour l'appariement. La lumière bleue reste allumée en état de connexion.
2. Mode line in : lumière verte allumée
3. État de charge : lumière rouge allumée
4. Recharge terminée : lumière rouge éteinte

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

Température : 0° C ~ 40° C

Humidité : 0% ~ 85 % RH

CONDITION DE STOCKAGE

Température : -30° C ~ 60° C

Humidité : 0 % ~ 90 % RH