# AKAI

# LED-TV WITH DVB-TC TUNER

## AL4008TBK



Gebrauchsanleitung Manual de instrucciones Brugsanvisning

1
32
63

### Inhalt

Umweltinformationen2
Zubehör im Lieferumfang 3
TV - Eigenschaften
Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Informationen
Anzeigen des TV5
TV-Bedientasten & Betrieb5
Fernbedienung6
Batterien in die Fernbedienung einlegen 8
Netzanschluss & Anschluss an Antenne 8
Ein-/Ausschalten8
Erste Installation
Medienwiedergabe über USB-Eingang 10
Schnell Menu 10
Bildgröße ändern: Bildformate 10
Verwendung der Kanalliste11
Menü-Eigenschaften und -Funktionen 12
Menü-Eigenschaften und -Funktionen 13
Menü-Eigenschaften und -Funktionen14
Elektronischer Programmführer (EPG) 15
Wired Connectivity 15
Drahtlose Verbindung 16
Andere Informationen
Konnektivität Fehlerbehebung
DLNA 19
Internet Portal
Digitaler Teletext
Softwareaktualisierung 20
Erste Schritte mit Skype22
Tipps zur Fehlersuche und -behebung27
Lizenzinformationen27
Anhang A: Nero Media Home Installation28
Anhang B: Typische Anzeigemodi PC-Eingang 29
Anhang C: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen)
Anhang D: Im USB-Modus Medienbrowser

unterstützte Dateiformate	30
Anhang E: Unterstützte DVI-Auflösungen	31
Technische Daten	31

### Netzkabel und Stecker

- Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Trennen Sie das Netzkabel von der Steckdose, falls es Sturm oder Gewitter gibt oder das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird (z. B., wenn Sie in den Urlaub fahren).
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.) und klemmen Sie das Kabel nicht ein.
- Handhaben Sie das Netzkabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netzsteckers vom Netz.
- Berühren Sie niemals das Netzkabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann.
- Machen Sie niemals Knoten in das Netzkabel, und binden Sie es nie mit anderen Kabeln zusammen. Das Netzkabel muss so verlegt werden, dass niemand auf das Kabel treten kann. Beschädigungen am Netzkabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Wenn es beschädigt ist, muss sie ersetzt werden, jedoch sollte dies nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

### Feuchtigkeit und Wasser

- Verwenden Sie dieses TV nicht in feuchter oder dunstiger Umgebung (vermeiden Sie das Badezimmer, die Spüle in der Küche)
- niemals Regen oder Wasser aus, da dies gefährlich sein kann.
- Sollte ein harter Gegenstand auf das Gerät fallen oder Flüssigkeit in das Gerät eindringen, müssen Sie das Gerät ausstecken und durch eine qualifizierte Fachkraft überprüfen lassen, bevor es wieder betrieben werden kann.

### Ventilation

- Die Schlitze und Öffnungen des Empfängers dienen der Belüftung und sollen einen reibungslosen Betrieb gewährleisten.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, sollten diese Öffnungen niemals blockiert oder abgedeckt werden.

### Hitzequellen und offenes Feuer

- Setzen Sie das TV nicht direkter Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen aus.
- Das Gerät darf weder offenem Feuer noch anderen Quellen intensiver Hitzestrahlung, wie elektrischen Radiatoren, ausgesetzt werden.
- Stellen Sie sicher, dass keine offenen Flammen, wie z. B. brennende Kerzen, auf das Gerät gestellt werden.

### Kopfhörer-Lautstärke

 Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörschäden führen, darauf zu achten.

### Wandmontage (optional)

• Um Verletzungen zu vermeiden, muss das TV-Gerät gemäß den Installationsanweisungen sicher am an der Wand befestigt werden.

### Bildschirm

- Gelegentlich können einige inaktive Pixel als unveränderlich blaue, grüne oder rote Punkte erscheinen. Wir möchten ausdrücklich darauf hinweisen, dass dies die Leistung oder Funktionsfähigkeit Ihres Produkts aber in keiner Weise beeinträchtigt.
- Achten Sie darauf, den Bildschirm mit den Fingernägeln oder anderen harten Gegenständen nicht zu zerkratzen.

### Reinigung

- Ziehen Sie vor der Reinigung des Fernsehen den Netzstecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie keine flüssigen oder Sprühreiniger. Benutzen Sie nur ein weiches und trockenes Tuch.

### Umweltinformationen

Dieses TV-Gerät wurde so konstruiert, dass es die Umwelt schützt und weniger Energie verbraucht. Sie können helfen, die Umwelt zu schonen, und gleichzeitig Geld sparen, indem Sie die Energiesparfunktionen des TV-Geräts verwenden. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

Sie können die Einstellung Energiesparmodus im Menü Bildeinstellungen verwenden. Wenn Sie den Energiesparmodus auf Ökö, wechselt das TV-Gerät in den Energiesparmodus; dadurch wird die Leuchtstärke des TV-Geräts auf einen optimalen Pegel reguliert. Beachten Sie bitte, dass einige Bildeinstellungen nicht verfügbar sind, wenn das TV-Gerät im Energiesparmodus ist.

Wenn das Bild als Aus gewählt ist, wird die "Der Bildschirm wird sich in 15 Sekkunden ausschalten." Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie WEITER und drücken Sie OK, um fortzufahren. Der Bildschirm wird in 15 Sekunden ausgeschaltet.

### Energiesparmodus

Eco

Þ

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

Um Ihren jährlichen Energieverbrauch zu senken, empfehlen wir aber, den Energiesparmodus zu verwenden. Wenn das Fernsehgerät für 5 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, wird das TV-Gerät in den Standby versetzt. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt:

### "Der Standby verursacht kein Signal".

Drücken Sie die Taste OK, um fortzusetzen.

2) Wenn das Fernsehgerät eingeschaltet gelassen wird und für 4 Stunden nicht betrieben war, wird das Fernsehgerät sich in den Standby versetzen. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt.

#### "Der Standby verursacht kein Signal"

Drücken Sie die Taste OK, um fortzusetzen.

### Zubehör im Lieferumfang

Fernbedienung Batterien : 2 X AAA Betriebsanleitung Anschlusskabel Seiten-AV Nero Media Home CD

### **TV - Eigenschaften**

- LED-Farbfernsehgerät mit Fernbedienung.
- Voll integriertes digitaltuner.
- Der HDMI-Eingang dienr zum Anschluss eines Geräts mit einer HDMI-Buchse.
- USB-Eingang
- 10000 Programme.
- OSD-Menüsystem
- Scart-Buchsen für externe Geräte (wie Video, Videospiele, Stereoanlage etc.)
- Stereo-Audiosystem
- · Teletext.
- · Kopfhöreranschluss.
- Autoprogrammierung.
- · Manuelle Sendereinstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu sechs Stunden.
- Ausschalttimer.
- Kindersicherung
- Automatische Stummschaltung, wenn keine ü ertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe.
- AVL (Automatische Tonbegrenzung)
- PLL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang.
- Plug&Play für Windows 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7.
- · Spielemodus (optional)
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen.
- 802.11n WiFi -Unterstützungüber USB-Adapter. (optional)
- DLNA.

# Sicherheitsvorkehrungen und wichtige Informationen



Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme.

### Vorbereitung

Stellen Sie das Gerät auf eine stabile waagrechte Oberfläche. Halten Sie um das Fernsehgerät mindestens 10 cm Abstand zu Möbeln etc. ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Stellen Sie keine Gegenstände auf dem Set. Verwenden Sie dieses Gerät nur in gemäßigten Klimabedingungen. Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 5°C up to 45°C, 85% humidity max. Hinweis: Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen und -löcher.

### Verwendungszweck

Dieses Gerät wird zum Empfang und zur Anzeige von TV-Programmen. Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Anzeigequellen (verschiedene externe Geräte). Dieses Gerät ist nur für den Betrieb in trockenen Innenräumen geeignet. Das Gerät dient ausschließlich für den privaten Gebrauch und darf nicht für industrielle oder gewerbliche Zwecke verwendet werden. Wir lehnen prinzipiell iegliche Haftung ab, wenn das Gerät nicht bestimmungsgemäß verwendet wird oder unerlaubte Änderungen daran vorgenommen wurden. Ein Betrieb des TV-Geräts unter extremen Umgebungsbedingungen kann zur Beschädigung des Geräts führen.

WARNHINWEIS: Lassen Sie niemals Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und / oder Kenntnisse unbeaufsichtigt elektrische Gerät benutzen!

Kinder können die Gefahren einer unsachgemäßen Verwendung nicht erkennen! Das Verschlucken von Batterien kann tödlich sein. Bewahren Sie Batterien stets außer Reichweite von Kindern auf. Wenn eine Batterie verschluckt wurde, sofort einen Arzt aufsuchen. Bewahren Sie die Verpackungsfolien außerhalb der Reichweite von Kindern, um eine Erstickungsgefahr zu verhindern.

### Stromquelle

• Das Gerät darf nur an einer Netzsteckdose mit 220-240 V Wechselspannung und einer Frequenz von 50 Hz betrieben werden.

### Aufstellen des TV-Gerätes

- Halten Sie um das Fernsehgerät mindestens 10cm Abstand zu Möbeln etc. ein, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten.
- Blockieren Sie niemals die Belüftungsöffnungen und -löcher.
- Stellen Sie den Fernseher nichtauf geneigten oder instabilen Flächen. Das Fernsehgerät kann umkippen.
- Um eine Beschädigung des TV-Gerätes zu verhindern, stellen Sie keine Gegenstände auf das Fernsehgerät.

### Anzeigen des TV



### **TV-Bedientasten & Betrieb**



- 1. Nach oben
- 2. Nach unten
- 3. Programm/Lautstärke/AV/Standby-Schalter

### Bedienung mit den Tasten am TV-Gerät Einstellung der Lautstärke

 Sie können den Steuerschalter nach oben oder unten bewegen, um die Lautstärke zu ändern. Um die Lautstärke zu erhöhen, bewegen Sie den Schalter nach oben. Um die Lautstärke zu verringern, bewegen Sie den Schalter nach unten. Auf dem Bildschirm wird eine Lautstärkeskala (Schieberegler) eingeblendet.

### Programmauswahl

 Drücken Sie zuerst den Steuerschalter einmal, um den Kanal zu wechseln. Bewegen Sie nun den Schalter nach oben, um das nächste Programm auszuwählen, oder nach unten um das vorhergehende Programm auszuwählen.

### Ansicht des Hauptmenüs

• Der Menübildschirm kann nicht über den Steuerschalter aufgerufen werden.

### AV-Modus

• Drücken Sie den Steuerschalter so oft, bis die Quellen-OSD auf dem Bildschirm angezeigt wird.

### Bedienung mit den Tasten der Fernbedienung

Drücken Sie die Taste MENU auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Tasten Links oder Rechts, um eine Menü-Registerkarte zu wählen und drücken Sie OK, um diese aufzurufen. Wählen Sie mit den Tasten Links/ Rechts/Auf/Ab eine Option zur Einstellung aus. Drücken Sie auf die Taste **BACK/EXIT** oder **MENU** um ein Menü-Bildschirm zu verlassen.

### Eingangsauswahl

Wenn Sie externe Geräte an Ihr TV angeschlossen haben, können Sie dieses auf unterschiedliche Eingabeguellen schalten. Drücken Sie fortlaufend die

Taste 📓 auf Ihrer Fernbedienung um eine andere Quelle zu wählen.

### Kanäle wechseln und Lautstärke ändern

Sie können mit den Tasten V+/- und P+/- auf der Fernbedienung den Kanal wechseln und die Lautstärke einstellen.

### Fernbedienung

- 1. Standby
- 2. Zifferntasten
- 3. TV-AV / Channel List / DVB-T/C
- 4. Lautstärke + / -
- 5. Stummschaltung
- 6. Navigationstasten
- 7. Menü Ein/Aus
- 8. OK / Kanalliste (optional) / Halten (im TXT-Modus)
- 9. Zurückkehren / Rücklauf / Indexseite (im TXT-Modus)
- 10. Internet
- 11. Medienbrowser
- 12. Youtube / My Button 1 (\*)
- 13. Farbtasten
- 14. Mono/Stereo Dual I-II / Audio-Untertitel Sprache
- 15. Untertitel Ein-Aus/Untertitel (im Medienbrowser-Modus)
- 16. Rewind (im Medienbrowser-Modus)
- 17. Keine Funktion
- 18. Wiedergabe (im Medienbrowser-Modus)
- 19. Stop (im Medienbrowser-Modus)
- 20. Pause (im Medienbrowser-Modus)
- 21. Vorspulen (im Medienbrowser-Modus)
- 22. Bildgröße
- 23. Teletext / Mix
- 24. Meine Taste 2 (\*\*) Schaltet zum TV Gerät, wenn es auf einer anderen Quelle gedrückt wird. Schaltet zwischen DVB-T und DVB-C Kanallisten (falls vorhanden).
- 25. Elektronischer Programmführer
- 26. Verlassen
- 27. Schnell menu
- 28. Info / Anzeige (im TXT-Modus)
- 29. Programm weiter-zurück
- 30. Vorhergehendes Programm
- 31. AV / Quelle

HINWEIS: Die Reichweite der Fernbedienung beträgt ca. 7 m / 23 ft.

### Verwendung von Meine Taste 1 (\*)

Die Hauptfunktion dieser Taste ist es, den YouTube-Link auszuführen. Wenn auf einer gewünschten Quelle, auf einem Kanal oder Link, drücken Sie MEINE TASTE 1für 5 Sekunden, bis die "MEINE TASTE ist eingestellt" Meldung auf dem Bildschirm angezeigt wird. Dies bestätigt, dass das ausgewählte MEINE TASTE jetzt mit der gewählten Funktion verbunden ist. Beachten Sie,



wenn Sie die Erstinstallation durchführen, wird MEINE TASTE 1 auf seine Standard-Funktion zurückkehren.

### Verwendung von Meine Taste 2 (\*\*)

Die Hauptfunktion dieser Taste ist das Umschalten zwischen DVB-T-Sendungen. Wenn Sie jedoch **MEINE TASTE 2** für fünf Sekunden drücken, können Sie es mit einer Funktion verbinden, wie in My Button 1 beschrieben.

Beachten Sie, wenn Sie die Erstinstallation durchführen, wird MEINE TASTE 2 auf seine Standard-Funktion zurückkehren.

### Anschlüsse



WHINWEIS: Wenn Sie ein Gerät über den seitlichen AV-Eingang anschließen, müssen Sie die mitgelieferten Anschlusskabel benutzen, um die Verbindung zu aktivieren. Siehe dazu die Abbildung oben. Um PC-Audio zu aktivieren, müssen Sie die PC / YPBPR AUDIOVERBINDUNG Weiß & Rot-Eingänge verwenden. | Wenn ein externes Gerät über den SCART-Anschluss angeschlossen wird, schaltet das Fernsehen automatisch in den AV-Modus.| Wenn Sie gerade DTV-Kanäle (Mpeg4 H.264) empfangen oder im Medienbrowsermodus sind, ist die Ausgabe über die Scart-Buchse nicht verfügbar. | Bei Verwendung des Wandmontage-Satzes (optional), empfehlen wir Ihnen, dass Sie vor der Montage an der Wand, alle Ihre Kabel an die Rückseite des Fernsehers anschließen. | Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Weitere Informationen über die Einstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Moduls.

### Batterien in die Fernbedienung einlegen

- 1. Nehmen Sie die Abdeckung an der Rückseite der Fernbedienung vorsichtig ab.
- 2. Legen Sie zwei Batterien vom Typ AAA ein. Achten Sie auf die Polarität (Pole + und - der Batterien).
- 3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.



# Netzanschluss & Anschluss an Antenne

WICHTIG: Das Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240VV Wechselspannung bei einer Frequenz von 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Plug the aerial cable into the ANT socket on your TV.



### **Ein-/Ausschalten**

### Einschalten des TV-Geräts

Schließen Sie das Netzkabel an ein 220-240V ACNetz mit 50 Hz an.

Um das TV-Gerät aus dem Standby einzuschalten,

Pdrücken Sie die " $\bullet$ " -Taste, **P+** / **P-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung oder drücken Sie die " $\bullet$ " -Taste, -Taste auf dem Fernseher.

### TV-Gerät ausschalten

Drücken Sie die Taste " $\bullet$ " an der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste  $\bullet$  an der Fernbedienung Das Gerät schaltet in den Standby-Modus.

### Um das TV-Gerät ganz abzuschalten, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Hinweis: Wenn das TV-Gerät in den Standby-Modus geschaltet wird, kann die LED blinken, um anzuzeigen, dass bestimmte Funktionen wie die Standby-Suche, Download über Antenne oder ein Timer aktiv sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus einschalten.

### Erste Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sprachauswahl"-Menü. Es erscheint die Mitteilung " Willkommen. Bitte wählen Sie Ihre Sprache aus!", die nacheinander in allen Sprachen in alphabetischer Reihenfolge eingeblendet wird.

First time installation	
Welcome please select your language!	English
Bienvenue ! Veuillez choisir une langue.	Français
Willkommen, Wählen Sie bitte Ihre Sprache aus!	Deutsch
Benvenuti, Selezionate la vostra lingua!	Italiano
Bienvenido, seleccione un idioma	Español
Hoş geldiniz, lütfen dil seçimini yapınız!	Türkçe
Dobrodošli, izberite vaš jezik!	Slovenski
Välkommen, välj ditt språk!	Svenska
Üdvözöljük, kérjük válassza ki a nyelvet!	Magyar
Bem-vindo, favor selecionar seu idioma	Português
Tervetuloa, valitse kielesi!	Suomi
Sprache auswählen 💩 Sprache einstellen	

Markieren Sie dann mit den Tasten "V" oder "A" eine Sprache und drücken Sie dann die Taste OK, um es auszuwählen. Erscheint "Erstinstallation". Benutzen Sie die Tasten "◀" oder "▶" um das gewünschte Land einzustellen und drücken Sie dann die Taste um den Such-Tvp auszuwählen.. Benutzen Sie " oder ">", um den gewünschten Suchtyp einzustellen. Die verfügbaren Suchtypen sind Digital und analog, Nur digital und Nur analog. Wenn Sie die Einstellung abgeschlossen haben, drücken Sie "▼", um die Option Teletextsprache auszuwählen. Benutzen Sie die "◀" oder "▶" Taste um die "Teletext Sprache" einzustellen und "Verschlüsslte Kanäle suchen" zu wählen benutzen Sie die "▼" oder "▲" Taste. Wenn Sie verschlüsselte Kanäle ebenfalls durchsuchen möchten, stellen Sie die Option Verschlüsselte Kanäle durchsuchen auf Ja ein.

Erste Installation				
Willkommen!				
Land	<ul> <li>Norwe</li> </ul>	gen 🕨		
Suchtyp	Nur Dig	ital		
Teletext Sprache	Türkisch / G	riechisch		
Verschlüsselte Kanäle suchen	Ja			
Einstellung auswählen	Wählen Sie Ihr Land aus	🐼 Su	che starten	

Drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung, um fortzufahren. Die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm eingeblendet.



Sie können den Shop-Modus mit den Tasten "**4**" oder "**b**" aktivieren. Wenn der Store-Modus ausgewählt ist, wird die Store-Modus Option im "Andere Einstellungen"-Menü zur Verfügung gestellt und Ihre TV-Einstellungen werden für die beste Bildqualität optimiert.. Ein Bestätigungsfenster wird nach der Auswahl des Store-Modus angezeigt. Wählen Sie JA, um fortzufahren.



Ist der Home-Modus gewählt, der Store-Modus (optional) wird nach Erstinstallation nicht verfügbar. Drücken Sie die Taste **OK** auf der Fernbedienung, um fortzufahren. Die folgende Meldung wird auf dem Bildschirm eingeblendet.

Bitte wählen Sie d	en digitalen Suchtyp
Antenne	Kabel

Sie müssen ein Such-Typ auswählen um Sender aus der gewünschten Quelle zu speichern.



*HINWEIS*: Sie können die Taste **MENU** drücken, um abzubrechen.

Wenn alle Kanäle gespeichert sind, wird die Kanalliste auf dem Bildschirm angezeigt. If you are satisfied with the order of channels press the **OK** button to quit the channel list and watch TV.



Drücken Sie die Taste **OK**, um die Kanalliste zu schließen und fernzusehen.

(\*) LCN ist das logische Kanalnummer System, welches verfügbare Sender laut einer erkennbaren Kanal-Sequenz organisiert.

### Kabelinstallation

Wenn Sie die **KABEL**-Option auswählen und die Taste **OK** auf der Fernbedienung drücken um fortzufahren, wird die folgende Meldung auf dem Bildschirm eingeblendet:



Um fortzufahren, wählen Sie bitte **JA** und drücken Sie die Taste **OK**. Um den Vorgang abzubrechen, wählen Sie **NEIN** und drücken Sie anschließend die Taste **OK**.

Startfrequenz <a> </a>	
Endfrequenz 858.00 MHz Suchschritte 8000	
Suchschritte 8000	

In diesem Bildschirm können Sie die Frequenzbereiche wählen. Zum Markieren der Zeilen verwenden Sie die Tasten "个" oder "~".

Sie können auch manuell über die Zifferntasten auf der Fernbedienung einen Frequenzbereich eingeben.

Stellen Sie die gewünschte **Start-** und **Endfrequenz** mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.

Danach können Sie das **Suchintervall** auf 8000 kHz oder 1000 kHz einstellen.

Wenn Sie 1000 kHz wählen, führt das TV-Gerät den Suchvorgang detaillierter durch. Die Dauer der Suche verlängert sich dementsprechend. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK**, um die automatische Suche zu starten. Das Fernsehgerät wird die verfügbaren Sender suchen und speichern.

### Medienwiedergabe über USB-Eingang

Über die USB-Eingänge am TV-Gerät können Sie eine USB-Festplatte oder einen USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen. Mit dieser Funktion können Sie auf einem USB-Laufwerk gespeicherte Dateien wiedergeben. Es werden 2,5"- und 3,5"-Laufwerke (Festplatten mit eigener Stromversorgung) unterstützt.

WICHTIG! Machen Sie gegebenenfalls Kopien von Ihren Dateien, bevor Sie ein Gerät an das TV-Gerät anschließen, um mögliche Datenverluste zu vermeiden. Der Hersteller keinerlei Haftung für beschädigte Dateien oder Datenverluste übernimmt. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z. B. MP3-Player) oder USB-Festplattenlaufwerke/-Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Das TV-Gerät unterstützt mit FAT32 oder NTFS formatierte Laufwerke.

**Hinweis:**Beim Formatieren von USB-Festplatten mit 1 TB (Terabyte) Speicher oder mehr können unter Umständen Probleme auftreten.

Schnelles An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich. Dadurch könnten physische Schäden am USB-Player und am USB-Gerät selbst entstehen. Ziehen Sie das USB-Modul nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.

### Menü Medienbrowser

Sie können auf einer USB-Festplatte gespeicherte Foto-, Musik- und Videodateien wiedergeben, wenn Sie diese an Ihr TV-Gerät anschließen und den Medienbrowser starten. Schließen Sie eine USB-Festplatte an den USB-Eingang seitlich am TV-Gerät an.



The USB selection OSD will be displayed on the screen. Drücken Sie die Taste **MENU** und wählen Sie mit den Tasten Links/Rechts und **OK** die Registerkarte Medienbrowser. Der Medienbrowser Hauptbildschirm werden angezeigt. You can display the approprite content by selecting the Video, Music or Picture tab. Für die Wiedergabefunktionen beachten Sie die Tastenangaben unter dem jeweiligen Bildschirmmenü.

Wenn Sie im Medienbrowser die Taste **MENU** drücken, gelangen Sie zu den Bild, Ton und

Einstellungen Menüoptionen. Drücken Sie **MENU**, um diesen Bildschirm zu verlassen.

Sie können Ihre Einstellungen für den Medienbrowser mit dem Dialog Einstellungen anpassen.

Einstellungen		
Wiedergabestil	< Normal >	
Musik FF/FR-Geschwindigkeit	5 sek.	
Intervall f. Slideshow	5 sek.	
Untertitel anzeigen	Ein	
Untertitel-Sprache	Deutsch	
Untertitel-Position	Nach Unten	
Schriftgröße Untertitel	46 pt.	
Alle anzeigen gibt alle Dateien im Wechsellaufwerk wieder. Verzeichnis wiedergeben gibt alle Dateien im gewählten Verzeichnis wieder.		
Auswählen 💟 🔺 Navigieren 🖛 Zurück MENU Verlassen		

Wenn zwei Zusatzgeräte gleichzeitig an das TV-Gerät angeschlossen werden, wird das erste an das TV-Gerät angeschlossene USB-Gerät dabei als USB-Laufwerk 1 bezeichnet "▼" oder "▲".

### Schnell Menu

Das schnelle Einstellungen menü ermöglicht Ihnen auf einige Optionen schnell zuzugreifen. Dieses Menü beinhaltet die Energiesparmodus, 3D-Modus, Bild-Modus, Equalizer Einstellungen, Favoriten und Schlaf-Timer Optionen.

Drücken Sie die Taste **Q.MENU** auf der Fernbedienung, um das Menü Schnell einzublenden. Sehen Sie die folgenden Kapiteln für die Details der aufgelisteten Funktionen.

### Bildgröße ändern: Bildformate

Je nach empfangenem Signal können Sendungen in unterschiedlichen Bildformaten angezeigt werden. Sie können das Bildseitenverhältnis (Bildformat) des TV ändern, um das Bild in unterschiedlichen Zoommodi anzusehen. Drücken Sie mehrmals die Taste " Bildgröße zu ändern. Sie können den Bildschirminhalt nach oben oder unten verschieben, indem Sie die Tasten " " oder " " drücken, während als Bildformat Panorama, 14:9, Kino oder Untertitel ausgewählt ist.

### Verwendung der Kanalliste

Kanalliste be	arbeiten			
240. e2				DTV 📖 📋
241. Blo	oomberg HT			στν 🗔
242. KA	NAL 7			στν 🗔
243. SA	MANYOLU TV			στν 📖
244. MI	HTAP TV			στν 📖
245. FL	ASH TV			στν 📖
246. sa	manyolu.tv			στν 📖
247. BL	IGUN			στν 📖
248. SH	OW TURK			στν 📖
249. NT	v			στν 📖 🖣
OK	Bewegen	Löschen	Umbenennen	Sperren
Funktion	Navigieren Krakke Zurück	Seite	AUF/AB 🥺 Anseh gen 💻 Filter	en

Das TV-Gerät sortiert alle gespeicherten Sender in der Kanalliste. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the Channel List options. Drücken Sie die Taste MENU, um in das Hauptmenü zu gelangen. Wählen Sie die Option Kanalliste mit den Tasten Left or Right aus. Drücken Sie OK, um den Menüinhalt anzuzeigen. Wählen Sie Kanalliste bearbeiten, um alle gespeicherten Kanäle zu verwalten. Wählen Sie mit den Tasten Auf oder Ab und OK die Option Kanalliste bearbeiten aus. Drücken Sie die Taste Up oder Down, um den Kanal zur Bearbeitung auszuwählen. Drücken Sie die Tasten Left or Right, um eine Funktion im Kanallisten-Menü auszuwählen. Verwenden Sie die Tasten P+/P-, um eine Seite nach oben oder unten zu blättern. Drücken Sie die Taste MENU, um abzubrechen.

### Kanalliste sortieren

You can select which broadcasts will be listed in the channel list. Um bestimmte Sendertypen anzuzeigen, sollten Sie die Einstellung Aktive Kanalliste verwenden. Wählen Sie die Option Aktive Kanalliste mit den Tasten "♥"aus dem "▲" Kanallistenmenü. Drücken Sie die Taste OK, um fortzusetzen. Wählen Sie ein Netzwerktyp aus der Liste mit den Tasten "♥" oder "▶" und OK.

### Menü-Eigenschaften und -Funktionen

Inhalt des Bildmenüs			
Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine der folgenden Optionen eingestellt werden: Kino, Spiel, Sport, Dynamisch und Natürlich.		
Kontrast	Stellt Helligkeits- und Dunkelheitswerte des Bildschirms ein.		
Helligkeit	Stellt die Helligkeit des Bildschirms ein.		
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.		
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.		
Energiesparmodus	Um den Energiesparmodus auf Ökö, Bild-Aus oder Deaktiviert einzustellen. Für weitere Informationen über den Energiesparmodus, siehe Abschnitt "Umweltinformationen" in dieser Anleitung.		
Hintergrundbeleuchtung (optional)	Diese Einstellung steuert die Hintergrundbeleuchtung. Sie kann auf <b>Auto, Maximal,</b> <b>Minimal</b> und <b>Sparmodus</b> eingestellt werden. Die Option Hintergrundbeleuchtung ist nicht sichtbar, wenn der Energiesparmodus EIN ist. Die Hintergrundbeleuchtung kann nicht aktiviert werden, wenn der VGA- oder Medienbrowser-Modus aktiv ist oder der Bildmodus auf Spiel eingestellt ist.		
Rauschunterdrückung	Wenn das Übertragungssignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion das Bildrauschen verringem. Die Rauschreduktion kann auf eine von drei Optionen eingestellt werden. Niedrig, Mittel, Hoch oder Aus.		
	Erweiterte Einstellungen		
Dynamischer Kontrast:	Sie können die Kontraststärke verändern, indem Sie die Funktion Dynamischer Kontrast verwenden. Die Funktion Dynamischer Kontrast kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden. <b>Niedrig</b> , <b>Mittel</b> , <b>Hoch</b> oder <b>Aus</b>		
Farbtemperatur (Colour Temp)	Stellt den gewünschten Farbton ein.		
Bildzoom (Picture Zoom)	Stellt die Bildgröße auf Auto, 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3 oder Kino.		
HDMI True Black	Wenn Sie von der HDMI-Quelle aus fernseh schauen, ist diese Funktion im Bild- Einstellungs-Menü verfügbar. Sie können diese Funktion verwenden, um das Schwarz der Bilder zu verstärken.		
Filmmodus	Filme werden mit einer anderen Zahl von Einzelbildern pro Sekunde aufgenommen als normale Fernsehprogramme. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich Filme ansehen, um die Szenen mit schnellen Bewegungen besser sehen zu können.		
Oberflächenfarbe:	Stellen Sie die gewünschte Oberflächenfarbe ein.		
Farbverschiebung	Stellt den gewünschten Farbton ein.		
RGB-Grad:	Drücken Sie die <b>OK</b> -Taste, um den RGB-Grad zu bearbeiten. Die Farbtemperaturwerte können Sie über die Funktion "RGB-Grad" einstellen.		
Zurücksetzen	Setzt die Bildeinstellungen auf die Werksteinstellungen zurück.		
Autoposition (im PC- Modus)	Optimiert die Anzeige automatisch. Drücken Sie <b>OK</b> , um die Optimierung durchzuführen.		
Bildlage H (im PC-Modus)	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.		
Bildlage V (im PC-Modus)	Mit dieser Option können Sie das Bild zum oberen oder unteren Rand des Bildschirms verschieben.		
Pixelfrequenz (im PC- Modus)	Die Einstellung Pixelfrequenz korrigiert Störungen, die als vertikale Streifen bei pixelintensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen in kleinen Schriftarten auftreten.		
Phasenlage (im PC- Modus)	Abhängig von der Auflösung und Abtastfrequenz, die Sie in das TV-Gerät einspeisen, kann es zu einem schmutzigen oder gestörten Bild auf dem Bildschirm kommen. In diesem Fall können Sie mit dieser Option durch mehrmalige Versuche ein klareres Bild erhalten.		
Im VCA adar DC Madua aind a	inige Ontienen des Bildmenüs nicht verfügber. Stattdessen werden die VCA Medus Finstellungen im		

Im VGA- oder PC-Modus sind einige Optionen des Bildmenüs nicht verfügbar. Stattdessen werden die VGA-Modus-Einstellungen im PC-Modus zu den Bildeinstellungen hinzugefügt.

### Menü-Eigenschaften und -Funktionen

Inhalt Klangmenü			
Volumen	Stellt die Lautstärke ein.		
Equalizer (Entzerrer):	Die Voreinstellung im Menü Equalizer kann geändert werden auf: <b>Muzik</b> , <b>Film</b> , <b>Sprache</b> , <b>Flat</b> , <b>Klassik</b> und <b>Benutzer</b> . Drücken Sie die Taste <b>MENU</b> um zum vorhergehenden Menü zurückzukehren. <i>Die Einstellungen des Menüs können</i> <i>manuell nur dann geändert werden, wenn der</i> <b>Equalizer Modus</b> <i>im</i> <b>als Benutzer</b> <i>eingestellt ist</i> .		
Balance	Mit dieser Einstellung wird die Balance zwischen rechtem und linkem Lautsprecher eingestellt.		
Kopfhörer	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein.		
Audiomodus	Sie können zwischen den Modi Mono, Stereo, Dual-I oder Dual-II wählen, jedoch nur, wenn der gewählte Kanal die Optionen unterstützt.		
AVL	Die Funktion Automatische Lautstärkebegrenzung (AVL) stellt den Klang so ein, dass beim Umschalten zwischen Kanälen mit unterschiedlicher Lautstärke die Lautstärke gleich bleibt (zum Beispiel ist die Lautstärke von Werbesendungen oft höher als die von anderen Programmen).		
Kopfhörer / Lineout (optional)	Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout wählen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, setzen Sie diese Option als Kopfhörer.		
Dynamischer Bass	Aktiviert oder deaktiviert den Dynamic Bass.		
Surround-Klang (Optional)	Der Surround-Modus kann auf Ein oder Aus gestellt werden.		
Digitaler Ausgang	Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.		
Installieren und Neueinstellung des Menü-Inhalts			
	Zeigt die Optionen für die automatische Kanalsuche an.		
	Digital Antenne: Sucht und speichert DVB-Sender von der Antenne.		
Automatische	Digitalkabel: Sucht und speichert DVB-Sender von der Kabel.		
Kanalsuche (Retune)	Analog: Sucht und speichert analoge Sender.		
()	Sie Digital Antenne & Analog: Sucht und speichert DVB-Sender von der Antenne.		
	Sie Digital Kabel & Analog: Sucht und speichert DVB-Sender von der Kabel.		
Manuelle Kanalsuche	Disco Fuelding wind and disclose Figure 1 and a second second state		
	Diese Funktion wird zur direkten Eingabe von Sendern verwendet.		
Analoge Feineinstellung	Verwenden Sie diese Einstellung für die Feineinstellung von analogen Kanälen aus. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind.		
Analoge Feineinstellung Erste Installation	Verwenden Sie diese Einstellung für die Feineinstellung von analogen Kanälen aus. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind. Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation. Für weitere Informationen zu diesem Vorgang können Sie die Anweisungen im Abschnitt Erstinstallation befolgen.		

### Menü-Eigenschaften und -Funktionen

Inhalt Menü Einstellungen			
Conditional Access	Hier nehmen Sie Einstellungen für die CA-Module, sofern vorhanden, vor.		
Sprache	Legt die Spracheinstellungen fest.		
Jugendschutz	Legt die Jugendschutzeinstellungen fest.(Der Standard-PIN-Code kann sich je nach dem ausgewählten Land ändern.Wenn Sie aufgefordert werden, einen PIN-Code für die Anzeige einer Menü-Option einzugeben, verwenden Sie eine der folgenden Codes: 4725, 0000 oder 1234.)		
Timer	Legt die Timer für gewählte Programme fest.		
Datum/Zeit	Stellt Datum und Zeit ein.		
Quellen	Aktiviert oder deaktiviert die gewünschten Quellenoptionen.		
Andere Ei	nstellungen: Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an.		
Menü Zeitlimit	Ändert die Anzeigezeit für den Menübildschirm.		
Verschlüsselte Kanäle suchen	enn diese Einstellung gesetzt ist, werden beim Suchvorgang auch die verschlüsselten Kanäle gesucht. Wird die Funktion manuell auf Aus gesetzt, werden bei der automatischen oder manuellen Suche keine verschlüsselten Kanäle berücksichtigt.		
Blauer Hintergrund	Aktiviert oder deaktiviert den blauen Hintergrund bei schwachem oder fehlendem Signal.		
Softwareaktualisierung	Diese Funktion stellt sicher, dass Ihre Settop-Box immer auf dem neuesten Stand ist. Bitte achten Sie darauf, dass das TV-Gerät in den Standby-Modus eingestellt und mit einer Antenne verbunden ist, um den Download über die Luft abzufangen.		
Software-Version:	Legt die Software-Version		
Hörgeschädigte	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender gesendet wird.		
Audio-Beschreibung	Bei der Bildbeschreibung handelt es sich um eine zusätzliche Audiospur für blinde und sehbehinderte Konsumenten von visuellen Medien wie Filmen und Fernsehen. Sie können diese Funktion nur verwenden, wenn der Sender die zusätzliche Audiospur unterstützt.		
TV-Autoabschaltung	Sie können den Zeitwert für die Autoabschaltung einstellen. Nach dieser Zeitwert erreicht und das TV-Gerät erhält für eine bestimmte Zeitspanne keinen Befehl, schaltet es sich ab.		
Standby-Suche (optional)	Wenn Sie die Option Standbysuche auf Aus einstellen, ist diese Funktion nicht verfügbar. Um diese zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die Option Standbysuche auf Ein gestellt ist. Ist die Standbysuche auf Ein eingestellt, werden verfügbare Sender gesucht, wenn das TV-Gerät auf Standbymodus geschaltet ist. Wenn das Gerät neue oder noch nicht vorhandene Sender findet, wird ein Menü eingeblendet, in dem Sie die Änderungen annehmen oder verwerfen können. Die Kanalliste wird aktualisiert und nach diesem Prozess verändert. Bitte aktivieren Sie die Standby-Suche Einstellung, um Ihren Fernseher die automatische Aktualisierung der Sendefrequenz des Senders, Sender-Definitionen und ähnliche Veränderungen zu ermöglichen.		
Store-Modus (optional)	Wenn Sie den Fernseher in einem Geschäft zeigen, können Sie diesen Modus aktivieren. Während der Store-Modus aktiviert ist, können einige Elemente im TV-Menü nicht eingestellt werden.		
DLNA Renderer	Die DLNA Funktion ermöglicht Ihnen die gespeicherten Dateien auf Ihrem Smartphone auszutauschen. Wenn Sie ein DLNA kompatibles Smartphone und eine Software installiert haben, können Sie mit Ihrem Fernseher Fotos wiedergeben. Für weitere Informationen siehe Anweisungen Ihrer Austausch-Software.		
	Standby: The TV powers up into Standby mode when the TV is plugged into the mains.		
Power Up-Modus	Letzter Stand: The TV powers up into On mode when the TV is plugged into the mains and the last channel/source is selected.		
Virtual Remote (Optional)	Aktiviert oder deaktiviert die Virtual Remote Funktion.		

### Elektronischer Programmführer (EPG)

Einige, aber nicht alle Kanäle senden Informationen über die laufenden sowie nachfolgenden Sendungen. Drücken Sie die Taste " ( EPG ), um das Menü EPG aufzurufen.

Programmführer		Do 02/08	Do 02/08 11:21
here and the second	11:00	12:00	13:00
240. e2			
241. Bloomberg HT			
242. KANAL 7			
243. SAMANYOLU TV			
244. MEHTAP TV			
245. FLASH TV			
246. samanyolu.tv			
247. BUGUN			
248. SHOW TURK			
249. NTV			
Tag - Ta Tag - Ta Springen & Op	g + 😐 Zoom tionen 🔲 Suche	Filter Sendungs-Details	Sparte wählen

### Auf/Ab/Links/Rechts: Navigieren EPG.

OK: Anzeigen der Programm.

**INFO(İ):** Zeigt im Detail Informationen zum ausgewählten Programm.

GRÜN: Schaltet auf EPG-Zeitplan Auflisten.

GELB: Schaltet auf Timeline Zeitplan EPG.

BLAU: Zeigt die Filteroptionen an.

### Programmoptionen

Drücken Sie im Menü EPG die Taste **OK**, um das Menü *Ereignisoptionen* auszuwählen.

### Kanal auswählen (Select Channel)

Mit dieser Option können Sie im EPG-Menü zum gewählten Kanal umschalten.

### Timer einstellen / löschen

Drücken Sie die Taste **OK**, nachdem Sie ein Programm im EPG-Menü ausgewählt haben. Der Bildschirm **Optionen** wird dann angezeigt. Wählen Sie die Option "**Timer für Ereignis einstellen**" und drücken Sie die Taste **OK**. Sie können einen Timer für zukünftige Programme einstellen. Um eine bereits eingestellte Timer abzubrechen, markieren Sie das Programm und drücken Sie die Taste **OK**. Wählen Sie dann die Option "**Timer löschen**". Der Timer wird gelöscht.

### **Wired Connectivity**

### Anschluss an ein kabelgebundenes Netzwerk

### Für den Anschluss an ein kabelgebundenes LAN, sollten Sie folgende Schritte durchführen:

- Sie müssen einen Modem/router an einer aktiven Breithand Verbindung verbindet haben.
- Stellen Sie sicher, dass die Nero Media Home Software auf Ihrem Rechner installiert ist (Für die DLNA-Funktion). Für weitere Informationen über den Installationsprozess, siehe Anhang A.
- Verbinden Sie Ihren PC an Ihren Modem/Router. Das kann eine Kabelgebundene oder Drahtlose Verbindung sein.
- Verbinden Sie Ihren TV an Ihren Modem/Router durch einen Ethernet-Kabel. an der Rückseite des TV-Geräts befindet sich ein LAN-Anschluss.



- Für den Zugriff und Abspielen der gemeinsam genutzten Dateien, müssen Sie den Medienbrowser auswählen. Drücken Sie die Taste MENU und wählen Sie mit den Tasten "◄" or "▶" und OK die Registerkarte Medienbrowser. Wählen Sie den gewünschten Dateityp und drücken Sie die Taste OK. Um zu gemeinsam genutzten Netzwerk-Dateien zuzugreifen und diese abzuspielen, müssen Sie immer den Medienbrowser Bildschirm benutzen.
- PC/HDD/Media Player oder Geräte die DLNA 1.5 kompatibel sind, sollten f
  ür h
  öhere Wiedergabe-Qualit
  äten mit Kabelverbindung verwendet werden.

### Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, siehe Netzwerk-Einstellungen im Menü Einstellungen.

 Abhängig von Ihrem Netzwerk, können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. In einem solchen Fall, verwenden Sie ein Ethernet-Kabel um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-Steckdose.zu verbinden.



# Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen

Als Netzwerktyp können Sie Drahtgebundenes oder Drahtloses auswählen, je nach der aktiven Verbindung zum TV-Gerät. Select this as "Wired" if you are connecting via an ethernet.

endergruppen-Typ	<ul> <li>Drahtgebundenes Gerät</li> </ul>
Konfigurationsstatus	Nicht verbunden
P Addresse	

### Konfigurationsstatus

Dieser Abschnitt zeigt den Status der Verbindung.an. Wählen Sie **Verbunden**, wenn Sie die Verbindung aktivieren möchten. Wählen Sie **Nicht Verbunden** um eine aktive Verbindung zu verlassen.

### **IP-Adresse**

Ist eine aktive Verbindung vorhanden, wird hier die IP-Adresse angezeigt. Wollen Sie die IP-Adresseinstellungen konfigurieren, drücken Sie die Taste **GRÜN** und wählen Sie Erweiterte Netzwerk-Einstellungen.

### Konfiguration der kabelgebundenen Netzwerk-Einstellungen im erweiterten Modus

Nach dem Drücken der **GRÜNEN** Taste, wird der "erweiterter Modus" aktiviert. Während in den erweiterten Modus, drücken Sie die **ROTE** Taste, um die Einstellungen zu bearbeiten. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie auf **OK**, um zu speichern und drücken Sie **RETURN** / **BACK**, um abzubrechen.

### **Drahtlose Verbindung**

### Anschluss an ein drathlosen Netzwerk

**WICHTIG**: Um ein drahtloses Netzwerk zu benutzen wird ein USB-Dongle (separat erhältlich) benötigt.

 Um Ihren Fernseher mit einem drahtlosen Netzwerk verwenden zu können, benötigen Sie ein USB-Dongle. Um die SSID Ihres Modem's sichtbar zu machen, sollten sie durch die Software Ihres Modem's, Ihre SSID-Einstellungen ändern. Der Fernseher kann mit versteckter SSID keine Verbindung zum Netzwerk herstellen.

### Für den Anschluss an ein WLAN, sollten Sie folgende Schritte durchführen:

- Stellen Sie sicher, dass die Nero Media Home Software auf Ihrem Rechner installiert ist (Für die DLNA-Funktion).
- 2. Danach sollten Sie den WLAN-Adapter an einem der USB-Eingänge des Fernsehers verbinden.
- 3. Um die drahtlosen Einstellungen zu konfigurieren, siehe Netzwerk-Einstellungen im Manuellen.



- Ein Wireless-N Router (IEEE 802.11a/b/g/n) bei gleichzeitiger 2,4 und 5 GHz-Band, entworfen um die Bandbreite zu erhöhen. Optimiert für zügiges und schnelleres HD-Video-Streaming, Wireless-Gaming und schnellere Dateiübertragung.
- Für schnelleres File-Sharing zwischen anderen Geräten wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.
- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen der übertragenen Produkte, die Kon guration dieser Produkte, die Funkwellen, der Linienverkehr und die Produkte, die Sie verwenden. Abhängig von den Funkwellen der DECT-Telefone oder anderen WiFi 11b Geräten, kann die Übertragung auch abgebrochen oder unterbrochen werden.

Die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die theoretischen Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

- Der Ort, an dem die Übertragung am effektivsten ist, unterscheidet sich von der Anwendungsumgebung abhängig.
- Wireless LAN-Adapter sollten direkt an den USB-Anschluss des Fernsehers angeschlossen werden. USB-Hubs werden nicht unterstützt..
- Um die drahtlosen Einstellungen zu konfigurieren, siehe Wi-Fi-Abschnitt im Menü Einstellungen.
- Wireless LAN-Adapter unterstützt 802.11 a, b, g und n-Typ-Modems. Es wird dringend empfohlen, dass Sie den IEEE 802.11n Kommunikationsprotokoll nutzen, um eventuelle Probleme zu vermeiden, während das Ansehen von Videos.
- Verwenden Sie den anderen USB-Eingang, wenn Sie Probleme mit der Audio/Video-Leistung haben.
- Sie müssen die SSID Ihres Modem's ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine kabelgebundene Verbindung.

Netzwerk-Einstellungen				
Sendergruppen-Typ	<ul> <li>Drahtloses Gerät</li> </ul>			
Konfigurationsstatus	Nicht verbunden			
IP Addresse				
Netzwerk-Name				
Aktivieren/Deaktivieren     Wifi Profil löschen	Zurück Erweiterte Einstellungen			

Um die Wi-Fi-Funktionen zu aktivieren, stecken Sie den Wi-Fi-Adapter an eine der USB-Anschlüsse.

Drücken Sie die **GELBE** Taste, um drahtloses Netzwerk vom Menü Netzwerk-Einstellungen zu scannen. Eine Liste der verfügbaren Netzwerke wird angezeigt. Bitte wählen Sie Ihr gewünschtes Netzwerk von der Liste.

Hinweis: Wenn das Modem den N-Modus unterstützt, sollten Sie lieber die N-Modus-Einstellungen bevorzugen. Ist das gewählte Netzwerk mit einem Passwort geschützt, geben Sie diesen bitte über die Zifferntasten ein. Sie können diese Tastatur durch Benutzen der Navigationstasten ("◀"oder"▶", "▼" oder "▲") und derOK Taste auf der Fernbedienung verwenden.



Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Drücken Sie die **GRÜNE** Taste, um zum erweiterten Modus zu wechseln und drücken Sie dann die Taste **OK** um die Einstellungen zu bearbeiten. Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um ein drahtloses Netzwerk zu verlassen, sollten Sie **Konfigurationsstatus** markieren und die Taste **OK** drücken.

Netzwerk-Typ	< Drahtloses (	Gerät >
Konfigurationsstatus	Verbunden	
IP Addresse	192.168.1.100	
Netzwerk-Name	emre	

Sie können zwischen Menü-Tabs navigieren, indem Sie die links / rechts Tasten drücken. Die Hilfe-Bar an der Unterseite des Dialoges zeigt Funktionen, die Sie verwenden können. Drücken Sie die **BLAUE** Taste, um die Geschwindigkeit Ihrer Internetverbindung zu überprüfen.

Sie können die Signalstärke durch das Menü Netzwerk-Einstellungen für den Drahtloser-Gerät-Modus prüfen.

### Andere Informationen

Konfigurationsstatus: Zeigt den Wi-Fi-Status als Verbunden oder Nicht Verbunden an.

**IP-Adresse**: Zeigt die aktuell zugewiesene IP-Adresse an.

**Netzwerkname**: Der Name des verbundenen Netzwerks wird angezeigt.

### Löschen von gespeicherten WİFİ-Profilen

Gespeicherte Profile werden gelöscht, wenn die Drahtloser-Gerät-Auswahl OSD auf dem Bildschirm ist, die rote Taste drücken.

### Verbindung zu Ihrem Handy via WiFi (Optional)

Wenn Ihr Handy über die WiFi-Funktion verfügt, können Sie Ihr Handy durch mit einer WiFi-Verbindungn über einen Router mit Ihrem Fernseher verbinden, um Inhalte von Ihrem Handy zu spielen. Dazu muss Sie Ihr Handy über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

- Um mit Ihrem Router Verbindung aufzunehmen, folgen Sie den oben genannten Schritten im Abschnitt Drahtlose Verbindung.
- Danach engagieren Sie Ihr Handy mit dem Router und dann aktivieren Sie die Sharing-Software auf Ihrem Handy. Dann wählen Sie die Dateien, welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten.
- Wenn die Verbindung korrekt aufgebaut ist, sollten Sie jetzt über den Medienbrowser Ihres Fernsehers Zugriff auf die freigegebenen Dateien von Ihrem Handy haben.
- Betreten Sie das Menü Medienbrowser. Wiedergabegerät Auswahl OSD wird angezeigt. Wählen Sie Ihr Handy-Ident und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Hinweis: Diese Funktion kann bei alle Mobiltelefonen nicht unterstützt werden.

### Konnektivität Fehlerbehebung

### Drahtlosnetzwerk nicht verfügbar

- Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.
- Vergewissern Sie sich, dass der USB-WiFi-Adapter (nicht im Lieferumfang enthalten) vollständig eingsteckt ist.
- Versuchen Sie, das drahtgebundene Heimnetz zu verwenden, wenn das drahtlose Netzwerk nicht funktioniert. Für weitere Informationen über den Prozess, lesen Sie den Abschnitt über Drahtgebundene Verbindung.

Wenn das TV-Gerät durch Benutzen der Kabelverbindung nicht funktioniert, überprüfen Sie

das Modem (Router). Liegt kein Problem mit dem Router vor, überprüfen Sie die Internetverbindung des Modems.

Benutzen Sie das Menü-Bildschirm Netzwerk-Einstellungen, um erneut nach drahtlosen Verbindungen zu suchen.

### Verbindung ist langsam

Sehen Sie im Handbuch Ihres WiFi-Modems nach, um Informationen über den Versorgungsbereich, die Verbindungsgeschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen einen Hochgeschwindigkeitsanschluss für das Modem.

# Unterbrechungen bei der Wiedergabe oder langsame Ansprache.

Versuchen Sie in diesem Fall folgendes:

Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten oder anderen WiFi-Geräten ein. Versuchen Sie, den aktiven Kanal des WLAN-Routers zu ändern.

### **DLNA-Netzwerkdienst verwenden**

DLNA (Digital Living Network Alliance) ist eine Norm, die die Benutzung von digitalen Elektronikgeräten vereinfacht und deren Verwendung in Heimnetzwerken erleichtert. Weitere Informationen finden Sie unter www.dlna.org.

Mit dem DLNA-Standard können Sie auf einem im Heimnetzwerk angeschlossenen DLNA-Medienserver gespeicherte Fotos und Videos ansehen und Musikdateien anhören.

### 1.Nero Media Home Installation

Die DLNA-Funktion kann nicht verwendet werden, wenn das Server-Programm auf Ihrem PC nicht installiert ist. Bitte präparieren Sie Ihren PC mit der mitgeliefertem Nero Media Home Software. Für weitere Informationen über die Installation, wenden Sie sich bitte zu Anhang H.

### 2.Anschluss an ein kabelgebundenes oder drahtloses Netzwerk

Siehe das Kapitel Netzwerkeinstellungen für detaillierte Informationen zur Konfiguration.

### 3. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Dateien via Medienbrowser

Wählen Sie **Medienbrowser** aus dem Hauptmenü, indem Sie die Taste "◀" oder "▶" benutzen. Dann drücken Sie die Taste **OK**. Der Medienbrowser wird angezeigt.

### DLNA

DLNA-Unterstützung ist nur möglich in Medienbrowser Ordner-Modus. Um den Ordner-Modus zu aktivieren, gehen Sie zu *Einstellungen* im Medienbrowser Hauptbildschirm und drücken Sie die Taste **OK**. In den Einstellungsoptionen, markieren Sie *Anzeige-Stil* und wechseln Sie zu *Ordner*, durch Benutzen der " $\P$ " oder " $\clubsuit$ " Tasten. Wählen Sie den gewünschten Medientyp und drücken Sie die Taste **OK**.



Wenn die gemeinsame Konfiguration richtig eingestellt ist, wird nach der Auswahl des gewünschten Medientyps die folgende OSD-Meldung angezeigt. Wählen Sie die Taste **OK** um das gewählte Netzwerk oder den USB-Speicher Inhalt anzuzeigen. Wenn Sie die Geräte-Liste aktualisieren möchten, drücken Sie die **GRÜNE** Taste. Zum Verlassen können Sie die Taste **MENU** drücken.

Geräteauswahl				
Gidlna	iptvsrv02 : TVersity Media Server			
🞯 dina:	Nero MediaHome 4 (IPTVSRV)			
Gidina	IPTVSRV : TVersity Media Server			
E Refresh	OK Auswählen MENU Verlassen			

Wenn verfügbare Netzwerke gefunden wurden, werden sie auf diesem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie den gewünschten Medienserver bzw. das gewünschte Netzwerk mit den Tasten "▼" oder "▲" und drücken Sie die Taste **OK**.

Wenn Sie den Medientyp als *Video* auswählen und ein Gerät aus dem Auswahlmenü, wird ein neues Menü auf dem Bildschirm wie folgt angezeigt:



Wählen Sie *Videos* aus diesem Bildschirm um alle verfügbaren Video-Dateien aus dem gewählten Netzwerk aufzulisten.

Um andere Medientypen aus diesem Bildschirm wiederzugeben, müssen Sie zum Hauptmenü vom Medienbrowser zurückgehen und den gewünschten Medientyp wählen und die Netzwerk-Auswahl nochmals durchführen. Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im Abschnitt Medienbrowser USB-Wiedergabe.

Wenn Sie Videos aus dem Netzwerk über DLNA ansehen, können die Untertitel nicht angezeigt werden.

Sie können nur einen Fernseher mit DLNA auf demselben Netzwerk verbinden. Wenn ein Problem mit dem DLNA-Netzwerk auftritt, bitte trennen Sie Ihr TV-Gerät vom Netz und schliessen Sie es wieder an. Trick-Modus und Springen werden mit der DLNA-Funktion nicht unterstützt.

**Hinweis:** Es können PCs vorhanden sein, die möglicherweise nicht in der Lage sind, die DLNA-Funktion aufgrund von Administrator-und Sicherheitseinstellungen zu nutzen (wie z. B. Business-PCs)..

Für die beste Netzwerk-Streaming mit diesem TV, sollte die mitgelieferte Nero Software installiert werden.

### **Internet Portal**

Stellen Sie sicher, dass das TV-Gerät an eine drahtgebundene/drahtlose Internet-Verbindung angeschlossen ist. Nachdem die Verbindung hergestellt ist, können Sie die Portal Optionen wählen oder anzeigen.

Hinweis: Für hohe Anzeigequalität ist eine Breitband-Internetverbindung erforderlich. Vergewissern Sie sich, dass die Internet-Verbindung korrekt hergestellt ist. Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Internet-Portals, müssen Sie bei der Erstinstallation die Daten über das Land und die Sprache korrekt einstellen.

Drücken Sie die Taste """ auf Ihrer Fernbedienung und die Portal-Anwendungsmöglichkeiten werden angezeigt. Die Einsatzmöglichkeiten werden in einer Weise ähnlich zu der Vorlage unten angezeigt.



### "Hinweis auf dem PIP-Fenster

Wenn Sie zum Portal-Modus umschalten, während Sie TV-Kanäle ansehen, werden die aktuellen Programme auf dem PIP-Fenster angezeigt. Sie können Kanäle mit den P + / P-Tasten wählen.

Aktuelle HDMI-Inhalte werden auf dem PIP-Fenster angezeigt, wenn Sie zum Portal-Modus umschalten, während Sie die HDMI-Quelle ansehen.

Benutzen Sie  $\P$ " oder die Tasten " $\blacktriangleright$ ", " $\P$ " or " $\blacktriangle$ " um zwischen den Artikeln im Portal zu navigieren. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK. Um zum vorherigen Bildschirm zu gelangen, drücken Sie die Taste BACK.

Um den Internet-Portal zu verlassen, drücken sie die Taste EXIT.

### **Digitaler Teletext**

Drücken Sie die Taste "🗐". Die Startseite des digitalen Teletext wird eingeblendet. Steuern Sie diese Information über die farbigen Tasten, die Cursortasten und die Taste **OK**.

Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletexts unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm des digitalen Teletexts angezeigt werden. Wenn Sie die Taste "
" drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

### Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann neue Software-Upgrades über das Internet oder über TV-Übertragungskanäle finden und installieren.

### 3) Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

Während das TV-Gerät mit dem Internet verbunden ist und eine neue Software gefunden wird, lädt es die Upgrades automatisch runter, wenn das TV-Gerät beim nächsten Mal vom Standby eingeschaltet wird.

### Hintergrundsuche und Aktualisierungsmodus

Während das TV-Gerät an ein Antennensignal verbunden ist. Wenn die Option **Automatische Suche** im Menü **Upgradeoptionen**aktiviert ist, schaltet sich das Gerät um 3:00 früh ein und sucht auf den Übertragungskanälen nach neuen Softwareupgrades. Wird eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen, arbeitet das TV-Gerät ab dem nächsten Einschaltvorgang mit der neuen Softwareversion.

**Hinweis.** Wenn das TV-Gerät nach 2 Minuten noch immer nicht gestartet hat, ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie 10 Minuten, und stecken Sie ihn wieder ein.



### Um den Browser zu verwenden muss die Internet-Browser-Funktion aus dem Portalbereich aktiviert werden.

- Um den Web-Browser zu navigieren, verwenden Sie die Pfeil-Tasten auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste OK, um fortzufahren.
- Nach der Erstinstallation werden voreingestellte Websites und Logos auf der Schnellzugriff-Seite angezeigt. Während die gewünschte Seite angezeigt wird, wählen Sie Schnellzugriff vom Menü Hinzufügen.
- Wenn Sie Bookmarks hinzufügen möchten, wählen Sie dieses Artilel, während die gewünschte Web-Seite auf dem Bildschirm ist.



• Sie können den Web-Browser in drei verschiedenen weisen navigieren. Zuerst geben Sie in der Adressenleiste eine beliebige URL-Adresse ein.



 Sie können nach Schlüsselwörtern suchen, indem Sie die Suchtaste in der Adresszeile klicken oder einfach auf die Links klicken.

- Wenn Sie den Mauszeiger nach unten in die Mitte des Bildschirms scrollen, werden die Shortcuts der Fernbedienung angezeigt.
- Verwenden Sie den Zoomabschnitt um zum Heranfahren oder Herasufahren.
- Im Abschnitt Einstellungen, können Sie Cookies oder alle Browser-Daten löschen.
- Die USB-Maus wird über den USB-Eingang unterstützt. Sie können diese Art von Maus mit dem Internet-Web-Browser verwenden.
- Um die Historie anzuzeigen, klicken Sie auf die Taste Historie. Historie löschen ist in diesem Abschnitt verfügbar. Um die Historie zu löschen klicken Sie diesen Artikel.

🕒 History		Clear History
Access Date		
1) 09-08-2012	http://imdb.com/	
2) 09-08-2012	Wikipedia	
3) 09-08-2012	http://wikipedia.com/	
4) 09-08-2012	Google	
5) 09-08-2012	http://google.com/	
6) 09-08-2012	http://www.facebook.com/	
7) 09-08-2012	http://facebook.com/	
8) 09-08-2012	Yahool	
9) 09-08-2012	http://yahoo.com/	

- Die Multi-Tab-Funktion kann nicht verwendet werden.
- Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese Arten von Inhalte werden vom Browser nicht unterstützt.
- Ihr TV-Gerät unterstützt kein Download-Prozess. Daher können Sie keine Dateien herunterladen..

### Erste Schritte mit Skype

Mit Skype Sprachanrufe und Videoanrufe auf Ihrem TV-Gerät tätigen. Wählen Sie die Skype-Funktion aus dem Abschnitt Portal, um ein Gespräch zu beginnen.

Befolgen Sie die Bildschirm-Anleitungen für den Betrieb der entsprechenden Funktionen.



### ACHTUNG

- Schließen Sie Ihre unterstützte Webcam direkt an den USB-Anschluss Ihres TV-Gerätes.
- Wenn die Kamera nicht richtig funktioniert, schalten Sie das TV-Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz. Schließen Sie Ihre Kamera erneut an.
- · Sobald das TV-Gerät ausgeschaltet ist, wird die Skype-Verbindung abgebrochen.
- · Lautstärke und Tonqualität sind vom Umgebungslärm betroffen.
- Die Gesprächsqualität kann sich abhängig von der drahtlosen Verbindung ändern.
- Bitte besuchen Sie www.skype.com, um mehr Informationen und Nutzungsbedingungen zu Skype zu erfahren.
- Wenn Skype gelöscht ist, sind gespeicherte Informationen (Historie und Optionen) gelöscht.
- Für Skype-Verbindung muss das TV-Gerät an ein Netzwerk angeschlossen werden.
- Die Klingel klingelt, wenn jemand Sie anruft, während Sie fernsehen oder die Skype-Anwendung betreiben.
- Auf Windows basierten PCs werden nur Skype-Version 4.2 oder höher unterstützt.
- Auf Macintosh basierten PCs werden nur Skype-Version 5.0 oder höher unterstützt.
- · Auf Linux-basierten PCs nicht unterstützt
- Eine Warnmeldung wird angezeigt, wenn eine neue Software gefunden wurde, während Skype startet.
- Es ist erforderlich die Skype-Kamera (kann separat erhältlich sein) in die Skype Funktion eingesteckt zu nutzen. Wenn Sie keine haben, kaufen Sie bitte eine kompatible Kamera aus dem Markt.

Hinweis: Wenn Sie den Fernseher einschalten und es sind keine Benutzer für Skype definiert, wird die Meldung wie an der Seite auf dem Bildschirm angezeigt.



### **Lizenzinformationen**

Skype ist eine Marke von Skype oder von einer seiner verbundenen Unternehmen. Dieses Produkt/ diese Anwendung wurde von Skype, Skype Communications S.a.r.l. oder einer ihrer verbundenen Unternehmen nicht genehmigt oder gebilligt.



**No emergency calls with Skype** Skype is not a replacement for your ordinary telepho and can't be used for emergency calling.



Erstellen Sie ein Konto mit diesem Menü, wenn Sie nicht über ein Skype-Konto verfügen. Wenn Sie bereits über ein Skype-Konto verfügen, geben Sie den Namen und das Passwort richtig ein. Wählen Sie Anmelden und drücken Sie OK.

Wenn Sie über ein Skype-Konto verfügen und Sie Ihr Passwort vergessen haben, drücken Sie die rote Taste um den Bildschirm "Passwort Zurücksetzen" anzuzeigen.

Nach erfolgreichem Zugriff auf Ihr Konto wird auf dem Bildschirm das Dialogfeld Kontaktliste angezeigt.



plugged into

Skype™



Sie können Ihrer Kontaktliste auf der rechten Seite des Bildschirms überprüfen. Ihr Skype-Name und Ihre Statusmeldung und Ihre Kamera-Vorschau (sofern angeschlossen) wird auf der linken Seite des Bildschirms angezeigt.



Durch Drücken der Taste wählen Sie die Option Kontakte Suchen. Geben Sie den vollen Namem, Skype-Namen oder die E-Mail-Adresse ein, um zu finden und hinzuzufügen.

Verwenden Sie die Fernbedienung oder die virtuelle Tastatur, um das Passwort einzugeben.

### Kürzliche Historie



Die Skype-Historie kann in diesem Abschnitt gesehen werden. Um die kürzliche Historie-Option anzuzeigen, verwenden Sie die Tasten P + und P-. Drücken Sie die rote Taste, um die Konversation zu löschen. Wenn Sie die OK-Taste gedrückt haben, wird die Kontakt-Überprüfung angezeigt. Auch Profil-Informationen können in diesem Bereich angezeigt werden.





Wählen Sie eine Person aus dem Bildschirm der Kontaktliste und drücken Sie OK. Wählen Sie eine Aktion aus der Liste und drücken Sie dann auf OK, um den ausgewählten Prozess zu starten. Sprach-und Videoanruf ist bereit für Ihren Einsatz.

Falls vorhanden sehen Sie die Kleinansicht von Ihnen und anderen Menschen.



Während eines Gesprächs, können Sie das Mikrofon stummschalten oder die Person an der Leitung warten lasen. Um den Anruf zu beenden drücken Sie die rote Taste.





Das Dialogfeld Eingehender Anruf wird angezeigt, wenn Sie in Skype angemeldet sind und ein anderer Benutzer ein Skype-Anruf initiiert.

Eine kleine Dialog-Box erscheint in der rechten unteren Ecke des TV-Bildschirms, die zeigt ob der Benutzer fernsieht oder durch Skype blättert. Verwenden Sie die Fernbedienung und wählen Sie Ihre Aktion.

### Telefone Wählen



Wenn Sie über ein Skype-Guthaben verfügen, ist die Telefone Wählen Option verfügbar, Bitte kaufen Sie zunächst den Kredit. Danach wählen Sie bitte ein Land und geben Sie dann eine Telefonnummer, die Sie anrufen möchten, ein.

Die eingegebene Telefonnummer kann durch Drücken der gelben Taste gespeichert werden. Drücken Sie die grüne Taste, um das Gespräch zu beginnen.

### Einstellungen



Alle IhrerSkype-Einstellungen können durch das Menü Einstellungen gendert werden. Bitte verwenden Sie die Tasten P + und P- auf der Fernbedienung, um nach oben oder unten zu bewegen. Bitte wählen Sie zunächst eine Option. Ändern Sie die ausgewählte Option durch Drücken der Navigationstasten.

Finden Sie im entsprechendem Abschnitt die Skype Voraussetzungen und Bedingungen.

Bitte lesen Sie diesen Hinweis sorgfältig.

### Tipps zur Fehlersuche und -behebung

### **Bild Beharrlichkeit - Ghosting**

Beachten Sie, dass bei der Anzeige von stehenden Bildern Geisterbilder auftreten können. Solche Bildstörungen auf LCD-LED TVs verschwinden meist nach einer Weile wieder. Schalten Sie das Gerät für eine Weile ab. Um solche Störungen von vornherein zu vermeiden, sollten Sie keine stehenden Bildmodus lange Zeit anzeigen lassen.

### Kein Strom

Wenn Ihr Fernseher kein Strom hat, überprüfen Sie bitte ob der Netzstecker mit der Steckdose. verbunden ist.

### Schlechte Bildqualität

1. Haben Sie die richtige Farbnorm ausgewählt?

- Ist Ihr TV oder die Hausantenne zu nahe an nicht geerdeten Audiogeräten oder Neonlichtern, etc. aufgestellt?
- 3. Berge oder hohe Gebäude können dazu führen, dass Bilder doppelt dargestellt werden oder Geisterbilder entstehen. Manchmal können Sie die Bildqualität verbessern, indem Sie die Antenne anders ausrichten. Kann das Bild bzw. der Text kaum erkannt werden?
- 4. Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben.
- 5. Bitte stellen Sie die Kanäle neu ein.
- 6. Die Bildqualität kann sich verschlechtern, wenn zwei Geräte gleichzeitig an das TV-Gerät angeschlossen werden. Trennen Sie in diesem Fall eines der Zusatzgeräte wieder ab.

### Kein Bild

- Kein Bild bedeutet, dass Ihr TV-Gerät kein Signal empfängt. Haben Sie die richtigen Tasten auf der Fernbedienung betätigt? Versuchen Sie es noch einmal. Stellen Sie auch sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- 2. Ist die Antenne richtig angeschlossen?

### Lizenzinformationen

"DLNA®, das DLNA Logo und DLNA CERTIFIED® sind Marken, Dienstleistungsmarken oder Gütezeichen der Digital Living Network Alliance. "



"HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der HDMI Licensing LLC."



### Anhang A: Nero Media Home Installation

Diese Software ist kompatibel mit Windows XP und Windows 7.

Hinweis: Um die DLNA-Funktion zu benutzen, muss diese Software auf Ihrem PC installiert sein.

#### Um Nero MediaHome auf Ihrem Computer zu installieren.

- 1) Legen Sie die Nero MediaHome-Installations-CD in das optische Laufwerk ein.
- 2) Der Nero MultiInstaller Bildschirm wird automatisch geöffnet.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche Nero MediaHome 4 Essentials, um die Installation zu starten.

Hinweis: Wenn das Fenster unterhalb nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie zweimal auf die SetupX Datei in der Nero MediaHome Disc.

4) Der Nero MediaHome Installationsassistent wird eingeblendet. Ändern Sie gegebenenfalls die Installationssprache aus dem Menü Sprachauswahl, bevor Sie fortfahren.

5) Klicken Sie auf die Taste Weiter



Die integrierte Seriennummer wird angezeigt. (Ändern Sie nicht die Seriennummer)

6) Klicken Sie auf die Taste Weiter Die Lizenzbedingungen (EULA) werden angezeigt.



7) Klicken Sie auf die Taste Weiter

Der Installations-Typ Bildschirm wird angezeigt. Es ist möglich, zwischen den typischen, dh Standard-Installation oder eine benutzerdefinierte Installation zu wählen. Die Benutzerdefinierte Installation ermöglicht Ihnen die Sprache die installiert werden soll zu ermitteln und den Installationspfad zu wählen.

8) Benutzen Sie Standard-Installation und klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.

Der erforderliche Bildschirm wird angezeigt. •

Der Nero MediaHome Installationsassistent prüft die Verfügbarkeit der erforderlichen Drittanbieter-Software auf Ihrem PC. Wenn Anwendungen fehlen, sind diese aufgelistet und müssen bevor die installation fortfährt installiert werden.liert werden.

9) Sobald alle erforderlichen Komponenten installiert sind, wird sich die Schaltfläche Installieren auf die Taste Next ändern.

10) Der Ready to Start Installation Prozess-Bildschirm wird angezeigt, die Installation beginnt und endet automatisch.

### Anhang B: Typische Anzeigemodi PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Ihr Gerät unterstützt bis zu 1920x1200.

Inhaltsverzeichnis	Auflöung	Frequenz
1	640x350	85Hz
2	640x400	70Hz
3	640x400	85Hz
4	640x480	60Hz
5	640x480	66Hz
6	640x480	72Hz
7	640x480	75Hz
8	640x480	85Hz
9	800x600	56Hz
10	800x600	60Hz
11	800x600	70Hz
12	800x600	72Hz
13	800x600	75Hz
14	800x600	85Hz
15	832x624	75Hz
16	1024x768	60Hz
17	1024x768	66Hz
18	1024x768	70Hz
19	1024x768	72Hz
20	1024x768	75Hz
21	1024x768	85Hz
22	1152x864	60Hz
23	1152x864	70Hz
24	1152x864	75Hz
25	1152x864	85Hz
26	1152x870	75Hz
27	1280x768	60Hz
28	1280x768	75Hz
29	1280x768	85Hz
30	1280x960	60Hz
31	1280x960	75Hz
32	1280x960	85Hz
33	1280x1024	60Hz
34	1280x1024	75Hz
35	1280x1024	85Hz
36	1360x768	60Hz
37	1400x1050	60Hz
38	1400x1050	75Hz
39	1400x1050	85Hz
40	1440x900	60Hz
41	1440x900	75Hz
42	1600x1200	60Hz
43	1680x1050	60Hz
44	1920x1080	60Hz
45	1920x1200	60Hz

### Anhang C: AV- und HDMI-Signalkompatibilität (Eingangssignaltypen)

Quelle	Unterstützte Signale		Verfügbar
		PAL	0
EXT-1	N	TSC 60	0
(SCART1)	RG	B 50/60	0
	S	ECAM	0
	PAL		0
EXT-1 (SCART2)	N	TSC 60	0
	S	ECAM	0
	PA	L 50/60	0
Seiten- AV	N	TSC 60	0
	S	ECAM	0
	480I	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
VDbDr	576P	50Hz	0
TFUFI	720P	50Hz	0
	720P	60Hz	0
	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
	4801	60Hz	0
	480P	60Hz	0
	5761	50Hz	0
	576P	50Hz	0
	720P	50Hz	0
HDMI1	720P	60Hz	0
HDMI2	10801	50Hz	0
	10801	60Hz	0
		24Hz	
	10900	25Hz	0
	1000	50Hz	U
		60Hz	

### (X: Nicht verfügbar, O : Möglich)

n einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig auf dem LCD-Schirm angezeigt werden. Das Problem kann durch eine Inkompatibilität in den Standards des Quellgeräts verursacht werden (DVD, Settop-Box etc.). Wenn solche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler und/oder den Hersteller des Geräts.

### Anhang D: Im USB-Modus Medienbrowser unterstützte Dateiformate

Medium	Erweiterung	Format		Hinweise	
		Video	Audio		
Film	dat, mpg, mpeg	Mpeg1,2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/Sek	
	dat, mpg, mpeg	MPEG2 ,H.264, VC1, AVS, MVC	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps MVC: 1080P@ 24fps Andere: 1080P@ 30fps" 50Mbit/Sek	
	.vob	MPEG2	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AC3, LPCM	1080P@ 30fps 50Mbit/Sek	
	.mkv	MPEG1,2,4, XviD.	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC,	H.264:1080Px2@25fps 1080P@ 50fps	
		H.264,	AC3/EAC3, LPCM	Andere:1080P@ 30fps 50Mbit/Sek	
	.mp4 .mov	Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps1080P@ 50fps Andere: 1080P@ 30fps 50Mbit/Sek	
	RMVB, RM	rv30, rv40	LBR(cook), AAC/HEAAC	1080P@ 30fps 50Mbit/Sek	
	avi	MPEG1,2,4 Xvid H.264, VC1,WMV3, Sorenson H.263 Motion JPEG	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM/ ADPCM, WMA	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Andere: 1080P@ 30fps" 50Mbit/ Sek	
	fl∨	H.264, Sorenson H.263	MPEG1/2 Layer 3, AAC/ HEAAC, LPCM/ADPCM	H.264: 1080Px2@25fps 1080P@ 50fps Andere: 1080P@ 30fps" 50Mbit/Sek	
	3gp,3g2	MPEG4, H.264		1920x1080 @ 30P 20Mbit/Sek	
	asf, wmv	MPEG2,4, XviD, H.264, VC1,WMV3	MPEG1/2 Layer 1/2/3, AAC/ HEAAC, AC3/EAC3, LPCM, WMA	1080P@ 30fps 50Mbit/Sek	
Musik	.mp3		MPEG1 Layer 1/2/3 (MP3)		
	.wav		LPCM		
	WMA/ASF	-	WMA, WMA Pro		
	.m4a/ .aac		AAC, HEAAC		
Foto	.jpg .jpeg	Baseli	ne JPEG	max WxH = 14592x12288	
	.png	Progres	sive JPEG	Up to 8 MegaByte	
	.bmp	nicht-Interlace		1	
	.png	Inte	erlace		
Untertitel	sub	-	-		
	srt	-	-		

### Anhang E: Unterstützte DVI-Auflösungen

Wenn Sie Zusatzgeräte über DVI-Adapterkabel (nicht mitgeliefert) an die Anschlüsse Ihres TV-Geräts anschließen, können Sie sich an die folgenden Auflösungsinformationen halten:

	24Hz	25Hz	30Hz	50Hz	60Hz
480i					
480p					Ø
576i				Ø	
576p				Ø	
720p				Ø	Ø
1080i				Ø	Ø
1080p	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø

### **Technische Daten**

RF-ANTENNENEINGANG 75 Ohm (nicht geregelt)

BETRIEBSSPANNUNG 220-240V AC, 50 Hz.

AUDIOAUSGABELEISTUNG (W<sub>RMS</sub>) (10% THD) 2 x 8

### LEISTUNGSAUFNAHME (W)

75 W (max.)

### PANEL

16:9-Display, 40" Bildschirmgröße

TxLxB (Mit Standfuß): 220 x 930 x 592

Gewicht (kg): 12,40

TxLxB (Ohne Standfuß): 41 x 930 x 554

Gewicht (kg): 11,40

### Übertragungsnormen:

VHF (BAND I/III) UHF (BAND U) HYPERBAND DVB-T, MPEG2, DVB-T, MPEG4 HD DVB-C MPEG2 DVB-C MPEG4 HD