NIKKEI

ACTIECAMERA

Gebruikershandleiding



MODEL: EXTREME X5

INHOUDSPAGINA

Inhoudspagina	46
Inleiding	47
Veiligheidsinstructies	47
Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen	49
Productspecificaties	50
Inhoud	52
Leer uw camera kennen	53
De actiecamera gebruiken	55
Actiecamera bediening	56
WIFI Modus	76
Aansluitingen	80
De afstandsbediening gebruiken	82
De montageaccessoires gebruiken	83
	00

INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe actiecamera.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksinformatie. Lees de instructies dus zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt om ongelukken te voorkomen en bewaar ze als naslagwerk. Volg deze belangrijke onderhouds- en gebruiksinstructies op.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De actiecamera mag niet zonder onderwater behuizing blootgesteld worden aan druppelend of spattend water, en objecten gevuld met vloeistoffen zoals vazen mogen niet op het apparaat geplaatst worden. Gebruik alleen op droge plaatsen.
- Houd de camera schoon. Bewaar de camera nooit naast een hittebron of in een vuile, vochtige of natte omgeving.

Houd de camera uit direct zonlicht.

- Druk niet te hard op de knoppen. Te hard drukken kan de camera beschadigen.
- Gebruik het apparaat niet in een uitzonderlijk droge omgeving.
- Gebruik de camera niet op plaatsen met hoge temperaturen (boven 40°C), en vooral 's zomers niet in een auto met de ramen gesloten.
- Stel de camera niet bloot aan heftige schokken, om schade te voorkomen, en laat het apparaat niet vallen.
- Probeer niet zelf de camera uit elkaar te halen of te repareren. Reparaties dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel.
- Koppel de camera los van de voeding voor u hem schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge doek om de camera schoon te maken.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
 Alleen voor huishoudelijk/persoonlijk gebruik.
- Haal het apparaat niet uit elkaar. Om het risico op een elektrische schok te vermijden mag u de behuizing nooit verwijderen. Het bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs.
- De USB kabel van de camera dient uit de computer verwijderd te worden wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt.

BELANGRIJKE

VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN

Om programmastoringen te voorkomen dient u de camera nooit zomaar los te koppelen van de PC als er een bestandsoverdracht plaatsvindt. Koppel de camera los van de PC als u hem schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om de camera schoon te maken. Haal de camera niet uit elkaar en gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of benzine om de buitenkant van de camera schoon te maken.

Let op: We hebben alle moeite genomen een zo complete en nauwkeurige handleiding te produceren. We kunnen echter niet garanderen dat er geen fouten of omissies tijdens het drukken ontstaan zijn.

PRODUCTSPECIFICATIES

- 5MP CMOS sensor
- Wi-Fi Module voor draadloos streamen naar een smartphone
- Gratis App beschikbaar op Google Play of iTunes
- Video resolutie: 1080P (1920x1080, 30 fps), 720P (1280x720, 30 fps), 720P (1280x720, 60 fps)
- Foto resolutie: 12 MP, 8 MP, 5 MP, 3 MP, 2 MP, VGA
- Groothoeklens

- Waterproof tot 45 m met behuizing
- 1,5" Scherm
- Uitbreidbaar Micro SD geheugen tot 32 GB
- 2,0Hoge snelheids interface USB 2.0
- Ingebouwde oplaadbare lithium accu
- Bedrijfstemperatuur: -10°C tot 40°C
- Opslagtemperatuur: 15°C tot 35°C
- Werkt met Windows 8, 7, Vista en XP, Mac 10.2 en hoger

LET OP: Als resultaat van continue verbeteringen, kunnen het ontwerp en de

specificaties van het product enigszins afwijken van het product zoals afgebeeld op de verpakking.

INHOUD

Controleer of de hieronder opgegeven spullen in de doos zitten.

Mocht er iets missen, neem dan contact op met de handelaar waar u de camera gekocht hebt.

•	Actiecamera	1 stuks
•	45m Waterproof behuizing	1 stuks
•	Fietsmontage	1 stuks
•	Helmmontage en riempje	1 stuks
•	Sticker voor helmmontage	1 stuks
•	Afstandsbediening met riempje	1 stuks
•	Montageadapter voor GoPro accessoires	1 stuks
•	USB kabel	1 stuks
•	Handleiding	1 stuks

LEER UW CAMERA KENNEN

OVERZICHT CAMERA



1	Menu knop	2	OK knop
3	LCD scherm	4	Omlaag knop
5	Omhoog/Wifi knop	6	LED indicatorlampje
7	Sluiter/aan-uit knop	8	Modus knop
9	Microfoon	10	Micro SD-kaart gleuf

11	HDMI aansluiting	12	USB aansluiting
13	Luidspreker	14	Resetten
15	Aansluiting statief	16	Lens





DE ACTIECAMERA GEBRUIKEN

GEBRUIKEN OP BATTERIJEN

- 1. Zorg ervoor dat de actiecamera is uitgeschakeld.
- Om de interne batterij op te laden, sluit u de actiecamera met de meegeleverde USB kabel aan op een computer of een 1 Amp muurlader.
- 3. De laadindicator zal rood branden tijdens het opladen.
- 4. De batterij is volledig opgeladen na 4 uur.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen gaat de laadindicator uit.
- 6. Geschatte levensduur van de batterij, afhankelijk van de

• •		
CITI	intini	
SILL	Jaue.	

1080P 30fps met Wi-Fi	50 minuten
1080P 30fps	115 minuten
720P 60fps met Wi-Fi	55 minuten

PLAATS MICRO SD KAART

Deze actiecamera heeft geen intern geheugen.

Er dient een micro SD (TF) kaart (Klasse 10) of hoger geplaatst

te worden voor deze actiecamera kan werken en opnemen.

1. Zet de actiecamera uit.

Plaats micro SD kaart in het micro SD kaartslot

ACTIECAMERA BEDIENING

OPSTARTEN/AFSLUITEN

Druk de "Aan/Uit" knop 3 seconden in, het scherm zal aan

gaan.

Om de actiecamera uit te zetten, drukt u de "Aan/Uit" knop 3

seconden in, het scherm zal uit gaan.

LET OP: De actiecamera heeft een energiebesparende instelling en schakelt zichzelf automatisch uit na 5 minuten van inactiviteit om energie te besparen.

MODI

De camera heeft vier modi voor de actiecamera: video modus,

foto modus, auto modus, weergave modus. Druk op de

"modus" knop om hiertussen te wisselen.

	Video modus	Het opnemen van filmpjes
Ô	Foto modus	Foto's maken
ß	Auto modus	Opnemen terwijl u in de auto zit
►	Afspeel modus	De opgenomen bestanden
		bekijken

ACTIECAMERA INSTELLINGEN

Voor u foto's gaat nemen of video's gaat opnemen, drukt u eerst op de aan/uit knop om de actiecamera aan te zetten. Druk op de "menu" knop en het menu zal op het LCD scherm verschijnen, druk vervolgens op de "modus" knop om toegang te krijgen tot het instellingen menu als hieronder getoond. Gebruik de "omhoog", "omlaag" en "ok" knoppen om uw keuze te maken en de "modus" knop om door de selecties te bladeren.

MENU	FUNCTIE
Geluiden	Geeft u de mogelijkheid de geluiden van
	de camera te wijzigen:
	Sluiter: 【Aan】/【Uit】
	Opstarten: laat u kiezen uit 3 verschillende
	geluiden wanneer de camera wordt
	aangezet.

	Pieptoon: 【Aan】/【Uit】	
	Volume: stel het volume in van 0 - 3	
tegenlicht	Instellen tegenlicht.(Schakeld scherm uit	
	tijdens opname). 【1 min】/【 3 min 】	
	/【5 min】/【Aan】	
LED	Hiermee kunt u de LED 【Aan】/【Uit】	
	zetten	
Energie-	Om energie te sparen wordt de	
besparing	videocamera na een bepaalde tijd	
	automatisch uitgeschakeld. Wanneer u	
	kiest voor "uit" houdt dat in dat de	
	energiespaarfunctie is uitgeschakeld	
	【1 min】/【 3 min 】/【5 min】/【uit 】	
Datum en tijd	Stelt de datum en tijd in voor de camera.	

Taal	Stel de schermtaal in:	
	【EN】/【DE】/【IT】/【ES】/【PT】/	
	[NL] / [FR]	
Frequentie	De lichtnetfrequentie dient ingesteld te	
	worden afhankelijk van uw regio. Voor	
	Nederland/Europa is de instelling 50Hz.	
	【50HZ】/ 【60HZ】	
USB	Er zijn twee functies bij het gebruik van	
	USB	
	[MSDC] / [PCCAM]	
Wifi	Geeft u de mogelijkheid het wifi	
wachtwoord	wachtwoord te wijzigen, het standaard	
	wachtwoord is 1234567890	
Formatteren	Formatteer uw SD kaart inclusief de	
	beschermde bestanden. Het verwijderen	
	van de SD kaart tijdens het formatteren	

	kan de kaart beschadigen.	
	【Jaa】/ 【Nee】	
Resetten	Reset de actiecamera naar de	
	fabrieksinstellingen: 【Jaa】/ 【Nee】	

VIDEO MODUS

 Zet de actiecamera aan; de camera staat automatisch in de video modus als deze wordt aangezet.

2. Druk op de "sluiter" om de opname te starten.

4. De LCD monitor toont hoe lang er opgenomen is.

5. Om tijdens het opnemen te pauzeren, drukt u op de

"omhoog" knop, om het LCD scherm uit te zetten - drukt u op

de "omlaag" knop

 Druk nogmaals op de "sluiter" knop om de opname te stoppen.

 De actiecamera stopt automatisch met opnemen als de geheugenkaart vol is. (Tijdens de continu-opname instelling, zullen de eerste opnames gewist worden wanneer de opslagcapaciteit bereikt is.)

NB : Bij het opnemen van video's, zal de actie camera automatisch opslaan in 28minute bestanden . U kunt continu opnemen voor zo lang mogelijk , maar elke 28minutes het zal een nieuw bestand op te slaan en opnieuw beginnen

VIDEO MODUS SCHERM

In de video modus wordt het onderste scherm getoond.



1.Video modus	5.Stabilisator
2.Resolutie filmpjes	6.De opname tijd
3.Continu opnemen	7.Batterij niveau
4.Audio	

INSTELLINGEN IN VIDEO MODUS

In video modus drukt u op de "menu" knop om onderstaande

instellingen op te roepen.

MENU	FUNCTIE
Afmeting	De video resolutie voor de opname wijzigen.
	Kies het kleine filmformaat om langere tijd op
	te nemen. Er zijn vier keuzemogelijkheden:
	【1080p】/ 【720p】/ 【720P 60fps】
Witbalans	Stel de witbalans in zodat deze bij de
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf

	keuzemogelijkheden:
	【Auto】/【Daglicht】/【Bewolkt】/【TL
	verlichting】/【Gloeilamp】
Video	Pas de kwaliteit van de opname aan
kwaliteit	【Super fijn】/【Fijn】/【 Normaal】
Stabilisator	Helpt de opname stabiel te houden
	【Aan 】/【Uit 】
Spraak-	Geluid opnemen tijdens het maken van
opname	filmpjes
	【Aan 】/【Uit 】
Continu	Wanneer tijdens de continu-opname instelling
opnemen	de opslagcapaciteit vol is zullen de eerste
	opnames gewist worden. Stel de continu
	opname tijd in:
	【Uit 】 / 【1min】 / 【 3min 】 / 【5min】
Bewegings	Als deze instelling AAN staat zal de camera

detectie	automatisch elke beweging binnen 4 meter
	detecteren en beginnen met opnemen.
	【Aan 】/【Uit 】
Slow	Maakt slow motion opnames mogelijk
motion	【Aan 】/【Uit 】
Time-lapse	Maakt time-lapse opnames mogelijk
	【Uit】/【3 sec】 / 【5 sec】/ 【10 sec】 /
	【30 sec】/【1 min】/【3 min】
Time-lapse	Kies de tijdsduur van uw time-lapse opnames
duur	<pre>[Eindeloos]/[3min]/ [5min]/[10min]</pre>
	【15min】/【20min】/【30min】/【60min】
Datum	Deze functie kan gebruikt worden om een
	datum en tijd toe te voegen aan uw opnames.
	【Uit】/【Datum】/【Datum&Tijd】

FOTO MODUS

1. Zet de actiecamera aan; de camera staat automatisch in de

video modus als deze wordt aangezet. Druk op de "modus"

knop om van opname modus te wisselen.

2. Neem een foto door op de sluiter te drukken.

- 3. Als de foto gemaakt is zal het LCD scherm kort zwart zijn.
- 4. De geheugencapaciteit rechtsboven in het scherm wordt

minder bij ieder foto die gemaakt wordt.

INSTELLINGEN IN FOTO MODUS

In de foto modus, drukt u op de "menu" knop om het de foto instellingen op te roepen.

MENU	FUNCTIE
Resolutie	Geeft u de mogelijkheid de resolutie van de
	afbeeldingen te wijzigen:
	[12M] / [8M] / [5M] / [3M] / [2M]
	/ 【VGA】
Witbalans	Stel de witbalans in zodat deze bij de
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf

	keuzemogelijkheden:
	【Auto】/【Daglicht】/【Bewolkt】/【TL
	verlichting] / 【Gloeilamp 】
Beeldkwalit	Kies een lagere beeldkwaliteit om de
eit	grootte van de foto te verkleinen zodat u
	meer foto's kunt maken. Er zijn drie
	keuzemogelijkheden:
	【Super fijn】/【Fijn】/【 Normaal】
Meting	Wijzigt de meet methode, die de helderheid
	van de foto kan beïnvloeden.
	【Midden】/【Multi】/【Spot】
Scherpte	U kunt de scherpte voor de foto's die u met
	uw camera gemaakt hebt instellen. De
	scherpte van de geeft aan of de randen van
	voorwerpen op de foto's meer of minder
	prominent zijn.【Zwaar】/【Normaal】/

	【Zacht】
ISO	Het ISO menu maakt het mogelijk de
	gevoeligheid van uw camera voor het licht
	in de omgeving in te stellen.
	【Auto】/【50】/【100】/【200】/【400】
	/【800】/【1600】
Belichting	Stel de belichtingswaarde handmatig in om
	de ongewone lichtomstandigheden te
	compenseren : 【-2】/【-1,7】/【-1,3】/
	[-1] / [-0,7] / [-0,3] / [0] / [+0,3] /
	【+0,7】/【+1】/【+1,3】/【+1,7】【+2】
Stabilisator	Helpt de opname stabiel te houden
	【Aan 】/【Uit 】
Automatisc	Na het nemen van de foto wordt deze op
h bekijken	het LCD scherm getoond gedurende de
	hieronder getoonde tijd. 【 Uit 】 / 【 1sec 】 /

	【3sec】/【5sec】
Zelf-timer	Elke keer dat u de "sluiter" knop indrukt telt
	deze het aantal seconden af voor de foto
	wordt genomen:
	【Uit】/【2sec】/【10sec】
Foto burst	Elke keer dat u de "sluiter" knop indrukt
	worden er achter elkaar een aantal foto's
	genomen:
	【Uit】/【3】/【5】/【10】
Time-lapse	Maakt time-lapse fotografie mogelijk, het
	maakt een foto volgens de onderstaande
	tijden:
	【Uit】/【3 sec】 / 【5 sec】/ 【10 sec】
	/ 【30 sec】/【1 min】/【3 min】
Time-lapse	Kies de tijdsduur van uw time-lapse
duur	opnames

	<pre>[Eindeloos]/[3min]/ [5min]/[10min]</pre>
	【15min】/【20min】/【30min】/【60min】
Datum	Deze functie kan gebruikt worden om een
toevoegen	datum en tijd toe te voegen aan uw
	opnames.
	【Uit】/【Datum】/【Datum&Tijd】

FOTO MODUS SCHERM

In de foto modus toont het onderste scherm.



1. Foto modus	5. Stabilisator
2. Resolutie	6. Geheugencapaciteit
3. Foto burst	7. Batterij niveau
4. Belichting	

AUTO MODUS

Druk op de "mode" knop om de auto modus op te roepen. In de auto modus draait het scherm automatisch 180 graden. Dit is voor wanneer uw camera op de voorruit gemonteerd is (niet meegeleverd), en zo op de juiste manier opneemt en niet ondersteboven.

Het proces voor het opnemen en het veranderen van de instellingen is hetzelfde als in de video modus.

AFSPEEL MODUS

Druk op de "modus" knop tot u bij de afspeel modus komt.
 Hier kunt u alle door u opgenomen bestanden bekijken.

 Als u naar de afspeel modus gaat verschijnt er een menu wat het volgende weergeeft: video bestand, auto bestand, JPEG bestand en bescherm bestand.

 Gebruik de "omhoog", "omlaag" en "ok" knoppen om de bestanden die u wilt bekijken te selecteren.

4. Om het video of auto bestand af te laten spelen, drukt u op de "OK" knop om het bestand af te spelen, om de video te pauzeren drukt u op de "omhoog" knop. Druk op de "menu" knop om het afspelen van de video te stoppen.

5. Bij het bekijken van de foto's gebruikt u de "omhoog" en "omlaag" knoppen om door de foto's te bladeren. Druk op de "OK" knop en u krijgt een dia show.

6. Om een menu weer te verlaten en terug te keren naar het

73

originele scherm, drukt u op de "modus" knop.

VIDEO AFSPELEN/AUTO/BESCHERM BESTAND





4 74

AFSPELEN JPG BESTAND

1. Afspeel modus	4. Afbeelding bestand
2. Volgorde van	5. Vergrendelen
bestanden	
3. Datum en tijd	



INSTELLINGEN IN AFSPEEL MODUS

In de afspeel modus, drukt u op de "menu" knop om toegang te krijgen tot de instellingen.

MENU	FUNCTIE
Vergrendelen	Gebruik deze functie om de bestanden te
	beschermen tegen per ongeluk wissen.
	【 Een foto 】 / 【 Vergrendel alles 】 /
	[Ontgrendel alles]
Wissen	Gebruik deze functie om een enkel
	bestand of alle bestanden te wissen. [Wis
	deze afbeelding]/ [Wis alle afbeeldingen]
Diashow*	Wijzig de diashow instellingen als u deze
	functie gebruikt voor het bekijken van de
	foto's.
	【Start】/【Interval】/【Transitie】/
	【Herhalen】
Draaien*	Gebruik deze functie om foto's te draaien.

	【Draaien】/【Opslaan】/【Terug】
Wijzig grootte	Verklein de afbeeldingen tot een lagere
	resolutie
	【5M】/【3M】/【2M】/【VGA】

* Functies alleen beschikbaar tijdens het bekijken van de foto's.

WIFI MODUS

De actiecamera wordt geleverd met Wi-Fi functie, zodat u uw

video draadloos op uw smartphone kunt streamen of uw

actiecamera kunt bedienen met uw telefoon.

Download eerst de gratis APP "iShare Cam", die kan worden gedownload van de iTunes Store of Google Play Store.

 Nadat de App is gedownload en geïnstalleerd. Plaatst u een micro SD-kaart in de actiecamera

- Om de Wi-Fi functie in te schakelen, drukt u op de "omhoog" knop om de Wi-Fi te activeren. Het scherm toont "wachten op wi-fi verbinding"
- 3. Koppel nu uw mobiele telefoon los van alle huidige draadloze netwerken en zoek naar een WIFI verbinding genaamd Extreme X5 en maak verbinding met wachtwoord: 1234567890, het LCD scherm van de camera zal nu "wi-fi-verbinding gereed" tonen als de verbinding gemaakt is. (Om energie te besparen, wordt de Wi-Fi verbinding automatisch uitgeschakeld als deze niet kan worden verbonden binnen 60 seconden)
- Open de Ishare App en voeg de actiecamera toe.



- U kunt de actiecamera bedienen met de app om foto's te nemen, video's te maken en de verschillende instellingen te wijzigen.
- Om de opgenomen video's te bekijken dient u deze vanuit de app te downloaden naar uw telefoon, dan bekijkt u de video's zoals u normaal zou doen op uw telefoon.



AANSLUITEN OP HDTV

De actiecamera kan worden aangesloten op een HDTV via een mini HDMI kabel (niet meegeleverd).

Let op: Voor u de HDMI kabel aansluit of loskoppelt, stop dan de opname, het afspelen en sluit de wi-fi af.

 Sluit de actiecamera op een TV aan via een mini HDMI kabel (niet meegeleverd).



- Zet de TV en de actiecamera aan, en stel de TV in op de HDMI modus.
- 3. Als de HDTV is aangesloten, zal het scherm van de

actiecamera zwart worden en de TV laat zien wat er op de camera getoond zou worden. Vanaf hier kunt u uw bestanden afspelen op uw TV door de voorgaande stappen te volgen in afspeel modus.

AANSLUITEN OP EEN PC

Zet de camera aan en sluit deze aan op de USB aansluiting van de PC via de meegeleverde USB kabel. De actiecamera gaat in MSDC modus en wordt getoond op het scherm van uw camera.

Eenmaal aangesloten op de PC installeert de driver automatisch.

Nu kunt u de met de actiecamera gemaakte foto's of video's bekijken op de PC/Mac.

Let op: zorg bij het bekijken van de video's op uw computer, dat u gebruik maakt van de nieuwste versie van uw media player.

DE AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKEN

De afstandsbediening maakt gebruik van 2,4 GHz draadloze technologie, zodat u niet hoeft te richten naar de camera om deze te laten werken. De afstandsbediening heeft een werkbereik van 10-15m. De afstandsbediening wordt gevoed door 1 AAA batterij (niet meegeleverd), verwijder het batterijdeksel en plaats de batterij.



1. LED Indicator

 Gebruik deze knop om video in Video/Auto modus op te nemen. Druk in de stand-by modus op deze toets om de camera wakker te maken en de opname te starten.

- 3. Gebruik deze knop om de opname te stoppen.
- Schakelt over naar de stand-by modus in Video/Auto modus.

DE MONTAGEACCESSOIRES GEBRUIKEN

Er zijn twee montagebeugels bijgevoegd in de doos van de

actiecamera.

- A. Fietsmontage
- B. Helmmontage



A



В

De fiets en helm montage kunnen ofwel rechtstreeks worden bevestigd aan de actiecamera of aan de waterdichte behuizing (met de camera erin).

DE ACTIECAMERA MONTEREN OP EEN FIETS

1. Neem de Fietsbevestiging A

2. Deze bevestiging is verdeeld in 3 delen.

Hoofddeel (1)

Montagebeugel (2)

Verbindingsstukken

 Kies de verbindingsstukken uit de drie hieronder gegeven opties afhankelijk van hoe u uw camera wilt monteren en bevestig deze aan deel 1 van hoofdbevestiging en deel 2 van de montagebeugel.



Zorg ervoor dat alle schroeven goed vastgedraaid zijn.

DE ACTIECAMERA MONTEREN OP EEN HELM

1. Neem de helmbevestiging B

2. Deze bevestiging is verdeeld in 3 delen.

Hoofddeel (3)

Montagebeugel (2)

Verbindingsstukken

3. U kunt de montagebeugel rechtstreeks op het hoofddeel monteren of een van de drie verbindingsstukken kiezen afhankelijk van hoe u uw camera wilt monteren en bevestig deze aan deel 3 van hoofdbevestiging en deel 2 van de montagebeugel.



4. Na het bevestigen van de actiecamera gebruikt u het

meegeleverde riempje of sticker om het geheel aan uw helm te bevestigen.

MONTAGE ADAPTER

Meegeleverd met de actiecamera is een montage adapter voor GoPro accessoires, deze adapter kan worden aangesloten op de actiecamera of de waterdichte behuizing via de statiefaansluiting. Dan kan de montagebeugel worden gebruikt met de GoPro accessoires die kunnen worden gekocht bij de lokale dealer. De GoPro accessoire zal bevestigd worden aan de onderkant van de montagebeugel en op zijn plaats gehouden worden door een schroef.



WATERPROOF BEHUIZING INSTRUCTIES

Voor het verzegelen van de waterproof behuizing houdt u de

rubber afdichting van de camera behuizing schoon. Een enkele

haar of zandkorrel kan lekkage veroorzaken. U kunt dit testen door de behuizing te sluiten zonder de camera te plaatsen. Dompel de behuizing volledig onder in water gedurende een minuut. Neem de behuizing uit het water, droog de buitenkant af met een handdoek en open de behuizing. Als de binnenkant helemaal droog is, is de behuizing veilig onder water te gebruiken.

Na ieder gebruik in zout water dient u de buitenkant grondig na te spoelen met zoet water en af te drogen. Nalaten dit te doen kan uiteindelijk leiden tot corrosie van de scharnier en opbouw van zout in de afdichting wat tot een slechte afdichting kan leiden.

Om de afdichting te reinigen, spoelt u deze af in zoet water en schudt u hem droog (afdrogen met een handdoek kan pluisvorming tot gevolg hebben waardoor de afdichting niet meer waterdicht is). Plaats de afdichting terug in de groeven in de achteropening van de behuizing.

Let op: de waterproof behuizing is geschikt voor gebruik tot 45 meter diepte.

PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Ik kan geen	Controleer of alle kabels goed
bestanden naar de	zijn aangesloten.
PC uploaden	Stel de camera in op MSDC
	modus.
Ik druk op de	Wacht tot het verwerken van de
sluiterknop, maar	gegevens voltooid is en maak
deze reageert niet.	dan de volgende foto.
	Of
	Wis enkele foto's van de

	SD/MMC kaart als het geheugen
	vol is.
Het apparaat	Reset de camera door de reset
reageert niet	knop in te drukken
De video's zijn erg	Zorg dat u de laatste versie van
langzaam en	media player hebt gedownload
hebben een slechte	of probeer een programma zoals
resolutie als ik ze	VLC media player, Windows
afspeel op mijn	media, QuickTime.
computer	
Mijn telefoon kan	Download de video op uw
de opgenomen	telefoon, zorg dat de nieuwste
video niet afspelen	video player op uw telefoon
	staat, probeer anders een andere
	video player voor uw telefoon te
	downloaden

Kan geen	Controleer of u verbinding
verbinding maken	gemaakt hebt met de wifi van de
met de mobiele	actiecamera. Of zet de camera
арр	uit en weer aan en verbind
	nogmaals met wifi waarbij u de
	volgende stappen volgt.
Als de SD-Kaart is	Verwijder de SD kaart en
geplaatst wordt er	formatteer deze via uw
0:00 opname tijd	computer. Zorg ook dat u een
getoond	klasse 10 of hoger micro SD kaart
	gebruikt. Zorg ook dat er ruimte
	is op de kaart.
Er zit geen geluid	Als tijdens het opnemen de
bij mijn opnames	waterproof behuizing geplaatst
	is, zal er geen geluid zijn.