# **NIKKEI**

## ACTIECAMERA

Gebruikershandleiding



## INHOUDSPAGINA

Inhoudspagina	39
Inleiding	40
Veiligheidsinstructies	40
Belangrijke veiligheidsvoorzorgsmaatregelen	42
Productspecificaties	43
Inhoud van de doos	44
Leer uw actiecamera kennen	45
De actiecamera gebruiken	48
Actiecamera bediening	49
Aansluiting via TV/HDTV	61
De montageaccessoires gebruiken	62
De bestanden downloaden op uw computer	69
Probleemoplossing	76

## INLEIDING

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe actiecamera.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en gebruiksinformatie. Lees de instructies dus zorgvuldig door voordat u het apparaat in gebruik neemt om ongelukken te voorkomen en bewaar de handleiding als naslagwerk. Volg deze belangrijke onderhouds- en gebruiksinstructies.

#### VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- De Actiecamera mag niet (zonder de Waterproof behuizing) blootgesteld worden aan druppelend of spattend water, en objecten gevuld met vloeistoffen zoals vazen mogen niet op het apparaat geplaatst worden. Gebruik alleen op droge plaatsen.
- Houd de camera schoon. Bewaar de camera nooit naast een hittebron of in een vuile, vochtige of natte omgeving.

Houd de camera uit direct zonlicht.

- Druk niet te hard op het scherm en de knoppen. Te hard drukken kan de camera beschadigen.
- Gebruik het apparaat niet in een uitzonderlijk droge omgeving.
- Gebruik de camera niet op plaatsen met hoge temperaturen (boven 40°C), en vooral 's zomers niet in een auto met de ramen gesloten.
- Probeer niet zelf de camera uit elkaar te halen of te repareren. Reparaties dienen uitgevoerd te worden door gekwalificeerd personeel.
- Koppel de camera los van de voeding voor u hem schoonmaakt.
- Gebruik een zachte, droge doek om de camera schoon te maken.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor commercieel gebruik.

Alleen voor huishoudelijk/persoonlijk gebruik.

- Haal het apparaat niet uit elkaar. Om het risico op een elektrische schok te vermijden mag u de behuizing nooit verwijderen. Het bevat geen onderdelen die u zelf kunt repareren. Laat reparatie over aan gekwalificeerde servicemonteurs.
- De USB kabel van de camera dient uit de computer verwijderd te worden wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt.
- Stel de camera niet bloot aan heftige schokken. Laat de camera niet vallen. Hierdoor kan de camera beschadigen.

#### BELANGRIJKE

#### VEILIGHEIDSVOORZORGSMAATREGELEN

Om programmastoringen te voorkomen dient u de camera nooit zomaar los te koppelen van de PC als er een bestandsoverdracht plaatsvindt. Koppel de camera los van de PC als u hem schoonmaakt. Gebruik een zachte, droge doek om de camera schoon te maken. Haal de camera niet uit elkaar en gebruik geen alcohol, oplosmiddelen of benzine om de buitenkant van de camera schoon te maken.

Let op: We hebben alle zorgvuldigheid in acht <del>moeite</del>genomen een zo complete en nauwkeurige handleiding te produceren. We kunnen echter fouten en tussentijdse wijzigingen niet uitsluiten

## PRODUCTSPECIFICATIES

- 5MP CMOS sensor
- Foto resolutie:: 12M/10M/9M/8M/5M/3M/1M/VGA
- Video resolutie: 1080p/720p/VGA/QVGA
- Groothoeklens
- Bestandsformaat JPEG, AVI
- 1,77" Scherm
- Uitbreidbaar Micro SD geheugen tot 32 GB

- Hoge snelheids interface USB 2.0
- Ingebouwde 3,7V oplaadbare lithium accu
- Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C
- Opslagtemperatuur: -20°C tot 45°C
- Werkt met Windows 7, 8, Vista en XP

## INHOUD VAN DE DOOS

Controleer of de hieronder opgegeven spullen in de doos zitten.

Mocht er iets missen, neem dan contact op met de handelaar

waar u de camera gekocht hebt.

1.	Actiecamera	1 stuks
2.	Waterproof behuizing	1 stuks
3.	Fietsmontage met rubber greep	1 stuks
4.	Helmmontage met riempje	1 stuks
5.	Helmmontage plakker	1 stuks

6.	Montageadapter voor GoPro	1 stuks
7.	USB kabel	1 stuks
8.	Handleiding	1 stuks

## LEER UW ACTIECAMERA KENNEN

## OVERZICHT CAMERA



1.	Aan-Uit / Sluiter	4.	USB aansluiting
		45	

	knop	5.	Lens
2.	Indicatorlampje	6.	Micro SD gleuf
3.	Luidspreker	7.	Microfoon





8.	LCD scherm	11.	HDMI aansluiting
9.	Aansluiting statief	12.	Modus knop
10.	Resetten	13.	Waterproof behuizing

#### MINIMUM SYSTEEMEISEN

Uw computersysteem dient aan de volgende minimale

specificaties te voldoen:

Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8

Intel Pentium III van meer dan 800MHz of andere CPU met

gelijke prestaties

Meer dan 512MB RAM

De geluids- en videokaart dienen DirectX8 of een hogere versie

te ondersteunen.

Meer dan 500MB vrije ruimte

Een standaard USB 1.1 of USB 2.0 poort

## DE ACTIECAMERA GEBRUIKEN

#### GEBRUIKEN OP BATTERIJEN

- Om de interne batterij op te laden, sluit u de actiecamera met de meegeleverde USB kabel aan op een computer.
- 2. De laadindicator zal rood branden tijdens het opladen.
- 3. De batterij is volledig opgeladen na 3-4 uur.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen gaat de laadindicator uit.

## EEN GEHEUGENKAART PLAATSEN

Deze actiecamera heeft geen intern geheugen.

Er dient een micro SD kaart of een multimediakaart geplaatst

te worden voor deze actiecamera werkt. Als er geen kaart

geplaatst is kan de camera niet opnemen.

1. De actiecamera uit zetten.

 Open de rubber behuizing aan de zijkant van de actiecamera.

 Zoek de micro SD kaart gleuf, en plaats vervolgens de micro SD kaart.

 Als de geheugenkaart succesvol geplaatst is, kunt u de camera gaan gebruiken.

## ACTIECAMERA BEDIENING

## OPSTARTEN/AFSLUITEN

Druk op de "Sluiter/aan-uit" knop om de camera aan te zetten,

het scherm licht op en de camera staat aan.

Druk op de "Sluiter/aan-uit" knop om de camera uit te zetten.

Als de actiecamera 3 minuten niet gebruikt is schakelt de camera automatisch uit. Let op: De camera schakelt uit wanneer de batterij te leeg is.

Laad de batterijen op tijd op.

## KIEZEN VAN EEN MODUS

Er zijn drie verschillende modi beschikbaar voor deze

actiecamera. Druk op de "modus" knop om tussen de

onderstaande modi te wisselen,

Scherm	Titel	Omschrijving
â	Opname	Veer bet nomen ven fete's
modus	voor het hemen van loto s.	
Å Å	Video moduc	Voor het opnemen van
لنا	video modus	filmpjes.
	Afenaal madue	Voor het afspelen van
	Aispeel modus	opgenomen bestanden.

## ACTIECAMERA INSTELLINGEN

Voor u foto's gaat nemen of video's gaat opnemen, drukt u op de "Sluiter/aan-uit" knop om de actiecamera aan te zetten. Druk op de "modus" knop en houd deze ingedrukt, het menu zal op het LCD scherm verschijnen, druk vervolgens op de "sluiter/aan-uit" knop om toegang te krijgen tot het instellingen menu als hieronder getoond. Gebruik de "modus" knop om iedere instelling te kiezen en de "sluiter/aan-uit" knop om uw keuze te maken.

MENU	FUNCTIE
Datum	Deze functie kan gebruikt worden om een
	datum toe te voegen aan uw foto's en
	video's wanneer u deze maakt
	【Aan】/【uit】/【Stel de datum in】
Automatisch	Om energie te sparen wordt de
uitschakelen	videocamera na een bepaalde tijd

	automatisch uitgeschakeld. Wanneer u
	kiest voor "uit" houdt dat in dat de
	energiespaarfunctie is uitgeschakeld
	【1 min】/【 3 min 】/【5 min】/【uit 】
Pieptoon	Schakelt het bedieningsgeluid:
	【In】/【uit】
tegenlicht	Instellen tegenlicht.(Schakeld scherm uit
	tijdens opname). 【1 min】/【 3 min 】
	/【5 min】/【Aan】
Taal	Stel de schermtaal in:
	<pre>[Engels] / [Frans] / [Espanol] /</pre>
	[Portugees] / [Duits] / [Nederlands]
	/【Italiaans】
Frequentie	De lichtnetfrequentie dient ingesteld te
	worden afhankelijk van uw regio. Voor
	Nederland/Europa is de instelling 50Hz.

	【50HZ】/ 【60HZ】
TV modus	U kunt de afbeeldingen op TV bekijken
	met de meegeleverde AV kabel. TV Uit
	dient ingesteld te zijn op NTSC of PAL
	afhankelijk van uw regio. 【NTSC】/【PAL】
Formatteren	Formatteer uw SD kaart inclusief de
	beschermde bestanden. Het verwijderen
	van de SD kaart tijdens het formatteren
	kan de kaart beschadigen.
	【OK】/ 【Annuleren】
Fabrieksinstel	Reset de actiecamera naar de
lingen	fabrieksinstellingen: 【OK 】/【Annuleren】

VIDEO MODUS

1. Zet de actiecamera aan, druk op de "modus" knop tot u bij



 2. Druk op de "Sluiter/aan-uit" knop om de opname te starten.
 3. Druk nogmaals op de "sluiter/aan-uit" knop om de opname te stoppen.

4. De actiecamera stopt automatisch met opnemen als het geheugen vol is.

<u>NB</u> : Bij het opnemen van video's, zal de actie camera automatisch opslaan in bestanden van 28minuten. U kunt continu opnemen voor zo lang mogelijk , maar elke 28minuten zal het een nieuw bestand op slaan en opnieuw beginnen.

#### INSTELLINGEN IN VIDEO MODUS

In de video modus kunt u verschillende video instellingen wijzigen.

MENU	FUNCTIE
Afmeting	De video resolutie voor de opname wijzigen.
	Kies het kleine filmformaat om langere tijd op
	te nemen. Er zijn vier keuzemogelijkheden:
	【1080p】/ 【720p】/ 【VGA】/【QVGA】
Belichting	Stel de belichtingswaarde handmatig in om
	ongewone lichtomstandigheden te
	compenseren:
	[3]/[2]/[1]/[0]/[-1]/[-2]/[-3]
Witbalans	Stel de witbalans in zodat deze bij de
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf
	keuzemogelijkheden:
	【Auto】/【Daglicht】/【Bewolkt】/【TL
	verlichting】/【Gloeilamp】
Stabilisator	Gebruik de functie om te voorkomen dat u
	een bewogen filmpje opneemt.【Aan 】/

	【Uit】
Bewegings	Als deze instelling AAN staat zal de camera
detectie	automatisch elke beweging binnen 4 meter
	detecteren en beginnen met opnemen.
	【Aan 】/【Uit 】
Opnemen	Geluid opnemen tijdens het maken van
van audio	filmpjes
	【Aan】/【Uit】
Datum	Deze functie kan gebruikt worden om een
	datum toe te voegen aan uw foto's wanneer u
	deze maakt. Er zijn twee keuzemogelijkheden:
	【Aan 】/【Uit 】

## FOTO MODUS

1. Zet de actiecamera aan, druk op de "modus" knop tot u bij



- 2. Press "sluiter/aan-uit" knop om de foto te nemen.
- 3. Als de foto gemaakt is zal het LCD scherm deze kort laten zien.
- 4. De geheugencapaciteit rechtsboven in het scherm wordt

minder bij iedere foto die gemaakt wordt.

## INSTELLINGEN IN FOTO MODUS

In de foto modus kunt u verschillende foto instellingen wijzigen.

MENU	FUNCTIE
Opname	Gebruik deze functie om de camera in
modus	verschillende opname modi te zetten:
	[Enkele] / [2s Timer] / [5s Timer] /
	【10s Timer 】
Resolutie	Hiermee kunt u de resolutie van de foto's die
	u maakt aanpassen:
	[12M]/[10M]/[9M]/[8M]/[5M]
	/【3M】/【1M】/【VGA】
Kwaliteit	/【3M】/【1M】/【VGA】 Kies een lagere beeldkwaliteit om de grootte
Kwaliteit	/ 【3M】/ 【1M】/ 【VGA】 Kies een lagere beeldkwaliteit om de grootte van de foto te verkleinen zodat u meer foto's
Kwaliteit	/ 【3M】/ 【1M】/ 【VGA】 Kies een lagere beeldkwaliteit om de grootte van de foto te verkleinen zodat u meer foto's kunt maken. Er zijn drie
Kwaliteit	/ 【3M】/ 【1M】/ 【VGA】 Kies een lagere beeldkwaliteit om de grootte van de foto te verkleinen zodat u meer foto's kunt maken. Er zijn drie keuzemogelijkheden:
Kwaliteit	/ 【3M】/ 【1M】/ 【VGA】 Kies een lagere beeldkwaliteit om de grootte van de foto te verkleinen zodat u meer foto's kunt maken. Er zijn drie keuzemogelijkheden: 【Super fijn】/ 【Fijn】/ 【 Normaal】
Kwaliteit	<pre>/ 【3M】/【1M】/【VGA】 Kies een lagere beeldkwaliteit om de grootte van de foto te verkleinen zodat u meer foto's kunt maken. Er zijn drie keuzemogelijkheden:         [Super fijn】/ [Fijn】/ [Normaal] U kunt de scherpte voor de foto's die u met</pre>

	scherpte instelling bepaalt of de randen van
	voorwerpen op de foto's meer of minder
	prominent zijn. 【Scherp】/【Normaal】/
	【Zacht】
Belichting	Stel de belichtingswaarde handmatig in om
	de ongewone lichtomstandigheden te
	compenseren : 【3】/【2】/【1】/【0】/
	【-1】/【-2】/【-3】
Witbalans	Stal da withalans in zadat daza hii da
	Ster de Witbalans in 200at deze bij de
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf keuzemogelijkheden:
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf keuzemogelijkheden: 【Auto】 / 【Daglicht】 / 【Bewolkt】 / 【TL
	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf keuzemogelijkheden: 【Auto】 / 【Daglicht】 / 【Bewolkt】 / 【TL verlichting】 / 【Gloeilamp】
Kleur	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf keuzemogelijkheden: [Auto] / [Daglicht] / [Bewolkt] / [TL verlichting] / [Gloeilamp] Stel het kleureffect in om een kleurnuance
Kleur	verschillende lichtbronnen past. Er zijn vijf keuzemogelijkheden: [Auto] / [Daglicht] / [Bewolkt] / [TL verlichting] / [Gloeilamp] Stel het kleureffect in om een kleurnuance aan de video toe te voegen:

	/ 【Levendig】
ISO	Het ISO menu maakt het mogelijk de
	gevoeligheid van uw camera voor het licht in
	de omgeving in te stellen.
	【Auto】/【100】/【200】/【400】
Scene	U kunt de scene modus kiezen bij de foto die
modus	u wilt maken.
	[Auto]/[Omgeving]/[Portret]/[Nacht
	omgeving】/【Nacht portret】/【Hoge
	gevoeligheid】/【 Strand 】
Stabilisator	Gebruik de functie om te voorkomen dat u
	een bewogen foto maakt. 【Aan 】 / 【 Uit 】
Continu	Gebruik deze functie om 6 foto's achter
opname	elkaar te nemen. 【 Aan 】 / 【 Uit 】

#### AFSPEELMODUS

1. Zet de actiecamera aan, druk op de "modus" knop tot u bij



 Om door de verschillende bestanden te bladeren, houdt u de "modus" knop ingedrukt en laat u los op het bestand dat u wilt bekijken.

3. Bij het bekijken van de foto's drukt u op de "sluiter/aan-uit" knop om het wis menu op te roepen, gebruik de "modus" knop om JA te selecteren, en druk dan op de "sluiter/aan-uit" knop om het bestand te wissen.

4. Bij het bekijken van video's drukt u op de "sluiter/aan-uit" knop om het afspelen en wissen menu op te roepen, gebruik de "modus" knop om te selecteren, en druk dan op de "sluiter/aan-uit" knop om te bevestigen.

#### AANSLUITING VIA TV

1. Sluit de actiecamera aan op een TV via de HDMI kabel.

 Zet de TV en de actiecamera aan, en stel de TV in op de HDMI modus.

3. Als de HDTV is aangesloten, zal het scherm van de actiecamera zwart worden en de TV laat zien wat er op de camera getoond zou worden. Vanaf hier kunt u uw bestanden afspelen op uw TV door de voorgaande stappen te volgen in afspeel modus.

#### DE MONTAGE-ACCESSOIRES GEBRUIKEN

Om deze actiecamera makkelijker te kunnen gebruiken tijdens buitensporten of onder water, hebben we twee soorten bevestigingsmiddelen bijgesloten. Bevestiging **a** wordt gebruikt om op een fiets te bevestigen en bevestiging **b** wordt gebruikt om op een helm te bevestigen.



## DE ACTIECAMERA MONTEREN OP EEN FIETS

 Neem de bevestiging a en bevestig deze op het stuur van een fiets door het rubber deel te plaatsen en de schroeven aan te draaien.

2. Kies de aansluitingen uit de drie hieronder gegeven opties

en bevestig deze aan deel 1 van hoofdbevestiging a.





 Bevestig verbindingsstuk 2 die een metalen schroef heeft op het laatste verbindingsstuk.

 Bevestig het verbindingsstuk voor het statief op de metalen schroef van bevestiging 2.

5. Stel deze schroeven bij om de camcorder steviger en

handiger vast te zetten.

DE ACTIECAMERA MONTEREN OP EEN HELM

1. Plaats de camera in de waterproof behuizing of de beugel en vergrendel deze.

 Bevestig verbindingsstuk 3 op de hoofdbevestiging b volgens onderstaand voorbeeld.













 Kies (een, meerdere, geen) verbindingsstuk uit de drie hierboven gegeven opties en bevestig deze aan verbindingsstuk 3.

 Bevestig verbindingsstuk 2 die een metalen schroef heeft op het laatste verbindingsstuk.

 Bevestig het verbindingsstuk voor het statief op de metalen schroef van bevestiging 2.

 Stel deze schroeven bij om de camcorder steviger en handiger vast te zetten.

 Na het correct bevestigen van de camcorder op de bevestiging, gebruikt u een riempje om deze op de helm te bevestigen.

Steek een riempje in de beide uiteinden van de

hoofdbevestiging **b**, stel de lengte in voor de maat van de helm

en maak het riempje dan vast aan uw helm.

#### WATERPROOF BEHUIZING ZORGINSTRUCTIES

Voor het verzegelen van de waterproof behuizing houdt u de rubber afdichting van de camera behuizing schoon. Een enkele haar of zandkorrel kan lekkage veroorzaken. U kunt dit testen door de behuizing te sluiten zonder de camera te plaatsen. Dompel de behuizing volledig onder in water gedurende een minuut. Neem de behuizing uit het water, droog de buitenkant af met een handdoek en open de behuizing. Als de binnenkant helemaal droog is, is de behuizing veilig onder water te gebruiken.

Na ieder gebruik in zout water dient u de buitenkant grondig na te spoelen met zoet water en af te drogen. Nalaten dit te doen kan uiteindelijk leiden tot corrosie van de scharnier en opbouw van zout in de afdichting wat ook tot corrosie kan leiden. Om de afdichting te reinigen, spoelt u deze af in zoet water en schudt u hem droog (afdrogen met een handdoek kan pluisvorming tot gevolg hebben waardoor de afdichting niet meer waterdicht is). Plaats de afdichting terug in de groeven in de achteropening van de behuizing.

Let op: de waterproof behuizing is geschikt voor gebruik tot 30 meter diepte.

#### DE BESTANDEN DOWNLOADEN OP UW COMPUTER

De camera heeft een plug-and-play functie. Sluit het apparaat aan op de computer met de USB kabel. Zet de camera aan en dan schakelt deze automatisch in de MSDC modus.

Om de afbeeldingen en filmpjes van uw digitale videocamera te downloaden, sluit u de camera aan op uw computer. De USB aansluiting op de camera zit onder de micro SD kaartgleuf, sluit de USB kabel vanaf hier aan op de PC/laptop.

1. Bij de eerste keer aansluiten zal de driver

automatisch geïnstalleerd worden en onderstaande

verschijnt op het scherm.



2. Wanneer deze geïnstalleerd is verschijnt het

onderstaande.



3. Het icoon voor de verwijderbare schijf dient op het

scherm getoond te worden. Het volgende menu

verschijnt op uw computer.

Druk op "Importeer foto's en video's".



4. Welkomst menu verschijnt. Druk op "volgende".



5. Selecteer "bekijk, sorteer en groepeer items om te

importeren".



6. Druk op "meer opties" om de directory te selecteren waar

u wilt dat de bestanden worden opgeslagen.

Opties/Import	opties			-
Instellingen	Camera's		14	
voor:	Foto's		Bladeren	
Importeer in:	Naam			
Naam map:	Originele bestandsnaan	n		
Naam	Himalayas\DSC_1234.jp	g		_
bestand:				
Open W Wis bes Draai fo	indows Live Photo Gallen tanden van apparaat na ir to's tijdens het importere	y na imp nportere n	orteren bes n	tanden
Wijzig stand	aardinstellingen auto	matisch		
	6	OK	Annu	leren

- 7. Druk op "OK".
- Druk op "importeren" om de overdracht van foto's naar uw computer te starten.



9. Uw bestanden worden nu overgebracht. Als dit gereed is

kunt u uw foto's bekijken in Windows Live Photo Gallery.

## PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oplossing
Ik kan geen	Controleer of alle kabels goed
bestanden naar de	zijn aangesloten.
PC uploaden	Stel de camera in op MSDC
	modus.
lk druk op de	Wacht tot het verwerken van de
sluiterknop, maar	gegevens voltooid is en maak
deze reageert niet.	dan de volgende foto.
	Of
	Wis enkele foto's van de
	SD/MMC kaart als het geheugen
	vol is.
Het apparaat	Druk met een puntig voorwerp
reageert niet	de resetknop in en zet het

	apparaat dan weer aan.
"Kaart error"	Formatteer uw micro SD kaart.
verschijnt als de SD	Probeer nogmaals.
kaart geplaatst is.	
	Gebruik micro SD kaarten met
	klasse 4 of meer snelheid om
	zeker te zijn van een goede
	prestatie.

LET OP: Als resultaat van continue verbeteringen, kunnen het

ontwerp en de specificaties van het product enigszins afwijken

van het product zoals afgebeeld op de verpakking.