

EXTREME X10 Action-Kamera

BENUTZERHANDBUCH

DE

Inhalt

1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2	Sicherheit	4
2.1	Zeichen in dieser Anleitung	4
2.2	Allgemeine Sicherheitsanweisungen	4
3	Vorbereitungen für Gebrauch	7
3.1	Auspacken	7
3.2	Verpackungsinhalt	8
3.3	Wichtigste Bestandteile	9
3.4	Bildschirmschutz platzieren	9
3.5	Akku laden	10
4	Verwendung	11
4.1	Speicherkarte: Einsatz und Zugang	11
4.2	Ein-/Aus-Taste verwenden	11
4.3	Hauptmenü	12
4.4	Wiedergabe	14
4.5	Einstellungen	14
4.6	Akku entfernen	21
4.7	Verbindung mit der GoLive Cam-App	22
4.8	USB-Verbindung mit Computer herstellen	22
4.9	HDMI-Verbindung herstellen.	22
5	Montieren Sie die Kamera	23
5.1	Am Armband befestigen	23
5.2	Montieren Sie die Kamera auf einer glatten Oberfläche	23
5.3	Kamera am Helm montieren	24
5.4	Kamera auf dem Fahrrad montieren	25
6	Reinigung und Wartung	26
7	Technische Spezifikationen	27
8	Entsorgung der gebrauchten elektrischen und elektronischen Annaratur	28

1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Extreme X10 ist eine avancierte Action-Kamera, mit der Fotos und Videos aufgenommen werden können. Mithilfe des mitgelieferten Zubehörs kann die Extreme X10 beispielsweise am Fahrrad, an Ihrem Helm oder an Ihrem Gürtel befestigt werden. Das Gerät ist für den Verbrauchermarkt bestimmt und eignet sich nicht für professionelle Zwecke.

Der Extreme X10 ist wasserdicht, ohne ein wasserdichtes Gehäuse zu verwenden.



Aufgrund der großen Vielfalt an USB-Ports und mobilen Geräten sowie ihrer häufig sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir nicht garantieren, dass alle Geräte erkannt werden oder, dass alle theoretisch möglichen Bedienungsmöglichkeiten auch tatsächlich funktionieren werden.

2 Sicherheit

2.1 Zeichen in dieser Anleitung

- **WARNUNG** Ein Warnung-Zeichen bedeutet, dass Verletzungen die Folge sein können, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- **VORSICHT** Ein Vorsicht-Zeichen bedeutet, dass Schäden am Gerät möglich sind.
- i Ein Info-Zeichen liefert Zusatzinformation, z.B. für eine Vorgehensweise.

2.2 Allgemeine Sicherheitsanweisungen **Allgemeine Wartung**

- **A** Zur Vermeidung von Schäden oder Fehlfunktionen: Bitte nehmen Sie sich die Zeit und lesen Sie die allgemeinen Sicherheitshinweise. Dadurch werden Feuer, Explosionen, Stromschläge oder andere Gefahren vermieden, die zu Sachschäden und/oder schweren oder tödlichen Verletzungen führen können.
- Der Hersteller haftet nicht f
 ür Sach- oder Personensch
 äden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichteinhaltung der Sicherheitshinweise entstanden sind. In solchen Fällen erlischt die Garantie.
- A Verwenden Sie das Gerät nicht beim Autofahren.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen Spannung entspricht.
- A Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör des Herstellers.
- Lassen Sie niemals Kinder unbeaufsichtigt in die N\u00e4he des Verpackungsmaterials. Das Verpackungsmaterial stellt eine Erstickungsgefahr dar. Kinder unterschätzen häufig die Gefahr. Halten Sie Kinder stets vom Verpackungsmaterial fern.

VIZU

- Warnung! Es ist nicht zulässig, selbst das Produkt zu öffnen oder zu reparieren (bzw. öffnen oder reparieren zu lassen). In diesem Fall werden sämtliche Garantien hinfällig. Überlassen Sie die Wartung zertifiziertem Wartungspersonal.
- A Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch. Ist das Gerät sehr verschmutzt, befeuchten Sie das Tuch mit etwas Wasser und einem neutralen Reinigungsmittel.
- A Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe einer Wärmequelle. Dies könnte das Gerät beschädigen.
- Setzen Sie das Gerät nicht direktem Sonnenlicht aus.
- Wenn Ihr Produkt mit Batterien betrieben wird: Eine falsche Installation kann dazu führen, dass die Batterien auslaufen und korrodieren, wodurch das Gerät beschädigt wird. Korrosion, Oxidation, Auslaufen der Batterie und sonstige durch Säure allmählich auftretende Schädigungen dieser Art führen zum Erlöschen der Garantie.
- Diberprüfen Sie Produkt, Kabel und (gegebenenfalls) Adapter vor der Verwendung auf Schäden. Falls sichtbare Schäden, starker Geruch oder übermäßige Überhitzung von Komponenten auftreten, trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung

Die Kamera enthält empfindliche Einzelteile, u. a. den Akku. Verhindern Sie, dass Ihre Kamera mitsamt Akku extrem warmen oder extrem kalten Temperaturen ausgesetzt ist. Warme und kalte Temperaturen können die Standzeit des Akkus vorübergehend ändern und bewirken, dass die Kamera vorzeitig außer Betrieb geht. Vermeiden Sie eine drastische Änderung der Temperatur- bzw. Feuchtigkeitsverhältnisse, wenn Sie die Kamera verwenden, um zu verhindern, dass Kondenswasser auf die Kamera gelangt oder in sie eindringt.



Trocknen Sie die Kamera nicht mit einer externen Wärmequelle, z. B. in einem Backofen oder mit einem Föhn.

Anmerkungen

- ★ Wenn dieses Gerät mit Gummifüßen gegen Verrutschen ausgestattet ist: Die Gummifüße bestehen aus einem rutschfestem Material, das speziell dafür konzipiert wurde, zu verhindern, dass sich jegliche Spuren oder Flecken auf Möbeln bilden. Jedoch können bestimmte Arten von Möbelpolitur, Holzschutzmittel oder Reinigungssprays den Gummi erweichen, sodass Spuren oder Rückstände davon auf den Möbeln zurückbleiben und die Oberfläche dadurch potenziell beschädigt werden kann. Zur Vermeidung von Schäden an Holzoberflächen empfehlen wir, vor der Installation selbstklebende Pads an der Unterseite der Gummifüße anzubringen.
- ▲ Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

3.1 Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Prüfen Sie den Verpackungsinhalt gemäß Beschreibung unten. Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.
- Wir empfehlen, den Originalkarton und das Verpackungsmaterial aufzubewahren, falls es jemals erforderlich sein sollte, Ihr Produkt zum Kundendienst zurückzubringen. Dies ist die einzige Möglichkeit, das Produkt sicher vor Transportschäden zu schützen. Falls Sie den Karton und das Verpackungsmaterial dennoch entsorgen, denken Sie bitte an ein umweltgerechtes Recycling.

3.2 Verpackungsinhalt



Die erhaltene Verpackung enthält folgende Teile:

Nr.	Bauteil

- 1 Action-Kamera
- 2 Montagebügel für Fahrrad
- 3 Standfuß 1
- 4 Standfuß 2
- 5 Standfuß 3
- 6 Standfuß 4
- 7 Bügel 1
- 8 Bügel 2
- 9 Bügel 3
- 10 Sicherungsstift 1
- 11 Sicherungsstift 2
- 12 3M-Klebestreifen 1
- 13 3M-Klebestreifen 2
- 14 Mikro-USB-Kabel
- 15 Armband
- 16 Helmriemenhalterung
- **i** Fehlt ein Teil, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

3.3 Wichtigste Bestandteile



- 1 OK
- 2 POWER / MODE
- 3 Micro-SD
- 4 Mikro-USB
- 5 HDMI
- 6 Akku
- 7 Ein-/Aus Akkustandsanzeige
- 8 Akkustandsanzeige
- 9 Batterietürschloss

3.4 Bildschirmschutz platzieren

- 1. Reinigen Sie das Display.
- 2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Displayschutz.
- 3. Setzen Sie den Displayschutz auf das Display.

Der Displayschutz muss auf eine saubere und staubfreie Oberfläche gestellt werden.

3.5 Akku laden



- 1. Entriegeln Sie das Batteriefach.
- 2. Öffnen Sie das Akkufach.
- 3. Schließen Sie die Micro-USB-Seite des USB-Kabels an den Micro-USB-Port der an und verbinden Sie die USB-Seite mit dem USB-Port des entsprechenden Gerätes (z. B. Computer). Der Akku lädt sich innerhalb von ca. 3,5-4 Stunden auf. Die Akkustandsanzeige leuchtet während des Ladens blau auf. Die Akkustandsanzeige erlischt, wenn der Akku vollständig geladen ist.

4 Verwendung

4.1 Speicherkarte: Einsatz und Zugang

Aufgrund der großen Vielzahl von Produkten mit externem Speicheranschluss (USB, SD/MMC, usw.) und ihren manchmal sehr herstellerspezifischen Funktionen können wir weder garantieren, dass alle Geräte erkannt werden, noch, dass alle in der Theorie möglichen Betriebsoptionen auch tatsächlich funktionieren.



Speicherkartensteckplatz max. Gb

4.2 Ein-/Aus-Taste verwenden

4.2.1 Schalten Sie das Gerät ein

- 1. Drücken Sie die POWER / MODE-Taste für 2 Sekunden.
- 2. Das Gerät ist jetzt eingeschaltet.
- 3. Die blaue Anzeigelampe leuchtet.

4.2.2 Produkt ausschalten

- 1. Drücken Sie die POWER / MODE-Taste für 2 Sekunden.
- 2. Das Gerät ist jetzt ausgeschaltet.

4.3 Hauptmenü



4.3.1 Video

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü "Video".
- 2. Drücken Sie "OK", um die Dreharbeiten zu starten.
- 3. Drücken Sie erneut "OK", um die Aufnahme zu beenden.

4.3.2 Zeitraffer

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü "Zeitraffer".
- 2. Drücken Sie "OK", um die Dreharbeiten zu starten.
- 3. Drücken Sie erneut "OK", um die Aufnahme zu beenden.

4.3.3 Slow Motion

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü "Slow Motion".
- 2. Drücken Sie "OK", um die Dreharbeiten zu starten.
- 3. Drücken Sie erneut "OK", um die Aufnahme zu beenden.

4.3.4 Foto

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü "Foto".
- 2. Drücken Sie "OK", um ein Bild aufzunehmen.

4.3.5 Foto Lapse

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü "Foto Lapse".
- 2. Drücken Sie "OK", um den Fotofehler zu starten.
- 3. Drücken Sie "OK", um den Fotoverfall zu stoppen.

4.3.6 Platzen

- 1. Drücken Sie im Hauptmenü "Platzen".
- 2. Drücken Sie "OK", um einen Fotoburst zu starten.

4.3.7 Video+Foto

- 1. Wischen Sie nach unten.
- 2. Drücken Sie im Hauptmenü "Video+Foto".
- 3. Drücken Sie "OK", um das Video und das Foto zu starten.
- 4. Drücken Sie "OK", um das Video und das Foto zu stoppen.

4.3.8 Autokamera

- 1. Wischen Sie nach unten.
- 2. Drücken Sie im Hauptmenü "Autokamera".
- 3. Drücken Sie "OK", um die Dreharbeiten zu starten.
- 4. Drücken Sie erneut "OK", um die Aufnahme zu beenden.

4.3.9 Aqua-Modus

- 1. Wischen Sie nach unten.
- 2. Drücken Sie im Hauptmenü "Aqua-Modus".
- 3. Drücken Sie "OK", um die Dreharbeiten zu starten.
- 4. Drücken Sie erneut "OK", um die Aufnahme zu beenden.

4.4 Wiedergabe

Drücken Sie im Hauptmenü die Wiedergabetaste.



- 1. Modus
- 2. Nächstes / vorheriges Video
- 3. Video abspielen
- 4. Video oder Foto löschen
- 5. Verlassen Sie das Wiedergabemenü

4.5 Einstellungen

4.5.1 Allgemeine Einstellungen

Name	Funktion
Einschaltmodus	Appuyez sur "[Dropspot1]" für Fotos und
	Fotos.
Magnetfeld bei	Hier können Sie die Netzfrequenz
Versorgungsfrequenz	einstellen.
Verzerrungskorrektur	Hier können Sie die Verzerrungskorrektur
	ein- oder ausschalten.
Terminzeit	Hier können Sie das Datum und die Uhrzeit
	einstellen.
Bildschirmschoner	Das Display schaltet sich nach
	der eingestellten Zeitspanne aus.
	Wahlmöglichkeiten zwischen: OFF, 1, 3 und
	5 Minuten.
Automatisches	Hier können Sie die automatische
Ausschalten	Ausschaltfunktion ein- oder ausschalten.
Automatische	Hier können Sie die automatische
Aufzeichnung beim	Aufnahme ein- oder ausschalten.
Einschalten	
WLAN-Einstellung	Hier können Sie die geänderten WLAN-
zurücksetzen	Einstellungen löschen.

Name	Funktion
Sprache	Hier können Sie die Sprache einstellen.
Format	Hier können Sie die Dateien von Ihrer SD-
	Karte löschen.
System	Hier finden Sie Ihre System- und
	Karteninformationen. Sie können die
	Kamera auch auf die Werkseinstellungen
	zurücksetzen.

4.5.2 Video

Name	Funktion
Videoauflösung	Sie können hier die Auflösung des Videos
5	ändern.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Sprachaufnahme	Hier können Sie die Tonaufnahme während
	des Filmens ein- oder ausschalten.
LIVE	Hier können Sie einen Facebook-Live-
	Stream ein- oder ausschalten.
Belichtungsausgleich	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Weißabgleich	Hier können Sie einen vorprogrammierten
	Weißabgleich einstellen.
Bildstabilisierung	Hier können Sie die Bildstabilisierung ein-
	oder ausschalten.
Länge der Videodatei	Hier können Sie die maximale Aufnahmezeit
	einstellen
Fast Motion	Hier können Sie die Schnellgeschwindigkeit
	einstellen.
Windgeräuschreduzierung	Hier können Sie die
	Windgeräuschreduzierung ein- oder
	ausschalten.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

4.5.3 Zeitraffer

Name	Funktion
Zeitverzögerungs-	Hier können Sie die Zeit zwischen den
Videointervall	Frames einstellen.
Zeitraffer-Videodauer	Hier können Sie die maximale Aufnahmezeit
	einstellen
Videoauflösung	Sie können hier die Auflösung des Videos
	ändern.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Sprachaufnahme	Hier können Sie die Tonaufnahme während
	des Filmens ein- oder ausschalten.
LIVE	Hier können Sie einen Facebook-Live-
	Stream ein- oder ausschalten.
Belichtungsausgleich	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Weißabgleich	Hier können Sie einen vorprogrammierten
	Weißabgleich einstellen.
Bildstabilisierung	Hier können Sie die Bildstabilisierung ein-
	oder ausschalten.
Windgeräuschreduzierung	Hier können Sie die
	Windgeräuschreduzierung ein- oder
	ausschalten.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

4.5.4 Slow Motion

Name	Funktion
Zeitlupenvideo	Hier können Sie den Zeitlupeneffekt ein-
	oder ausschalten.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Sprachaufnahme	Hier können Sie die Tonaufnahme während
	des Filmens ein- oder ausschalten.
LIVE	Hier können Sie einen Facebook-Live-
	Stream ein- oder ausschalten.
Belichtungsausgleich	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Weißabgleich	Hier können Sie einen vorprogrammierten
	Weißabgleich einstellen.
Länge der Videodatei	Hier können Sie die maximale Aufnahmezeit
	einstellen
Windgeräuschreduzierung	Hier können Sie die
	Windgeräuschreduzierung ein- oder
	ausschalten.
Auto Low Light	Hier können Sie Auto Low Light ein- oder
	ausschalten.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

4.5.5 Foto

Name	Funktion
Auflösung	Hier können Sie die Auflösung der Bilder
	einstellen.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Exposition	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Zeitschalter	Hier können Sie die Zeit einstellen, nach der
	ein Foto aufgenommen wird, nachdem Sie
	die Taste OK gedrückt haben.

Name	Funktion
Lange Exposition	Hier können Sie eine längere Verschlusszeit
	einstellen.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.
4.5.6 Foto Lapse	
Name	Funktion

Fotozeitintervall	Hier können Sie die Zeit zwischen zwei
	Bildern einstellen.
Intervall Fotodauer	Hier können Sie einstellen, wie lange die
	Kamera Fotos macht.
Auflösung	Hier können Sie die Auflösung der Bilder
	einstellen.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Exposition	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

4.5.7 Platzen	
Name	Funktion
Burst Mode	Hier können Sie die Anzahl der Bilder in
	einem Burst einstellen.
Auflösung	Hier können Sie die Auflösung der Bilder
	einstellen.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Exposition	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

4.5.8 Video+Foto

Name	Funktion
Video+Foto	Hier können Sie die Video-Foto-Funktion
	ein- oder ausschalten.
Videoauflösung	Sie können hier die Auflösung des Videos
	ändern.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Sprachaufnahme	Hier können Sie die Tonaufnahme während
	des Filmens ein- oder ausschalten.
LIVE	Hier können Sie einen Facebook-Live-
	Stream ein- oder ausschalten.
Belichtungsausgleich	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Weißabgleich	Hier können Sie einen vorprogrammierten
	Weißabgleich einstellen.
Bildstabilisierung	Hier können Sie die Bildstabilisierung ein-
	oder ausschalten.
Länge der Videodatei	Hier können Sie die maximale Aufnahmezeit
	einstellen
Windgeräuschreduzierung	Hier können Sie die
	Windgeräuschreduzierung ein- oder
	ausschalten.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

VIZU

4.5.9 Autokamera

Name	Funktion
Videoauflösung	Sie können hier die Auflösung des Videos
	ändern.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Sprachaufnahme	Hier können Sie die Tonaufnahme während
	des Filmens ein- oder ausschalten.
LIVE	Hier können Sie einen Facebook-Live-
	Stream ein- oder ausschalten.
Belichtungsausgleich	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Weißabgleich	Hier können Sie einen vorprogrammierten
	Weißabgleich einstellen.
Bildstabilisierung	Hier können Sie die Bildstabilisierung ein-
	oder ausschalten.
Länge der Videodatei	Hier können Sie die maximale Aufnahmezeit
	einstellen
Windgeräuschreduzierung	Hier können Sie die
	Windgeräuschreduzierung ein- oder
	ausschalten.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

VIZU

4.5.10 Aqua-Modus

Name	Funktion
Videoauflösung	Sie können hier die Auflösung des Videos
	ändern.
FOV	Hier können Sie das Sichtfeld der Kamera
	ändern.
Sprachaufnahme	Hier können Sie die Tonaufnahme während
	des Filmens ein- oder ausschalten.
LIVE	Hier können Sie einen Facebook-Live-
	Stream ein- oder ausschalten.
Exposition	Hier können Sie die Helligkeit des Bildes
	ändern.
ISO	Hier können Sie die Lichtempfindlichkeit
	der Kamera ändern.
Bildstabilisierung	Hier können Sie die Bildstabilisierung ein-
	oder ausschalten.
Länge der Videodatei	Hier können Sie die maximale Aufnahmezeit
	einstellen
Windgeräuschreduzierung	Hier können Sie die
	Windgeräuschreduzierung ein- oder
	ausschalten.
Datumsanzeige	Hier können Sie den Datumsstempel ein-
	oder ausschalten.

4.6 Akku entfernen

- 1. Entriegeln Sie das Batteriefach.
- 2. Öffnen Sie das Akkufach.
- 3. Ziehen Sie am Nippel auf dem Akku und entfernen Sie den Akku aus der Kamera.

4.7 Verbindung mit der GoLive Cam-App



- 1. Laden Sie die GoLive Cam-App für Android oder iOS über Google Play oder über den Apple App Store auf Ihr Smartphone herunter.
- 2. Wischen Sie nach unten.
- 3. Drücken Sie das WiFi-Symbol.
- 4. Gehen Sie zu Ihren Smartphone-Einstellungen.
- 5. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen.
- 6. Wählen Sie die Kamera aus.
- Geben Sie das Passwort ein. Das Standardkennwort lautet 1234567890.
- 8. Starten Sie die GoLive Cam App auf Ihrem Smartphone.
- 9. Wählen Sie Add New Camera.

4.8 USB-Verbindung mit Computer herstellen

Verwenden Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel, um Ihre Kamera mit einem Computer zu verbinden.

4.9 HDMI-Verbindung herstellen.

Verwenden Sie ein Micro-HDMI-Kabel, um die Kamera an einen Bildschirm anzuschließen.

5 Montieren Sie die Kamera

5.1 Am Armband befestigen

Sie können die Kamera an einem Armband befestigen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Zubehör.

- Nr. Bauteil
- 1 Action-Kamera
- 15 Armband

5.2 Montieren Sie die Kamera auf einer glatten Oberfläche

Sie können die Kamera an einer glatten oder leicht gekrümmten Oberfläche anbringen. Verwenden Sie dazu das mitgelieferte Zubehör.

Nr. Bauteil

- 1 Action-Kamera
- 3 Standfuß 1
- 4 Standfuß 2
- 5 Standfuß 3
- 6 Standfuß 4
- 9 Bügel 3
- 10 Sicherungsstift 1
- 11 Sicherungsstift 2
- 12 3M-Klebestreifen 1
- 13 3M-Klebestreifen 2

5.3 Kamera am Helm montieren

Sie können die Kamera am Helm befestigen. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Zubehör.



Nr.	Bauteil

- 1 Action-Kamera
- 3 Standfuß 1
- 4 Standfuß 2
- 6 Standfuß 4
- 9 Bügel 3
- 10 Sicherungsstift 1
- 11 Sicherungsstift 2
- 13 3M-Klebestreifen 2
- 16 Helmriemenhalterung

5.4 Kamera auf dem Fahrrad montieren

Sie können die Kamera auf dem Fahrrad montieren. Verwenden Sie hierzu das mitgelieferte Zubehör.



- Nr. Bauteil
- 1 Action-Kamera
- 2 Montagebügel für Fahrrad
- 9 Bügel 3

6 Reinigung und Wartung

- Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reinigungsmittel wie Ammoniak, Säure oder Aceton zur Reinigung des Gerätes.
- Trocknen Sie die Kamera nicht mit einer externen Wärmequelle, z. B. in einem Backofen oder mit einem Föhn.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht verwenden, entfernen Sie die Batterien.
- Reinigen Sie die Linse mit einer Bürste/einem Gebläse für Kameras (nicht Teil des Lieferumfangs), falls die Linse verschmutzt ist.
- Reinigen Sie das Äußere des Geräts mit einem weichen Tuch.

7 Technische Spezifikationen

- Modellnummer: Extreme X10
- Bildschirmgröße: 2.0 inch
- Auflösung: 16 MP
- Wasserbeständigkeit: 10 Meter
- Betrachtungswinkel: 170^o
- Akkutyp: Lithium-Ion
- Batteriekapazität: 1,5 Stunden
- Gewicht: 95 g
- Abmessungen: 64 x 46 x 29 mm
- Konnektivität: Mikro-USB / Mikro HDMI / Facebook live streaming / WIFI
- Speicher: Micro SD-kaart (Max. 64 Gb)
- Sprachoptionen: Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch

8 Entsorgung der gebrauchten elektrischen und elektronischen Apparatur



Das Symbol auf dem Gerät, seinem Zubehör oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. In der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern, die über separate Sammelsysteme für Elektro- und Elektronikschrott verfügen, entsorgen Sie dieses Gerät bitte bei Ihrer kommunalen Sammelstelle. Durch Sicherstellung der richtigen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit von Menschen, die andernfalls durch eine ungeeignete Abfallentsorgung dieses Produkts entstehen können, zu verhindern. Das Materialrecycling trägt dazu bei, die natürlichen Ressourcen zu schonen. Entsorgen Sie Ihre elektrischen oder elektronischen Altgeräte deshalb bitte nicht über Ihren Hausmüll.

Wenden Sie sich bitte für genauere Informationen über das Recycling dieses Produkts an Ihre regionale Stadtverwaltung, Ihren Hausmüll-Entsorgungsdienst oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

VIZU

VIZU