Groove 214N_User Manual

FRONT

420 x 297 mm

HEADQUARTER:
iDance Audio H.K.
Unit 1, 9/F, Block A,
Hi-Tech Ba Plaza,
Kwun Tong, Kowloon,
Hong Kong.

iDance Germany - RBM Trading GmbH
Deichstraße Nr. 13,
21218 Seevetal,
Germany

iDance International UK Ltd
49, Wood Portland Street,
London, England,
SW1X 7DT

Copyrights 2021 iDance International Limited - All Rights Reserved

www.idanceintl.com

GROOVE 214N

- **Wireless SOUND and LIGHT PARTY System + System PARTY sans fil, SON et LUMIERE**
- **Kabelloses LICHT- und LEICHT-PARTYSYSTEM + Drahtloses PARTYSYSTEM mit GELUID en LICHT**
- **Sistema inalámbrico de FIESTA con SONIDO y LUCES + Altoparlante wireless con luci ed effetti speciali**
- **Sistema de SOM sem fios e de LUZES DE FESTA + Trådlart PARTY-system med LYD og LYS**

- User Manual
- Mode d'emploi
- Gebrukshandleiding
- Bedienungsanleitung
- Manual del usuario
- Manuale dell'utente
- Manual do utilizador
- Bruksanvisning

ENGLISH + FRANÇAIS + DEUTSCH + NEDERLANDS + ESPAÑOL + ITALIANO + PORTUGUESE + DANISH

What is included in the Box	Dans la boîte	Im Lieferumfang enthalten	Wat zit er in de doos	Qué incluye la caja	Che cosa è incluso nella confezione	O que está incluído na caixa	Hvad er inkluderet i æsken
1x GROOVE 214N	1 x GROOVE 214N	1 x GROOVE 214N	1 x GROOVE 214N	1x GROOVE 214N	1 x GROOVE 214N	1 x GROOVE 214N	1 x GROOVE 214N
1x Power Supply Adapter	1 x Adaptateur d'alimentation	1 x Netzteil	1 x Voedingsadapter	1x Adaptador de corriente	1 x Alimentatore	1 x Adaptador de energia	1 x Strømforsyning
1x USB Flash Drive	1 x Clé USB	1 x USB-Flash-Drive	1 x USB-stick	1x Memoria USB	1 x Chiavetta USB	1 x Unidade Flash USB	1 x USB-stik
1x Remote control	1 x Télécommande	1 x Fernbedienung	1 x Afstandsbediening	1x Control remoto	1 x Telecomando	1x Controle remoto	1 x fjernbetjening

Thanks for your Purchase of iDance GROOVE 214N, please read this user manual carefully before use	Merci de l'achat de votre iDance GROOVE 214N, veuillez lire ce manuel d'utilisateur avant utilisation	Vielen Dank, dass Sie sich für iDance GROOVE 214N entschieden haben, bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch	Bedankt voor uw aankoop van de iDance GROOVE 214N, lees deze gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door
Gracias por comprar el iDance GROOVE 214N, lea este manual de usuario antes de usar	Grazie per aver acquistato iDance GROOVE 214N, leggere attentamente questo manuale prima dell'uso	Obrigado por ter adquirido o iDance GROOVE 214N, leia este manual de utilizador antes de utilizar	Tak fordi du valgte at købe iDance GROOVE 214N, læs denne brugermanual grundigt før brug

This product meets the essential requirements of Directive 2014/53/EU • Ce produit répond aux exigences essentielles de la directive 2014/53/EU • Dit product voldoet aan de essentiële eisen van Richtlijn 2014/53/EU • Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU • Este producto cumple con los requisitos esenciales de la Directiva 2014/53/EU • Questo prodotto soddisfa i requisiti essenziali della Direttiva 2014/53/EU • Este produto cumpre os requisitos essenciais da Diretiva 2014/53/EU • Dette produkt opfylder de væsentlige krav i direktiv 2014/53/EU

Hereby, iDance declares that the radio equipment of the GROOVE 214N type is in compliance with Directive 2014/53/EU. The complete text is available at www.idanceaudio.com • Par la présente, iDance déclare que l'équipement radio du type GROOVE 214N est conforme à la directive 2014/53/EU. Le texte complet est disponible à l'adresse suivante : www.idanceaudio.com

Hiermit erklärt iDance, dass der Funkanlagentyp GROOVE 214N der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text ist unter www.idanceaudio.com verfügbar • Hierbij verklaart iDance dat het type GROOVE 214N radioapparatuur in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst is beschikbaar op www.idanceaudio.com

Por la presente, iDance declara que el equipo de radio del tipo GROOVE 214N cumple con la directiva 2014/53/EU. El texto completo está disponible en www.idanceaudio.com

Con la presente, iDance dichiara che il tipo di apparecchiatura radio GROOVE 214N è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo è disponibile all'indirizzo www.idanceaudio.com

Com o presente, iDance declara que o equipamento de rádio do tipo GROOVE 214N cumpre a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo está disponível em www.idanceaudio.com

Hermed erklærer iDance, at radioudstyret af typen GROOVE 214N er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. Den fuldstændige tekst er tilgængelig på www.idanceaudio.com

Hereby, iDance declares that the simplified declaration of conformity for GROOVE 214N is in compliance with Directive 2014/53/EU • Par la présente, iDance déclare que la déclaration de conformité simplifiée pour GROOVE 214N est conforme à la directive 2014/53/UE • Hiermit erklärt iDance, dass die vereinfachte Konformitätserklärung für GROOVE 214N der Richtlinie 2014/53/EU entspricht • Por la presente, iDance declara que la declaración de conformidad simplificada para GROOVE 214N cumple con la directiva 2014/53/UE • Con la presente iDance dichiara che la dichiarazione di conformità semplificata per GROOVE 214N è conforme alla direttiva 2014/53/UE • Com o presente, a iDance declara que a declaração de conformidade simplificada para GROOVE 214N está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE • Hermed erklærer iDance, at den forenklede overensstemmelseserklæring for GROOVE 214N er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU

WARNING • AVERTISSEMENT • WAARSCHUWING • WARNUNG • ADVERTENCIA • ATTENZIONE • AVISO • ADVARSEL

WARNING: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE • AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ. • WAARSCHUWING: OM HET RISICO OP BRAND OF SCHOK TE VERMINDEREN, DIT PRODUCT NIET BLOOTSTELLEN AAN REGEN OF VOCHT. • WARNUNG: UM FEUER ODER SCHOCK ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES PRODUKT NICHT REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS! • ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA O A LA HUMEDAD. • ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA, NON ESPORRE QUESTO PRODOTTO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ • AVISO: DE MODO A REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU DE CHOQUE ELÉCTRICO, NÃO EXPONHA ESTE PRODUTO À CHUVA NEM À HUMIDADE. • ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR BRAND ELLER STØD, UDSÆT IKKE DETTE PRODUKT FOR REGN ELLER FUGT.

CAUTION / MISE EN GARDE / VOORZICHTIGHEID / VORSICHT / PRECAUCIÓN / ATTENZIONE / ADVERTÊNCIA / ADVARSEL

RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN / RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR / RISICO VAN ELEKTRISCHE SCHOK NIET OPEN / DOKU / RISIKO EINES ELEKTRischEN SCHLAGES NICHT ÖFFNEN / RIESGO DE SHOCK ELECTRICO NO ABRIR / RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA NON APRIRE / RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR / RISIKO FOR ELEKTRISK STØD ÅBN IKKE

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL. / ATTENTION: POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE OU LE DOS. AUCUNE PIÈCE INTÉRIEURE NE PEUT ÊTRE CONTACTÉE OU RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES RÉPARATIONS À DU PERSONNEL QUALIFIÉ. / VORSICHTIG: UM DAS RISIKO VON FEUER ODER ELEKTRISCHEM SCHLAG ZU VERMEIDEN, VERMEIDEN SIE DAS ÖFFNEN ODER DER RÜCKSEITE. ES BEFINDEN SICH KEINE TEILE IM INNEREN, DIE VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN KÖNNEN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL. / ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA O LA PARTE TRASERA. NO EXISTEN PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. ACUDA A PERSONAL CUALIFICADO PARA LA REPARACIÓN. / ATTENZIONE: PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDIO O DI SCOSSA, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO O RETRO. NESSUNA PARTE INTERNA È SERVIBILE DALL'UTENTE. RIVOLGERSI A PERSONALE QUALIFICATO PER LA MANUTENZIONE. / ATENÇÃO: PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU CHOQUE, NÃO REMOVA A TAMPA OU A PARTE TRASEIRA. NÃO EXISTEM PEÇAS REPARÁVEIS PELO UTILIZADOR NO INTERIOR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA APENAS POR PESSOAL QUALIFICADO. / ADVARSEL: FOR AT REDUCERE RISIKO FOR BRAND ELLER STØD, MÅ DÆKSLET ELLER BAGSIDEN IKKE FJERNES. INGEN BRUGERSERVICEDELE INDEN FOR. OVERLAD SERVICE TIL KVALIFICERET PERSONALE.

The lightning flash with arrowhead symbol inside an equilateral triangle is intended to alert User of the presence of un-insulated "hazardous voltage" within the product's enclosure, which may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons. / Le symbole éclair avec tête de flèche situé dans un triangle équilatéral est destiné à avertir l'utilisateur de la présence de tension dangereuse dans le boîtier, qui peut être d'une ampleur suffisante pour induire un risque de choc électrique. / Het uitroepteken binnen een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat. / Das Blitzsymbol mit Pfeilspitze innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf das Vorhandensein von nicht isolierter gefährlicher Spannung innerhalb des Produktes, Dieses kann stark genug sein um ein Elektroschock bei Menschen zu verursachen. / El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero está para alertar usuarios de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (servicio técnico) en la literatura que acompaña a la unidad. / Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero serve per avvisare l'utente della presenza di istruzioni importanti per l'uso e la manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna l'unità. / O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de instruções de funcionamento e manutenção (assistência técnica) importantes na documentação que acompanha a unidade. / Udråbstegnet inden i en ligesidet trekant er beregnet til at advare brugeren om tilstedeværelsen af vigtige betjenings- og vedligeholdelsesinstruktioner i den litteratur, der følger produktet.

NOTES / Remarque / Nota / ANMERKUNGEN / Notas / NOTE / NOTAS / NOTER:

Please do not remove the screws on the back cover. The power adapter as opening or removing the screws may lead you to dangerous voltage or other hazards, and it will also cause the restricted servicing to be disabled. There are no user servicing components inside. / Veuillez ne pas ouvrir le couvercle arrière de l'appareil ou l'adaptateur secteur car l'ouverture ou le retrait des vis peut vous exposer à une tension dangereuse ou à d'autres dangers, et annulera également la garantie. Il n'y a aucun composant réparable par l'utilisateur à l'intérieur. / Bitte nicht die Schrauben auf der Rückseite entfernen. Das Netzteil kann durch Öffnen oder Entfernen der Schrauben gefährlichen Spannungen oder anderen Gefahren aussetzen, außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch. Es befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Komponenten im Inneren. / Gelieve niet de schroeven op de achterkant te verwijderen. Het netwerkadapter kan door het openen of verwijderen van de schroeven blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren, en zal ook de beperkte service ongeldig maken. Er zijn geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden binnenin. / Por favor, no retire los tornillos de la tapa trasera. La fuente de alimentación puede exponerle a voltajes peligrosos u otros riesgos si retira los tornillos, y también anulará la garantía. No hay componentes que el usuario pueda reparar en el interior. / Non rimuovere le viti sul coperchio posteriore o sull'alimentatore. La rimozione delle viti può esporre a tensioni pericolose o altri pericoli e invalida la garanzia. All'interno non sono presenti componenti riparabili dall'utente. / Não remova os parafusos da tampa traseira. A fonte de alimentação pode expô-lo a voltagens perigosas ou outros perigos se remover os parafusos, e também anulará a garantia. Não existem componentes reparáveis pelo utilizador no interior. / Fjern ikke skruerne på bagsiden. Strømforsyningen kan udsætte dig for farlig spænding eller andre farer, hvis du fjerner skruerne, og det vil også ugyldiggøre garantien. Der er ingen brugerservicerbare dele indeni.

NOTES / Remarque / Nota / ANMERKUNGEN / Notas / NOTE / NOTAS / NOTER:

This digital equipment has been tested to comply with the limits for a Class B device, pursuant to part 15 of the Radio Interference Regulations of Industry Canada. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. / Cet appareil numérique respecte les limites de la classe B pour les émissions de bruit radio, conformément à la partie 15 de la réglementation sur les interférences radio de l'industrie du Canada. Ces limites visent à offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation habituelle. / Dit apparaat voorziet het als B Klasse limieten voor radio storingen emissies voor voldoen aan deel 15 van de Industrie Canada Radio Interference Regulations. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. / Dieses Digitalgerät wurde getestet, um den Grenzwerten für Klasse B Geräte gemäß Teil 15 der Funkstörungsbestimmungen von Industrie Canada zu entsprechen. Diese Grenzwerte wurden festgelegt um einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen in Wohngebieten zu gewährleisten. / Este equipo digital ha sido probado para cumplir con los límites de un dispositivo de Clase B, según la parte 15 de las Regulaciones de Interferencia de Radio de Canadá. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra dañinas interferencias en instalaciones residenciales. / Questa apparecchiatura digitale è stata testata per rispettare i limiti di emissione radio per gli apparecchi digitali di Classe B, stabiliti nel Regolamento Canadese sulle Interferenze Radio Industriale. Tali limiti sono stati stabiliti per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale. / Este equipamento digital foi testado para cumprir os limites para um dispositivo Classe B, de acordo com a parte 15 dos Regulamentos de Interferência de Rádio do Canadá. Estes limites destinam-se a proporcionar uma proteção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. / Dette digitale apparat overholder kravene for klasse B-grænserne for radioforstyrrelser fra digitale apparater, som anført i del 15 i Canadas regulativer for radiointerferens. Disse grænser er udformet til at yde rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en beboelsesinstallation.

Made in China • Fabriqué en Chine • Gemaakt in China • In China hergestellt • Hecho en China • Fatto in Cina • Fabricado na China • Produceret i Kina

Never dismantle the unit yourself or let anyone who is not authorized by us do so. Doing so will void the warranty. If the product is more than the products covered by the European Directive 2002/96/EC, please inform your dealer that you wish to discard this electronic equipment, possibilities exist that it shall be collected and examined free of charge. Contact your local authority for information regarding the collection systems in your district. Correct disposal of unwanted product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Werken diese Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt es der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC. Bitte informieren Sie sich über die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten in Ihrer Gemeinde. Bitte entsorgen Sie Elektroprodukte nicht über den normalen Hausmüll. Durch die korrekte Entsorgung alter Geräte helfen Sie, Umwelt- und Gesundheitsschäden zu vermeiden. Informationen zur Entsorgung erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

Quando questo simbolo di un bidone della spazzatura con sopra incrociata è attaccato ad un prodotto, significa che il prodotto è coperto dall'europea Direttiva 2002/96/CE. Si prega di informarsi sulla raccolta differenziata dei dispositivi elettronici e elettrici nella propria località. Non smaltire i prodotti elettronici con i normali rifiuti domestici. Si prega di contattare le autorità locali per informazioni riguardanti le modalità di riciclaggio. Un corretto smaltimento dei vecchi apparecchi aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Når dette overkrydsede affaldstøndesymbol med en affaldspand med hjul på sidder på et produkt, betyder det, at produktet er omfattet af det europæiske direktiv 2002/96/EF. Sørg for at holde dig orienteret om de lokale regler, og bortskaf ikke dette gamle produkter med det normale husholdningsaffald. Ved korrekt bortskaffelse af det gamle produkt undgår du potentielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed.

English	French	German	Dutch	Spanish	Italian	Portuguese	Danish
Technical Specifications	Spécifications techniques	Technische spezifikationen	Technische specificaties	Especificaciones técnicas	Specifiche tecniche	Especificações técnicas	Tekniske specifikationer
Speaker size: 8"	Taille du haut-parleur: 8 "	Lautsprechergröße: 8 "	Luidsprekergrootte: 8 "	Tamaño del altavoz: 8 "	Dimensioni altoparlante: 8 "	Tamanho do alto-falante: 8 "	Højttalerstørrelse: 8 "
Musical Max Power: 20 Watts	Puissance maximale musicale: 20 watts	Musikalische maximale Leistung: 20 Watt	Muzikale maximale vermogen: 20 watt	Potencia máxima musical: 20 vatios	Potenza massima: 20 watt	Potência máxima musical: 20 watts	Musikalsk maksimal effekt: 20 watt
RMS Power: 15 Watts	Puissance RMS: 15 Watts	RMS-Leistung: 15 Watt	RMS vermogen: 15 watt	Potencia RMS: 15 vatios	Potenza RMS: 15 Watt	Potência RMS: 15 Watts	RMS effekt: 15 watt
Power consumption: 10 Watts	Consommation électrique: 10 Watts	Leistungsaufnahme: 10 Watt	Stroomverbruik: 10 watt	Consumo de energía: 10 vatios	Consumo energetico: 10 Watt	Consumo de energia: 10 Watts	Strømforbrug: 10 watt
Speaker impedance: 2 ohms	Impédance du haut-parleur: 2 ohms	Lautsprecherimpedanz: 2 Ohm	Luidsprekerimpedantie: 2 ohm	Impedancia del altavoz: 2 ohmios	Impedenza altoparlante: 2 ohm	Impedância do alto-falante: 2 ohms	Højttalerimpedans: 2 ohm
S/N Ratio: 65 dB	Rapport S / N: 65 dB	S / N-verhältnis: 65 dB	S / R-verhouding: 65 dB	Relación S / N: 65 dB	Rapporto S / N: 65 dB	Relação S / N: 65 dB	S / N-forhold: 65 dB
Frequency: 20Hz-20KHz	Fréquence: 20Hz-20KHz	Frequenz: 20Hz-20KHz	Frequentie: 20Hz-20KHz	Frecuencia: 20Hz-20KHz	Frequenza: 20Hz-20KHz	Frequência: 20Hz-20KHz	Frekvens: 20Hz-20KHz
Charging Time: 4 to 5 hours	Temps de charge: 4 à 5 heures	Ladezeit: 4 bis 5 Stunden	Oplaadtijd: 4 tot 5 uur	Tiempo de carga: 4 a 5 horas	Tempo di caricamento: 4 a 5 ore	Tempo de carregamento: 4 a 5 horas	Opladningstid: 4 til 5 timer
Playing Time: 2 in hours	Temps de jeu: 2 in heures	Spielzeit: 2 in Stunden	Speeltijd: 2 in uur	Tiempo de juego: 2 en horas	Tempo di gioco: 2 in ore	Tempo de jogo: 2 em horas	Spilletid: 2 i timer
Bluetooth Version: 5.0	Version Bluetooth: 5.0	Bluetooth-Version: 5.0	Bluetooth-versie: 5.0	Versión Bluetooth: 5.0	Versione Bluetooth: 5.0	Versão Bluetooth: 5.0	Bluetooth-version: 5.0
Bluetooth Frequency: 2.4 GHZ	Fréquence Bluetooth: 2.4 GHZ	Bluetooth-Frequenz: 2.4 GHZ	Bluetooth-frequentie: 2.4 GHZ	Frecuencia de Bluetooth: 2.4 GHz	Frequenza Bluetooth: 2.4 GHz	Frequência Bluetooth: 2.4 GHZ	Bluetooth-frekvens: 2.4 GHz
Input- 5V 1A	Entrée- 5v / 1A	Eingang: 5 V / 1 A	Invoer: 5v / 1A	Entrada: 5v / 1a	Ingresso: 5v / 1A	Entrada: 5v / 1a	Indgang: 5v / 1A
Output:5Vdc 0.7A 9A	Sortie 5v dc 0,7 2 4A	Ausgang 5v dc 0,7 2 4A	Uitgang 5v dc 0,7 2 4A	Salida 5v dc 0,7 2 4A	Uscita 5v dc 0,7 2 4A	Saída 5v dc 0,7 2 4A	Udgang 5v dc 0,7 2 4A
Battery Type: 18650 Lithium	Type de batterie: lithium 18650	Batterietyp: 18650 Lithium	Batterijtype: 18650 lithium	Tipo de batería: lítio 18650	Tipo di batteria: 18650 al litio	Tipo de bateria: 18650 de lítio	Batteritype: 18650 lithium
Battery Capacity: 3.7 V 2400 mah	Capacité de la batterie: 3,7 V 2400 mah	Batteriekapazität: 3,7 V 2400 mah	Batterijcapaciteit: 3,7 V 2400 mah	Capacidad de la batería: 3,7 V 2400 mah	Capacità della batteria: 3,7 V 2400 mah	Capacidade da bateria: 3,7 V 2400 mah	Batterikapacitet: 3,7 V 2400 mah
Dimensions: 400 Height x 210 Width x 200 Depth (mm)	Dimensions: 400 Hauteur x 210 Largeur x 200 Profondeur en mm	Abmessungen: 400 Höhe x 210 Breite x 200 Tiefe (mm)	Afmetingen: 400 Hoogte x 210 Breedte x 200 Diepte in mm	Dimensiones: 400 Alto x 210 Ancho x 200 Profundidad en mm	Dimensioni: 400 Altezza x 210 Larghezza x 200 Profondità in mm	Dimensões: 400 Altura x 210 Largura x 200 Profundidade em mm	Dimensioner: 400 Højde x 210 Bredde x 200 Dybde (mm)
Net Weight : 2.6 kg	Poids net : 2,6 kg	Nettogewicht: 2,6 kg	Nettogewicht: 2,6 kg	Peso neto: 2,6 kgs	Peso netto: 2,6 kg	Peso líquido: 2,6 kgs	Nettovægt: 2,6 kgs

Copyrights 2021 iDance International Limited - All Rights Reserved

BACK

420 x 297 mm

	English	French	Dutch	Spanish	Italian	Portuguese	Danish
	PANEL DESCRIPTION	DESCRIPTION DU PANNEAU	BESCHRIJVING VAN HET BEDIENINGSPANEEL	PANEL DESCRIPCIÓN	DESCRIZIONE PANNELLO	DESCRIÇÃO DO PAINEL	PANELBESKRIVELSE
1	Turn ON/OFF: main ON/OFF switch for Groove 214N	Allumer/éteindre: interrupteur d'alimentation secteur (Allumer/Éteindre) de Groove 214N	Aan/uit-schakelaar: hoofdschakelaar voor Groove 214N	Encender/apagar: interruptor principal ENCENDIDO/APAGADO para el GROOVE 214N	Accensione/spegnimento: interruttore principale ON/OFF (acceso/spento) per GROOVE 214N	Ligar/desligar: interruptor principal LIGAR / DESLIGAR para Groove 214N	Tænd / sluk: hoved ON / OFF-kontakt til Groove 214N
2	Volume control: Turn the knob to adjust master volume level.	Bouton VOLUME: Tournez le bouton pour régler le volume principal.	Volumeregeling: Draai de knop om het master-volumeniveau aan te passen.	Control de volumen: gire la rueda para ajustar el volumen maestro de la unidad.	Controllo del volume: Ruotare la manopola per regolare il livello di volume generale.	Controlo de volume: Gire o botão para ajustar o nível de volume principal.	Volumenkontrol: Drej på knappen for at justere hovedlydstyrken.
3	Disco LED switch: ON/OFF switch for Groove 214N's LED light show	Interrupteur du jeu de lumière LED Disco: Interrupteur Marche/Arrêt pour la lumière LED de Groove 214N	Schakelar for Disco-LED: On-/Auschakelen van de LED-Lightshow des Groove 214N	Disco/destello/strobe: ARK-/UIT-schakelaar voor de Groove 214N's LED-lichtshow	Interruttore LED del disco: interruttore per ACTIVAR/DISATTIVARE gli show di luce LED del Groove 214N	Interruptor LED do disco: Interruptor para ACTIVAR/DESACTIVAR o show de luzes LED del Groove 214N	Disco LED-kontakt: Tænd/sluk-kontakt til Groove 214N's LED-lyseshow
4	Mode switch: It is for switching between different audio source – Mix jack/LINE-IN / Bluetooth audio / MP3 player.	Sélecteur de mode: Sert à basculer entre les différentes sources audio – prise jack/LINE-IN / Bluetooth audio/MP3 player.	Modusschakelaar: Om te wisselen tussen verschillende audiobronnen – Mix-jack/LIJN-IN/Bluetooth-audio/MP3-speler	Modulo/selector: Sirve para cambiar entre las diferentes fuentes de audio – mini/micrófono/LINE IN/audio Bluetooth/Reproductor MP3	Modalità: Serve per commutare tra le diverse sorgenti audio – presa mini jack/LINE-IN/audio Bluetooth/lettore MP3	Modo: Serve para alternar entre diferentes fontes de áudio – mini/microfone/LINE IN/áudio Bluetooth/Reprodutor MP3	Mode switch: Det er til at skifte mellem forskellige lydkilder – Mix jack/LINE-IN / Bluetooth audio / MP3-afspiller
5	Previous	Précédent	Vorherige Titel	Anterior	Precedente	Anterior	Tidligere
6	Hold button 2 seconds to lower the MP3 Volume	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour baisser le volume MP3	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die MP3-Lautstärke zu verringern	Mantenga presionado el botón 2 segundos para bajar el volumen de MP3	Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per abbassare il volume MP3	Segure o botão por 2 segundos para diminuir o volume do MP3	Holdknappen nede i 2 sekunder for at sænke MP3-lydstyrken
7	Next	Suivant	Nächster Titel	Siguiente	Successivo	Seguinte	Næste
8	Hold button 2 seconds to activate SHARE mode: connect 2x Speakers with the same brand/model	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour activer le mode SHARE: connectez 2 haut-parleurs avec la même appareil	Houd knop 2 seconden ingedrukt om SHARE-modus te activeren: verbind 2x Sprekers met hetzelfde/zelfde merk/model	Mantenga presionado el botón durante 2 segundos para activar el modo SHARE: conecte 2 altavoces de la misma marca/modelo	Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per attivare la modalità CONDIVISIONE: collegare 2 altoparlanti con lo stesso dispositivo/ Bluetooth	Segure o botão por 2 segundos para ativar o modo SHARE: conecte 2 alto-falantes com o mesmo dispositivo bluetooth	Hold knappen 2 sekunder nede for at aktivere SHARE-tilstand: Tilslut 2x højttalere med den samme Bluetooth-enhed
9	NEXT	SUIVANT	VOLGENDE	SIGUIENTE	SUCCESSIVO	SEGUINTE	NÆSTE
10	Hold button 2 seconds to increase the MP3 Volume	Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour augmenter le volume MP3	Houd knop 2 seconden ingedrukt om het mp3-volume te verhogen	Mantenga presionado el botón 2 segundos para aumentar el volumen MP3	Tenere premuto il pulsante per 2 secondi per aumentare il volume MP3	Segure o botão por 2 segundos para aumentar o volume do MP3	PREVIOUS
11	Line-in: 3.5mm stereo input for connecting external audio devices. You may connect your Smartphone / Tablet as external music source with a 3.5mm line-in cable.	Entrée haut niveau: Entrée stéréo 3,5 mm pour connecter des appareils audio externes. Un smartphone/tablette peut être connecté comme source audio externe avec un câble d'entrée haut niveau 3,5mm.	Line-in: 3,5 mm-Stereo-Klinkenbuchse für den Anschluss externer Audiogeräte. Sie können zum Beispiel Ihr Smartphone/Tablet mit einem 3,5mm-Klinkenkabel als externe Musikquelle anschließen.	Line-in: 3,5 mm estéreo ingreso voor de aansluiting van externe audioapparaten. U kunt met een 3,5mm lijn-ingangskabel uw smartphone/tablet aansluiten als een externe muziekbron.	Line-in: ingresso stereo da 3,5 mm per collegare dispositivi audio esterni. È possibile collegare il proprio smartphone/tablet come sorgente audio esterna tramite un cavo line-in da 3,5 mm.	Entrada de áudio: entrada de áudio estéreo de 3,5 mm para conectar dispositivos de áudio externos. Pode conectar seu Smartphone / Tablet como fonte externa. Você pode conectar seu Smartphone / Tablet como fonte externa de música com um cabo de áudio com conector de 3,5 mm.	Line in: 3,5 mm stereoindgang til tilslutning af eksterne lydenheder. Du kan tilslutte din smartphone / tablet som ekstern musikkilde med et 3,5 mm line-in-kabel.
12	USB drive Input: Insert USB drive with MP3 file to this port.	Entrée lecteur USB: Insérez une clé USB contenant des fichiers MP3 dans le port correspondant.	Schnittstelle für USB-Stick: Schließen Sie an diesem Anschluss ein USB-Laufwerk mit MP3-Dateien an.	Ingang USB-echt: Sluit de USB-drive met MP3-bestanden aan op deze poort.	Ingresso USB: Inserire l'unità USB contenente i file MP3 in questa porta.	Entrada USB: Insira a unidade USB com arquivos MP3 em este porto.	Indgang USB-drev: Indsæt USB-drev med MP3-filer i denne port.
13	TF Card: Insert TF drive with MP3 file to this port.	Carte TF: Insérez une carte TF contenant des fichiers MP3 dans le port correspondant.	Schnittstelle für Micro-SD-Karte: Schließen Sie an diesem Anschluss ein Micro-SD-Laufwerk mit MP3-Dateien an.	Ranura para tarjeta TF: conecte una tarjeta TF con archivos MP3 en este puerto.	TF Card: Inserire una chiavetta TF con archivi MP3 in questa porta.	TF-kort: Sæt TF-drev med MP3-filer i denne port.	Tastatur: Indsæt TF-drev med MP3-fil i denne port.
14	MIC ECHO control: Turn the knob to adjust microphone echo level. (Wired Mic)	Réglage de l'écho du microphone: Tournez le bouton pour régler le niveau d'écho du micro. (Micro filaire)	Echoregelaar Microfoon: Draai de knop om het echoniveau van de microfoon aan te passen. (Bedrade mic)	Control del eco del micrófono: gire el botón para ajustar el volumen del micrófono. (Micrófono con cable)	Controllo dell'eco del microfono: Ruotare la manopola per regolare il livello di eco del microfono. (Microfono con filo)	Controlo de eco do microfone: Rode o botão para ajustar o volume do microfone. (Microfone com fio)	Mikrofon ekko kontrol: Drej på knappen for at justere mikrofonens ekkoniveau. (kablet mikrofon)
15	MIC LEVEL control: Turn the knob to adjust microphone level.	Réglage du niveau du micro: Tournez le bouton pour régler le volume du micro.	Microfoonniveauregelaar: Draai aan de Echo om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.	Control del nivel del micrófono: gire el botón para ajustar el volumen del micrófono.	Controllo LIVELLO MIC: Ruotare la manopola per regolare il livello del microfono.	Controlo de nível do microfone: Rode o botão para ajustar o volume do microfone.	Mikrofon niveau kontrol: Drej på knappen for at justere mikrofonens lydstyrke.
16	Charge Input DC5V/1A: DC5V Power adaptor input. PLEASE ONLY USE INCLUDED AC ADAPTER/ADD IN THE BOX.	Entrée de charge DC5V/1A: Entrée 5V CC de l'adaptateur secteur. N'UTILISEZ QUE L'ADAPTATEUR SECTEUR INCLUS.	Ladebuchse 5 V DC/ 1A: Netzsteckerbuchse DC 5V. BITTE VERWENDEN SIE NUR DAS IM LIEFERUMFANG ENTHALTENE NETZTEIL.	Entrada de carga DC5V/1A: Entrada 5V CC de adaptador actual. UTILICE SOLO EL ADAPTADOR DE CA INCLUIDO EN EL PAQUETE.	Ingresso di ricarica DC5V/1A: Ingresso per l'alimentatore da 5V CC. UTILIZZARE SOLO L'ALIMENTATORE CA IN DOTAZIONE INCLUSO NELLA CONFEZIONE.	Entrada de carga DC5V/1A: Entrada para o adaptador elétrico de 5 V. UTILIZE EXCLUSIVAMENTE O ADAPTADOR EXCITO NA EMBALAGEM.	Opladningsindgang DC5V/1A: Strømforsyningsindgang til 5V DC. BRUG KUN DEN KABEL ADAPTER I KASSEN.
17	Optical Input: Connect to the optical output of your TV or other digital audio equipment.	Entrée optique: Connectez à la sortie optique de votre téléviseur ou d'un autre équipement audio numérique.	Optische ingang: Sluit aan op de optische uitgang van uw