

# AKAI

## Walkie Talkie

APMP100



Οδηγίες χρήσεως

## Πίνακας περιεχομένων

<b>1.</b>	<b>Ασφάλεια</b>	<b>3</b>
1.1	Προοριζόμενη χρήση	3
1.2	Ετικέτες στο εγχειρίδιο	3
1.3	Γενικές οδηγίες ασφαλείας	4
<b>2.</b>	<b>Προετοιμασία για τη χρήση</b>	<b>4</b>
2.1	Αποσυσκευασία	4
2.2	Περιεχόμενο συσκευασίας	5
2.3	Τοποθετήστε τις μπαταρίες	6
<b>3.</b>	<b>Λειτουργίες</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Λειτουργία</b>	<b>8</b>
4.1	Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής.	8
4.2	Ρυθμίστε την ένταση	8
4.3	Ρυθμίστε το κανάλι	9
4.4	Λήψη	9
4.5	Αποστολή	9
4.6	Call-Ringtone	10
4.7	Roger Beep	10
<b>5.</b>	<b>Καθαρισμός και συντήρηση</b>	<b>11</b>
<b>6.</b>	<b>Τεχνικά Δεδομένα</b>	<b>11</b>
<b>7.</b>	<b>Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού</b>	<b>12</b>

## Ειδοποίηση πνευματικών δικαιωμάτων

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

# 1. Ασφάλεια

## 1.1 Προοριζόμενη χρήση

Ο σκοπός του APMP100 είναι η αποστολή φωνητικών μηνυμάτων και σημάτων σε άλλους χρήστες APMP100.

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν την πρώτη χρήση.

## 1.2 Ετικέτες στο εγχειρίδιο



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Η προσοχή σημαίνει πως υπάρχει η πιθανότητα πρόκλησης ζημιάς στη συσκευή.



Μια σημείωση προσφέρει επιπλέον πληροφορίες, π.χ. για μια διαδικασία.

## 1.3 Γενικές οδηγίες ασφαλείας



### ΠΡΟΣΟΧΗ

Μη χύνετε υγρά πάνω στη συσκευή.



## 2. Προετοιμασία για τη χρήση

### 2.1 Αποσυσκευασία

- Αφαιρέστε προσεκτικά τη συσκευή από τη συσκευασία της.
- Ελέγξτε το περιεχόμενο της συσκευασίας όπως περιγράφεται παρακάτω. Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.
- Αφαιρέστε προσεκτικά τις ετικέτες που τυχόν υπάρχουν στο μπροστινό πλαίσιο.




Συνιστούμε να φυλάξετε το αρχικό κουτί και τα υλικά συσκευασίας για την περίπτωση που θα χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή για επισκευή. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος να προστατέψετε με ασφάλεια το προϊόν από την πρόκληση ζημιών κατά τη μεταφορά. Αν πετάξετε το κουτί και τα υλικά συσκευασίας, παρακαλούμε θυμηθείτε να τα ανακυκλώσετε με την απαραίτητη φροντίδα για το περιβάλλον.

## 2.2 Περιεχόμενο συσκευασίας

Τα ακόλουθα τεμάχια περιλαμβάνονται στη συσκευασία παραλαβής:


- 2 APMP100
- 1 Quick start guide



Εάν λείπει κάποιο τεμάχιο, επικοινωνήστε με τον μεταπωλητή μας.

## 2.3

## Τοποθετήστε τις μπαταρίες




Τοποθετήστε τις μπαταρίες αντιστοιχώντας τις ενδείξεις πολικότητας (+) και (-).



Προσοχή: Οι μπαταρίες δεν συμπεριλαμβάνονται.

### 3. Λειτουργίες



- 1 Κεραία
- 2 Push to Talk (PTT)
- 3 Πλήκτρο POWER
- 4 Πλήκτρο MENU
- 5 πλήκτρα UP και DOWN
- 6 οθόνη
- 7 Πλήκτρο CALL
- 8 Μικρόφωνο (MIC)
- 9 Ηχείο

## 4. Λειτουργία


### 4.1 Αναμμα και σβήσιμο της συσκευής

- Κρατήστε το πλήκτρο POWER (3) πατημένο.  
Ακούτε ένα χαρακτηριστικό ήχο.  
Η οθόνη φωτίζεται.  
Η συσκευή είναι τώρα ενεργοποιημένη.



### 4.2 Ρυθμίστε την ένταση

- Πιέστε το UP και DOWN πλήκτρο (5) για να ρυθμίσετε την ένταση.






### 4.3 Ρυθμίστε το κανάλι

Το APMP100 διαθέτει 8 Κανάλια. Για να μπορείτε να επικοινωνείτε και με άλλους χρήστες APMP100 όλες οι συσκευές πρέπει να είναι ρυθμισμένες στο ίδιο Κανάλι.

- Πατήστε μία φορά στο πλήκτρο MENU (4).
- Στην οθόνη (6) θα αναβοσβήσει το τρέχων κανάλι.
- Χρησιμοποιήστε τα UP και DOWN πλήκτρα (5) για να κάνετε την επιλογή σας.
- Πατήστε το MENU πλήκτρο (4) για να εισάγετε τις ρυθμίσεις σας.




### 4.4 Λήψη

Μόλις η συσκευή ενεργοποιηθεί, μπορείτε να λαμβάνετε σήματα.

### 4.5 Αποστολή

- Κρατήστε το PTT πλήκτρο(2) πατημένο για να στείλετε ένα μήνυμα.
- Αφήστε το PTT πλήκτρο ελεύθερο όταν τελειώσετε με το φωνητικό μήνυμα.



## 4.6 Call-Ringtone

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Call-Ringtone για να αναφέρετε σε άλλους χρήστες APMP100 στο Κανάλι σας ότι θέλετε να εκπέμψετε ένα μήνυμα.

- Για να γίνει αυτό πατήστε το πλήκτρο CALL (7).



## 4.7 Roger Beep

Το Roger Beep είναι ένα ήχος που στέλνεται αυτόματα όταν το PTT πλήκτρο (2) αφήνεται ελεύθερο. Έτσι ο παραλήπτης ξέρει ότι το μήνυμα έχει τελειώσει.

## 5. Καθαρισμός και συντήρηση

- Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με μαλακό πανί. Όταν η συσκευή είναι πολύ βρώμικη, βρέξτε ελαφρώς το πανί με νερό και ουδέτερο διάλυμα.

## 6. Τεχνικά Δεδομένα

Αριθμός καναλιών	8
Συχνότητα ζώνης	446Mhz
Δυνατότητες αποστολής	500mW
Περιοχή κάλυψης	MAX 3 km

Ψηφιακή ρύθμιση ήχου

Roger Beer ( τόνος Roger ); ήχος επιβεβαίωσης συνομιλίας  
Συναγερμική ειδοποίηση

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια μεταξύ άλλων και μέσα στην Μπενελούξ (Benelux).

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις παρακάτω χώρες:

Austria	✓	Finland	✓	Latvia	✓	Spain	✓
Belgium	✓	France	✓	Liechtenstein	✓	Sweden	✓
Bulgaria	✓	Germany	✓	Luxemburg	✓	Switzerland	✓
Croatia	✓	Greece	✓	The Netherlands	✓	Turkey	✓
Cyprus	✓	Hungary	✓	Norway	✓	UK	✓
Czech	✓	Iceland	✓	Poland	✓	Romania	✓
Denmark	✓	Ireland	✓	Portugal	✓		
Estonia	✓	Italy	✓	Slovenia	✓		

## 7. Απόρριψη χρησιμοποιημένου ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού



Η σημασία αυτού του συμβόλου στο υλικό, τα εξαρτήματά του ή τη συσκευασία δηλώνει πως αυτό το προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόβλητο. Απορρίψτε αυτήν τη συσκευή στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχουν ξεχωριστά συστήματα συλλογής για τις χρησιμοποιημένες ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, βοηθάτε στην αποτροπή των πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, που μπορεί σε άλλη περίπτωση να προέκυπταν από ακατάλληλους χειρισμούς κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος. Η ανακύκλωση υλικών θα βοηθήσει στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Γι' αυτόν τον λόγο, παρακαλούμε μην απορρίπτετε τις παλιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές σας μαζί με τα οικιακά σας απορρίμματα.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους της εγγύησης, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)