




APRC61AT Portable Radio/CD player

AKAI

- EN For more information see www.akai.eu
- NL Voor meer informatie zie www.akai.eu
- DE Für weitere Informationen siehe www.akai.eu
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.akai.eu
- ES Para más información, visite www.akai.eu
- DK For mere information besøg www.akai.eu
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta www.akai.eu


1 Check the contents

Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Tarkista sisältö



2 Connect to the mains


Sluit op het lichtnet aan
Schließen Sie die Netzspannung an
Raccordez au réseau électrique
Conecte a la red eléctrica
Tilslut til lysnettet
Kytke verkkovirtaan



OR 3


Place batteries

Plaats de batterijen
Legen Sie die Batterien ein
Placez les piles
Coloque las pilas
Sæt batteriet i
Parištojen asettaminen




4 Switch on the APRC61AT

Zet de APRC61AT aan
Schalten Sie das APRC61AT ein.
Mettez l' APRC61AT en service
Encienda el APRC61AT
Slut APRC61AT til
Kytke on APRC61AT



5 Function button

De functie toets
Die taste function
La touche function
La tecla function
Knapperne function
Painike function



6 Adjust the volume


Pas het volume aan
Passen Sie die Lautstärke an
Réglez le volume
Ajuste el volumen
Indstil volumen
Säädä äänenvoimakkuutta



7

Slide out the antenna

Schuif de antenne uit
Antenne ausziehen
Dépliez l'antenne
Extienda la antena
Skub antennen ud
Týönnä antenni ulos.



8

Select radio frequency


Kies frequentie
Wählen Sie die Frequenz
Sélectionnez la fréquence
Elija la emisora
Vælg frekvens
Valitse taajuus



9

AUX connection


AUX aansluiting
Buchse AUX
Connexion AUX
Conexión auxiliar
AUX-tilslutning
AUX-liitântä



10

Insert a CD


Voer een cd in
Legen Sie eine CD ein
Introduisez en CD
Inserte un CD
Sæt en CD i
Aseta CD.



11

CD functions

CD functies
CD-Funktionen
Fonctions CD
Funciones del CD
CD-funktioner
CD-toiminno




12

Insert the USB stick

Plaats de USB-stick
USB-Stick einsetzen
Installez la clé SB
Inserte la memoria USB
Sæt USB-stick'et i
Kytke USB-tikku




< 8 GB



13

USB functions

USB-functies
USB-Funktionen
Fonctions USB
Funciones de USB
USB-funktioner
USB-toiminnot



Specifications

Power supply:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Batteries: 8 x UM-2/C
(Batteries not included)
Stereo sound: 2 x 5W
Power (RMS): 2 x 2.0W
LCD Display
FM PLL Radio
Compatible with CD/
CD-R/CD-RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
AUX jack: 3.5 mm
Dimensions:
135 x 330 x 230mm

Specificaties

Stroomvoeding:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Batterij: 8 x UM-2/C
(Batterijen zijn niet
bijgeleverd)
Stereo geluidsweggeve:
2 x 5W
Uitgangsvermogen (RMS):
2 x 2.0W
LCD display
FM PLL radio
Geschikt voor CD/
CD-R/CD-RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
AUX aansluiting: 3.5 mm
Afmetingen:
135 x 330 x 230mm

Technische Daten

Stromzufuhr:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Batterie: 8 x UM-2/C
(Die Batterien sind im
Lieferumfang nicht
enthalten)
Stereo-Wiedergabe:
2 x 5W
Ausgangsleistung (RMS):
2 x 2.0W
LCD-Display
FM PLL-Radio
Geeignet für CD/
CD-R/CD-RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
Buchse AUX: 3.5 mm
Abmessungen:
135 x 330 x 230mm

Spécifications

Alimentation électrique:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Batterie: 8 x UM-2/C
(Les piles ne sont pas
livrées)
Stéréo: 2 x 5W
Sortie de puissance
(RMS): 2 x 2.0W
Affichage LCD
Radio FM PLL
Adapté pour CD/
CD-R/CD-RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
Prise AUX: 3.5 mm
Dimensions:
135 x 330 x 230mm

Especificaciones

Fuente de alimentación:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Batería: 8 x UM-2/C
(Las pilas no están
incluidas)
Sonido estéreo: 2 x 5W
Salida de potencia (RMS):
2 x 2.0W
Pantalla LCD
FM PLL Radio
Compatible con CD/
CD-R/CD-RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
Toma AUX: 3.5 mm
Dimensiones:
135 x 330 x 230mm

Spesifikationer

Strømforsyning:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Batteriet: 8 x UM-2/C
(Batterier er ikke
inkluderet)
Lydgengivelse i stereo:
2 x 5W
Udgangseffekt (RMS):
2 x 2.0W
LCD-display
FM PLL radio
Egnet til CD/ CD-R/CD
RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
AUX stik: 3.5 mm
Dimensioner:
135 x 330 x 230mm

Tekniset tiedot

Syöttövirta:
AC 100-240V ~ 50/60Hz
Paristo: 8 x UM-2/C
(Paristoja ei ole mukana)
Stereoääniteho: 2 x 5W
Ulostuloteho (RMS):
2 x 2.0W
Nestekidenäyttö
FM PLL radio
Yhteensopivuuus CD/
CD-R/CD-RW/MP3
USB 2.0 (< 8 GB)
AUX -liitin: 3.5 mm
Mitat:
135 x 330 x 230mm