

Akai AMC-310 Radiozenders instellen.

Volg het onderstaande om een radiozender te programmeren:

- Zet de AMC310 aan en ga met de "Source" toets naar de Radio bron.
- Zoek de gewenste zender op via de TUN- / TUN- toetsen
- Druk op de toets MEMORY
- Kies met de toetsen |<< / < of > / >>| (deze zitten links en recht in het ronde grijze gedeelte op de afstandbediening) het gewenste voorkeuze kanaal.
- Druk wederom op de toets MEMORY op de zender op te slaan.

Voer bovenstaande stappen uit voor iedere zender die u wilt programmeren.
