

DECODED

- Designed to distinguish -

Leather keyboard case for Ipad Air 2

MANUAL DEL USUARIO

ES



Tabla de contenido

1	Uso previsto	3
<hr/>		
2	Seguridad	4
2.1	Símbolos en este manual	4
2.2	Instrucciones generales de seguridad	4
<hr/>		
3	Preparaciones para el uso	5
3.1	Desembalaje	5
3.2	Contenido del paquete	5
<hr/>		
4	Para usar	6
4.1	Cómo se carga	6
4.2	Indicadores LED	6
<hr/>		
5	Vistazo general de los botones y otros controles	7
<hr/>		
6	Uso	9
6.1	Cómo colocar el iPad	9
6.2	Cómo establecer una conexión Bluetooth	9
<hr/>		
7	Datos técnicos	12
<hr/>		
8	Limpieza y mantenimiento	13
<hr/>		
9	Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados	14

1 Uso previsto

El leather keyboard case es un teclado. Se puede escribir en un iPad Air 2 con el teclado conectado por Bluetooth.

2 Seguridad

2.1 Símbolos en este manual

- ⚠** **ADVERTENCIA** Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.
- ⚠** **ATENCIÓN** Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.
- i** Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

2.2 Instrucciones generales de seguridad

- ⚠** **ADVERTENCIA** No use la tableta mientras conduce un vehículo o mientras camina.
- ⚠** **PRECAUCIÓN** No desconecte repentinamente la tableta durante el formateo o la carga y descarga. Esto puede provocar errores en el programa y que el producto no funcione.
- ⚠** **PRECAUCIÓN** No intente desarmar este dispositivo y no use alcohol, disolventes ni gasolina para limpiar la superficie del dispositivo.
- ⚠** **PRECAUCIÓN** No deje caer el producto ni lo golpee contra una superficie dura, ya que esto puede dañar la pantalla.
- ⚠** **ATENCIÓN** No derrame líquidos sobre el aparato.
- i** ¡Precaución! La batería nueva tiene un mejor rendimiento después de que se ha cargado y descargado completamente 2 a 3 veces.
- i** Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda con la tensión de la placa de características.


3 Preparaciones para el uso

3.1 Desembalaje

- Desembale con cuidado el aparato.
- Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte con el vendedor.
- Retire con cuidado las etiquetas del panel frontal, si están presentes.

i Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.

3.2 Contenido del paquete



Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:

1 x leather keyboard case

1 x cable micro USB


Guía de inicio rápido de 1 x

i Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

4 Para usar

4.1 Cómo se carga

Para cargar la batería, conecte el adaptador al conector de alimentación de CC del dispositivo y al suministro de energía. Cargue la batería al menos durante 4 horas antes del primer uso.



4.2 Indicadores LED

LED azul:


- El modo Bluetooth está activado.

LED rojo:

- El LED rojo puede parpadear si el leather keyboard case está encendido y no conectado a una fuente de alimentación. Esto indica que es necesario recargar la batería.

EL LED verde permanece encendido:


- Batería completamente cargada.



LED anaranjado:

- CAPS LOCK está activado

5 Vistazo general de los botones y otros controles



1. Botón HOME PAGE
 - Presione este botón para volver a la pantalla de inicio.
2. Botón SEARCH
 - Presione este botón para abrir la página de búsqueda.
3. Botón KEYBOARD
 - Presione este botón para encender o apagar el teclado en el iPad.
4. Botón LANGUAGE
 - Presione este botón para configurar el idioma.
5. Botón MICROPHONE
 - Presione este botón para activar o desactivar el micrófono.
6. Botón FAST REWIND
 - Presione este botón para retroceder la música.
7. Botón PLAY/PAUSE
 - Presione este botón para reproducir o pausar la música.
8. Botón FAST FORWARD
 - Presione este botón para adelantar la música.
9. Botón MUTE
 - Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón .
10. Botón VOLUME-/LIGHT-
 - Presione este botón para disminuir el volumen.
 - Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este botón para disminuir el brillo de la pantalla del iPad.
11. Botón VOLUME+/LIGHT+
 - Presione este botón para aumentar el volumen.
 - Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este botón para aumentar el brillo de la pantalla del iPad.

12. Botón SYSTEM

13. Botón LOCK

- Presione este botón para bloquear/desbloquear el teclado.

14. Botón CONNECT

15. ENTER

16. Botón CUT

- Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este botón para cortar el texto.

17. Botón COPY

- Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este botón para copiar el texto.


18. Botón PASTE

- Mantenga presionado el botón FN en el teclado y presione este botón para pegar el texto.

6 Uso


6.1 Cómo colocar el iPad

Coloque el iPad en el soporte




6.2 Cómo establecer una conexión Bluetooth

- Mantenga pulsada la tecla CONNECT durante 2 segundos




El LED de color azul parpadeará .

- Presione "Configuraciones".




- Presione "Bluetooth".



- Encienda el Bluetooth.
- Presione "Bluetooth Wireless Keyboard".

Aparece una notificación con una contraseña en el iPad.



- Escriba la contraseña en el teclado y presione ENTER.




Se ha establecido la conexión Bluetooth


Restablezca la conexión Bluetooth

- Coloque el iPad en el soporte

1




2



The blue LED flashes
De blauwe LED knippert
Die Blaue LED blinkt
La DEL bleue clignote
El LED azul parpadea

- Encienda el Bluetooth.



7 Datos técnicos

- Tensión: DC 3,7 V
- Consumo de energía durante la carga: 300 mA
- Consumo de energía en espera activa: 0,5 mA
- Tiempo en modo de espera: max. 260 días
- Temperatura de funcionamiento: 0~55 °C
- Batería: Lithium 402675
- Capacidad de la batería: 700 mAh
- Frecuencia: 2.4 GHz
- Conexión micro USB
- Conexión 3.0 Bluetooth

8 Limpieza y mantenimiento

- ⚠ **ADVERTENCIA** Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.
- Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.

9 Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

- Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.
- Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: www.decodedbags.com
- Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.