

NIKKEI



NIKKEI BOXX altavoz de exteriores Bluetooth**Conexión Bluetooth:**

Encienda el altavoz pulsando el botón de encendido durante unos segundos; la luz azul parpadeará rápidamente. Entonces, el altavoz entra en modo asociación Bluetooth.

Conectar a teléfonos móviles/Tablet PC/ordenadores:

1. Activa tus dispositivos Bluetooth.
2. Ve a la configuración Bluetooth de tus dispositivos, busca nuevos dispositivos Bluetooth.
3. Una vez que encuentre un dispositivo (BOXX), haz clic en el nombre del dispositivo y asócialo con él.
4. Si tu teléfono te pide un código de asociación, escribe "0000" y confírmalo.
5. Una vez realizada la asociación correctamente, tu altavoz emitirá un sonido rápido y el LED emitirá una luz azul.

Nota: El tiempo de asociación varía según cada teléfono móvil.

Llamada telefónica coger y rechazar:

El altavoz tendrá la instrucción de voz para la llamada en entrada, pulsa brevemente ►||J para responder a la llamada y hablar con el altavoz directamente, o presiona durante unos segundos ►||J para rechazar la llamada entrante. Una vez que termina la llamada, pulsa brevemente ►||J para terminar la llamada y vuelve al estado de *play*. En el estado de Bluetooth status, presiona durante unos segundos ►||J para marcar de vuelta el último número de teléfono marcado, pero no será válido si no hay una conversación telefónica.

Instrucciones de botón:

1.“+”,“-”: Presionar durante unos segundos para seleccionar una canción; presionar brevemente para ajustar el volumen.

Presionar “+”,“-” juntos para desconectar el Bluetooth en modo Bluetooth.

AUX conector de audio:

El altavoz también tiene 1x AUX audio en puerto, sólo tienes que conectar el altavoz a tu teléfono móvil non-Bluetooth/lector MP3/PC/ordenador portátil con el cable de audio de 3,5 mm. Cuando se encienda el verde, podrás escuchar música a través de una conexión con cable.

Señal de batería baja: el altavoz te dará una señal de voz para recordarte que pongas a cargar la batería, cuando esté baja (cuando a la misma le quede sólo el 10%). En ese caso, tendrás que cargar la batería enseguida.

Carga y conexión al ordenador :

Conectar el cable de carga micro USB a un ordenador o cargador USB, el LED rojo indica el estado en carga.

El LED rojo se apaga cuando termina de cargar.

Accesorios:

- 1.Cable Micro USB (para cargar)
- 2.Cable Audio 3.5 mm (cable AUX-in)
- 3.Manual del Usuario

Características técnicas eléctricas:

BOXX1 / BOXX3

- ⊙Material: ABS
- ⊙Weight: 240 g / 300g
- ⊙Output power :3W / 2x3W
- ⊙Transmission distance:10 M
- ⊙Battery: Built-in lithium battery, 3.7V/
1500mAh / 2000mAh
- ⊙Charging voltage: 5V ± 0.25V
- ⊙Charging time: 5-6 hours
- ⊙Working time :6-9 hours

Nota:

1. En el modo Bluetooth, cuando la clavija de audio de 3,5 mm está introducida el altavoz

cambiará estado en línea de forma automática;

2. Por favor, apaga el altavoz si no lo utilizas, para evitar pérdidas de electricidad.

Estado LED:

1.Estado Bluetooth: luz azul parpadeante en estado asociación. Luz azul fija en estado conexión.

2. Modo en línea: se enciende la luz verde.

3. Estado en carga: se enciende la luz roja.

4. Carga terminada: se apaga la luz roja.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO

Temperatura: 0° C ~ 40° C

Humedad: 0% ~ 85% RH

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Temperatura: -30° C ~ 60° C

Humedad: 0% ~ 90% RH