


VERVE
LOOP
VERVE
LOOP+

lisez-moi d'abord






Vos écouteurs sans fil



Étape 1 : Chargez et mettez sous tension

Remarque : avant utilisation, chargez jusqu'à ce que le voyant d'état devienne bleu.



Étape 2 : Couplez avec Bluetooth™

1



Activez la fonction Bluetooth de votre appareil.

2



Mettez vos écouteurs sans fil sous tension.

Le voyant clignote en bleu.

3



Sur votre appareil, ouvrez le menu Bluetooth pour coupler et connecter vos écouteurs. Entrez 0000 si vous y êtes invité.

4




Lorsque l'appareil et les écouteurs sont connectés, vous entendez un bip.

Le voyant clignote doucement en bleu.

Contrôle des appels et de la musique

Appuyez sur les touches du boîtier de commande pour contrôler les appels, les commandes vocales et la musique.

Remarque : les commandes vocales ne fonctionnent peut-être pas sur certains appareils ou dans toutes les langues.



Remarque : certaines fonctionnalités dépendent du téléphone ou du réseau.


Musique	
lecture/pause	appuyez sur ●
diminution/augmentation du volume	appuyez sur — ou +
morceau suivant/précédent	Appuyez deux ou trois fois sur ●
réglage de l'égaliseur	Appuyez simultanément sur + et — pendant la lecture de la musique
Appels	
décrocher/raccrocher/recevoir un appel en mode d'appel en attente et en mode musique	appuyez sur ●
couper le micro pendant un appel	appuyez longuement sur + et —
refuser un appel	appuyez longuement sur + ou —
Voix	
pour émettre une commande	appuyez longuement sur + ou — en mode veille ou pendant la lecture de la musique, puis énoncez votre commande

Fonctions avancées

Voyants d'état

Mode de couplage	le voyant bleu clignote deux fois répétitivement
Connecté	le voyant bleu clignote deux fois périodiquement
Pile faible	le voyant rouge clignote doucement
Charge en cours	rouge fixe
Pleine charge	bleu fixe
Hors tension	le voyant bleu s'allume pendant 1 seconde

Vérification du niveau de charge



Remarque : votre pile est conçue pour fonctionner pendant toute la durée de vie du produit. Elle ne doit être retirée que par une entreprise de recyclage. Toute tentative de retrait ou de remplacement de la pile peut endommager le produit et annuler la garantie.

Réinitialisation

Désactivez la fonction Bluetooth de tous les appareils connectés. Mettez les écouteurs sans fil hors tension, puis appuyez longuement sur ● et sur les deux touches de volume simultanément, jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en rouge et bleu cinq fois. Vous entendez un bip.

Hubble Connect™ pour VerveLife™

Hubble Connect pour VerveLife peut grandement améliorer votre expérience d'écouteurs-boutons. Téléchargez l'application gratuitement à partir du Apple Store® ou Google Play™ (Android™ 4.3 ou modèles plus récents).

- **Localiser un écouteur-bouton perdu** : Localisez sur une carte la dernière fois où votre écouteur-bouton a été connecté à votre appareil.
- **Invite vocale (Android seulement)** : Choisissez soit les invites vocales en anglais, soit le bip.

Utilisez ce produit de façon responsable

VerveLoop est conçu pour offrir à l'utilisateur des sonorités exceptionnelles avec des écouteurs sans fil. Cependant, le produit doit être utilisé de manière responsable.

Instructions de sécurité pour l'utilisation

Pour éviter les dommages auditifs, conservez le volume à un niveau modéré. Évitez d'écouter de la musique à des niveaux élevés pendant de longues périodes de temps car ceci peut causer des dommages auditifs permanents ou la perte d'audition.

Votre audition est délicate et hautement sensible, veuillez écouter votre musique de façon responsable. Pour plus d'informations, visitez Deafness Research Foundation www.drf.org.

N'utilisez pas les VerveLoop lorsque ce n'est pas sécuritaire. Par exemple, en conduisant un véhicule, en vélo, en traversant la rue, ou durant toute activité qui nécessite votre attention et votre capacité d'entendre.

Vous devriez être conscient de ce qui se passe autour de vous et utiliser les VerveLoop de façon responsable.

Aide et plus

- **Obtenir de l'aide :** Visitez www.motorolahome.com/support
- **Accessoires :** Trouvez des accessoires supplémentaires à www.motorolahome.com ou www.verve.life

Remarque : Si vous regardez une vidéo en utilisant vos écouteurs-boutons, le son peut être légèrement désynchronisé avec la vidéo.

Fabriqué, distribué, ou vendu par Binatone Electronics International LTD., titulaire de licence officiel pour ce produit. Le logo MOTOROLA et M stylisé sont des marques de commerce ou marques de commerce enregistrées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Le logo Apple est une marque de commerce de Apple Inc., enregistré aux É.-U. et dans d'autres pays. App Store est une marque de service de Apple Inc. Google Play et Android sont des marques de commerce de Google Inc. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

Réf. produit : SH002
ID Bluetooth : D031128
ID FCC : VLJ-SH002
IC : 4522A-SH002



www.motorolahome.com

www.verve.life

