


VERVE
RIDER
VERVE
RIDER+

Lisez-moi






Vos écouteurs sans fil



Étape 1 : Chargez et mettez sous tension

Remarque : avant la première utilisation, chargez jusqu'à ce que le voyant d'état devienne vert.



Étape 2 : Coupez avec Bluetooth™

1



Activez la fonction Bluetooth de votre appareil.

2



Mettez vos écouteurs sans fil sous tension.

Le voyant clignote en bleu.

3



Sur votre appareil, ouvrez le menu Bluetooth pour coupler et connecter vos écouteurs. Entrez 0000 si vous y êtes invité.

4



Lorsque l'appareil et les écouteurs sont connectés, vous entendez un bip.

Le voyant est bleu fixe.


Étape 3 : Téléchargez l'application

Téléchargez **Hubble Connect for VerveLife** sur App Store® ou Google Play™ pour profiter de certaines fonctionnalités supplémentaires telles que la jauge de la pile et la dernière position connue de vos écouteurs.

Contrôle des appels, de la voix et de la musique

Les touches aux extrémités de vos écouteurs remplissent les mêmes fonctions. Appuyez sur l'une des touches pour contrôler les appels, les commandes vocales et la musique.

Remarque : les commandes vocales ne fonctionnent peut-être pas sur certains appareils ou dans toutes les langues.



Remarque : certaines fonctionnalités dépendent du téléphone ou du réseau.

Musique	
lecture/pause	appuyez sur ► ou 📞
diminution/augmentation du volume	appuyez sur ◀◀— ou +▶▶
morceau suivant/précédent	appuyez longuement sur ◀◀— ou +▶▶ Remarque : dépend des commandes de la musique de votre téléphone.
réglage de l'égaliseur	appuyez simultanément sur ◀◀— et +▶▶ pour sélectionner le profil sonore suivant
Appels	
décrocher/raccrocher	appuyez sur ► ou 📞
couper le micro pendant un appel	appuyez sur ◀◀— ou +▶▶
refuser un appel	appuyez longuement sur ◀◀— ou +▶▶
Voix	
pour émettre une commande vocale	maintenez la touche ► ou 📞 enfoncée et parlez


Fonctions avancées

Voyants d'état

Mode de couplage	bleu clignotant
Connecté	bleu fixe
Pile faible	rouge clignotant
Charge en cours	rouge fixe
Pleine charge	vert fixe
Vérification du niveau de charge	vert fixe pendant 2 secondes
Hors tension	bleu s'estompant doucement

Vérification du niveau de charge

Remarque : sur certains modèles seulement.



Remarque : votre pile est conçue pour fonctionner pendant toute la durée de vie du produit. Elle ne doit être retirée que par une entreprise de recyclage. Toute tentative de retrait ou de remplacement de la pile peut endommager le produit et annuler la garantie.

Réinitialisation

Désactivez la fonction Bluetooth de tous les appareils connectés. Mettez les écouteurs sans fil sous tension, puis appuyez longuement sur ►|| et sur les deux touches de volume simultanément, jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en rouge et bleu. Vous entendez un bip.

Remarque : ce produit contient des aimants exposés et peut endommager les supports magnétiques de données tels que les pistes magnétiques des cartes bancaires et des cartes d'identité.

Second appareil

Vous utilisez un téléphone ET une tablette ? Ou deux téléphones ? Connectez vos écouteurs aux deux appareils simultanément.

- 1 Couplez votre premier appareil en suivant les étapes de la section « Couplez avec Bluetooth™ » en page 4.
- 2 Désactivez la fonction Bluetooth sur votre premier appareil (téléphone, tablette ou ordi).
- 3 Mettez les écouteurs sans fil hors tension, puis remettez-les sous tension.
- 4 Couplez votre second appareil en suivant les étapes de la section « Couplez avec Bluetooth™ » en page 4.
- 5 Réactivez la fonction Bluetooth de votre premier appareil pour le connecter simultanément. Vous entendez un bip lorsque le premier appareil est connecté.

Conseil : pour écouter la musique du second appareil connecté, mettez la musique du premier appareil en pause, puis démarrez la lecture sur le second appareil.

Aide et extras

- **Pour obtenir de l'aide**, rendez-vous sur www.motorolahome.com/support
- **Trouvez des accessoires sur :** www.motorolahome.com ou www.verve.life

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., détenteur officiel de la licence pour ce produit. MOTOROLA et le logo M stylisé sont des marques commerciales ou déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC. et sont utilisés sous licence. Le logo Apple est une marque commerciale d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et Android sont des marques déposées de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. © 2016 Motorola Mobility LLC. Tous droits réservés.

ID Bluetooth : D023372

Réf. produit : Motorola SF520 SF520-A



www.motorolahome.com

www.verve.life

