

NIKKEI



**NIKKEI BOXX Outdoor Bluetooth
Lautsprecher****Bluetooth Verbindung:**

Sie schalten den Lautsprecher ein, indem Sie die Einschalttaste mehrere Sekunden gedrückt halten, bis das blaue LED-Licht schnell blinkt. Der Lautsprecher ist jetzt im Bluetooth Koppelungsmodus.

Mit Handys/Tablets/Computern verbinden:

1. Aktivieren Sie das Bluetooth Ihres Gerätes.
2. Gehen Sie in die Bluetooth Einstellungen Ihres Gerätes und suchen Sie nach neuen Bluetooth Geräten.
3. Nachdem das Gerät gefunden wurde (BOXX), klicken Sie auf den Gerätenamen und koppeln Sie es.
4. Wenn Ihr Telefon Sie nach einem Passwort fragt, geben Sie bitte "0000" ein und bestätigen Sie es.
5. Nach erfolgreicher Koppelung, wird aus

Ihrem Lautsprecher ein Signalton erklingen und das LED blau aufleuchten.

Hinweis: Die Koppelungsdauer ist von Handy zu Handy verschieden.

Anrufe annehmen und ablehnen:

Der Lautsprecher wird eine Sprachanweisung für eingehende Anrufe haben, drücken Sie kurz um ►||, den Anruf entgegen zu nehmen und sprechen Sie direkt mit dem Lautsprecher, drücken Sie länger ►||, um den eingehenden Anruf abzulehnen. Nach ►||, Beendigung des Anrufs, drücken ►||, Sie um den Anruf zu beenden und zum ►||, Wiedergabestatus zurückzukehren. Im Bluetooth Status, drücken Sie um die zuletzt gewählte Nummer anzurufen, dies wird jedoch nicht möglich sein, wenn es kein Telefonat gab.

Auswahl der Buttons:

1. "+", "-": Lange gedrückt halten um ein Lied

auszuwählen, kurzes Drücken um die Lautstärke anzupassen. Drücken Sie “+”,“-” gleichzeitig um das Bluetooth zu trennen.

AUX-Audio-In-Anschluss:

Der Lautsprecher verfügt auch über einen AUX-Audio-In-Anschluss. Verbinden Sie einfach den Lautsprecher und das nicht Bluetooth-fähigen

Handy/MP3-Player/PC/Laptop mit einem 3,5 mm Klinkestecker Audiokabel. Wenn das grüne Licht leuchtet, können Sie Musik über die Kabelverbindung abspielen.

Niedriger Akkustand: Der Lautsprecher wird eine Sprachansage haben, um Sie daran zu erinnern den Akku zu laden, wenn der Akkustand niedrig ist (nur noch 10% in Akku verbleibend). Benutzer müssen den Lautsprecher rechtzeitig aufladen.

Aufladen und Computerverbindung

Verbinden Sie das Mikro USB Ladekabel mit dem Computer oder dem USB Ladegerät; rotes Licht ist der Hinweis dafür, dass der Akku

aufgeladen wird.

Das rote LED Licht schaltet sich aus nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Zubehör:

1. Mikro USB Kabel (zum Aufladen)
2. 3,5mm Audiokabel (AUX-in Kabel)
3. Bedienungsanleitung

Elektrische Spezifikationen:

BOXX1 / BOXX3

- ⊙ Material: ABS
- ⊙ Weight: 240 g / 300g
- ⊙ Output power :3W / 2x3W
- ⊙ Transmission distance:10 M
- ⊙ Battery: Built-in lithium battery, 3.7V/
1500mAh / 2000mAh
- ⊙ Charging voltage: 5V ± 0.25V
- ⊙ Charging time: 5-6 hours
- ⊙ Working time :6-9 hours

Anmerkung :

1. Wenn im Bluetooth-Modus der 3,5 mm Audiostecker eingesteckt ist, wird der

Lautsprecher automatisch in den Standby Status umschalten.

2. Wenn Sie den Lautsprecher nicht benutzen, schalten Sie ihn bitte aus, um Energieverlust zu vermeiden.

LED Status:

1. Bluetooth Status: blinkendes blaues Licht für Koppeln. Permanentes blaues Licht für den Verbindungsstatus.

2. Standby Modus: Grünes Licht leuchtet

3. Akku wird geladen: Rotes Licht leuchtet

4. Ladevorgang abgeschlossen: Rotes Licht erlischt

BETRIEBSTEMPERATUR

Temperatur: 0° C ~ 40° C

Luftfeuchtigkeit: 0% ~ 85% RH

LAGERBEDINGUNGEN (STORAGE CONDITION)

Temperatur: -30° C ~ 60° C

Luftfeuchtigkeit: 0% ~ 90% RH