

NIKKEI



NIKKIE**1. Luidspreker-interface:**

Audio-ingangsconnector; 3,5 mm aux-kabel ter ondersteuning van externe audiobron

2. Elektrische specificaties**2.1 Compatibiliteit:**

Bluetooth 2.1 Klasse II ondersteunt overeenstemming met A2DP V1.2, AVRCP V1.4 -profielen.

2.2 Zendafstand:

10 m (de zendafstand kan anders zijn door verschillende omgevingsfactoren en het audioapparaat)

2.3 Maximum uitgangsvermogen: 1,5W

2.4 Kanalen: één kanaal

2.5 Signaal-tot-ruisverhouding S/N: $\geq 80\text{dB}$

2.6 Frequentiebereik: 180Hz-20KHz

2.7 Vervorming THD: $\leq 1\%$

2.8 Luidsprekereenheid: buitendiameter 36 mm, interne magneet 4 ohms, 2W

2.9 Vermogensparameters:

Nominale spanning: 3,7V DC

Batterij: ingebouwde lithiumbatterij, 3,7V/200mA

Werktijd: 2 uur

Laadspanning: 5V \pm 0,25V/500mA

Laadtijd: 1.5-2 uur

3. Instructies

3.1 Bluetooth-verbinding

3.1.1 Zet de schakelaar op "ON", er klinkt een startmuziekje en het blauwe lampje knippert. De luidspreker bevindt zich in de standby-zoekstatus.

3.1.2 De computer zal automatisch naar Bluetooth-apparaten zoeken. Als een apparaat gevonden wordt (NIKKIE), klik dan op de apparaatnaam en pair deze. Als het nodig is een password in te voeren om het pair-proces te starten, voer dan "0000" in en druk op OK. Wacht enkele seconden. Nadat het pairen met

succes voltooid is, zal uw luidspreker een waarschuwingston laten klinken en zullen de LED-lampjes van het vermogen langzaam blauw knipperen. Pairen is nodig wanneer voor het eerst verbinding gemaakt wordt. Vanaf de tweede keer is paren niet meer nodig en wordt de verbinding automatisch tot stand gebracht.

3.1.3 Als het paren met succes voltooid is, zal uw luidspreker muziek afspelen.

3.1.4 Laagspanningsalarm en automatische uitschakelfunctie: als de batterijcapaciteit laag is (de batterijspanning is lager dan 3,3V), zal de luidspreker een waarschuwingston laten klinken om aan te geven dat de batterijspanning laag is en de batterij tijdig geladen moet worden. Als de batterijspanning lager is dan 3V vindt een automatische uitschakeling plaats.

3.1.5 Automatische Bluetooth-verbinding: als men na een succesvolle totstandkoming van de

Bluetooth-verbinding de nuttige werkafstand verlaat maar deze binnen tien minuten opnieuw binnenkomt, zal de bluetooth-luidspreker automatisch opnieuw verbinding maken!

3.2 Externe audio-ingangsfunctie: als uw luidspreker ingeschakeld is, steek de stekker van de externe audioapparatuur dan in de audio-ingang van 3,5 mm, waarna de audio automatisch naar de externe audio-ingangsmodus zal schakelen en het blauwe LED-lampje lang zal branden!

3.3 Beschrijving van de functies van de toetsen:

3.4 **ON OFF**: ON: Stroom ingeschakeld, OFF: Stroom uitgeschakeld.

3.5 Stroom uit: als de luidspreker niet gebruikt wordt, zal naar "OFF" geschakeld worden en wordt verlies van elektrische stroom voorkomen.

3.6 Indicator stroomcapaciteit:

3.6.1 Bluetooth-modus: als verbinding gemaakt is,

knippert het blauwe lampje langzaam; In de codemodus knipperen de blauwe lampjes.

3.6.2 AUX-modus: het blauwe lampje knippert;

3.6.3 Laden in uitvoering: het rode lampje brandt.

3.6.4 Laden klaar: het rode lampje is uit.

4. Werkomgeving

Temperatuur: 0° C ~ 40° C

Vochtigheid: 0% ~ 85% RV

5. Opslagomstandigheden

Temperatuur : -30° C ~ 60° C

Vochtigheid: 0% ~ 90% RV