

Quickstart guide

NPD720MT
Portable DVD player

NIKKEI




- (EN) For more information see www.nikkei.eu
- (NL) Voor meer informatie zie www.nikkei.eu
- (DE) Für weitere Informationen siehe www.nikkei.eu
- (FR) Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nikkei.eu
- (ES) Para más información, visite www.nikkei.eu
- (DK) For mere information besøg www.nikkei.eu
- (FI) Lisätietoja löydät osoitteesta www.nikkei.eu




1 Check the contents

Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Tarkista sisältö



2 Insert a DVD

Een DVD plaatsen
Um eine DVD einzulegen
Pour insérer un DVD
Para insertar un DVD
For at sætte en dvd i
Aseta DVD





3 Main parts & buttons

Hoofddonderdelen en knoppen
Partes principales y botones

Hauptteile und -tasten
Hoveddele og knapper


Principaux éléments et boutons
Tärkeimmät osat ja painikkeet

#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION
1	SEARCH	19	STOP
2	STEP	20	PLAY/PAUSE
3	ANGLE	21	MODE
4	SUBTITLES	22	VOL -/+
5	TITLE	23	SKIP TO CHAPTER
6	ENTER	24	SKIP
7	ARROW BUTTON	25	SLIDE
8	SETUP	26	ON/OFF
9	SLOW	27	USB
10	REPEAT	28	HEADPHONE
11	ZOOM	29	AV OUT
12	PROGRAM	30	AV IN
13	MUTE	31	DC IN 9-12V
14	SOURCE	A	GENERAL SETUP PAGE
15	NUMBER BUTTONS	B	AUDIO SETUP PAGE
16	DISPLAY	C	VIDEO SETUP PAGE
17	AUDIO	D	PREFERENCE SETUP PAGE
18	MENU/PBC	E	PASSWORD SETUP PAGE



4 Connect the two screens together (optional)


Verbind de twee schermen (optioneel)
Verbinden Sie die beiden Bildschirme miteinander (optional)
Connecter les deux écrans ensemble (en option)
Conectar las dos pantallas (opcional)
Opret forbindelse mellem de to skærme (valgfrit)
Kytke kaksi näyttöä yhteen (valinnainen)



5 General setup page

Menu algemene instellingen
Seite allgemeine Einstellungen
Page de configuration générale


Página de configuración general
Siden Generel opsætning
Yleisten asetusten sivu



6 Audio setup page

Menu audio instellingen
Seite Audio-Einstellungen
Page de configuration audio


Página de configuración de audio
Siden Lydopsætning
Yleisten asetusten sivu



7 Video setup page

Menu video instellingen
Seite Video-Einstellungen
Page de configuration vidéo


Página de configuración de vídeo
Siden Videoopsætning
Videoasetusten sivu



8 Preference setup page

Menu voorkeuren instellingen
Seite Präferenzen-Einstellungen
Page de configuration des préférences



Página de configuración de preferencias
Siden Præferenceopsætning
Oletusasetusten sivu



9 Password setup page



Menu wachtwoord instellingen
Seite Passwort-Einstellungen
Page de configuration du mot de passe

Página de configuración de contraseña
Siden Opsætning af adgangskode
Salasanan asetustien sivu



10 Charge the appliance

Apparaat opladen
Andere Geräte aufladen
Charger appareils
Cargar dispositivos
Oplad apparatet
Lataa laite



Specifications

Compatible with JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Remote control USB Car, AC adapter LCD Display Dimensions: 17,83 x 13,9 x 3,8 cm Weight: 1090 g Warranty: 24 months

Specificaties

Geschied voor JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Afstandsbediening USB Auto, AC adapter LCD display Afmetingen: 17,83 x 13,9 x 3,8 cm Gewicht: 1090 g Garantie: 24 maanden

Technische Daten

Geeignet für JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Fernbedienung USB Auto, AC Adapter LCD-Display Abmessungen: 17,83 x 13,9 x 3,8 cm Gewicht: 1090 g Garantie: 24 Monate

Spécifications

Adapté pour JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Télécommande USB Auto, AC Adaptateur Affichage LCD Dimensions: 17,83 x 13,9 x 3,8cm Poids: 1090 g Garantie: 24 mois

Especificaciones

Compatible con JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Mando a distancia USB Adaptador Auto, AC Pantalla LCD Dimensiones: 17,83 x 13,9 x 3,8 cm Peso: 1090 g Garantía: 24 meses

Specificationer

Egnet til JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Fjernbetjening USB Auto, AC LCD-display Dimensioner: 17,83 x 13,9 x 3,8 cm Vægt: 1090 g Garanti: 24 måned

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Kaukosäädin USB Auto, AC Nestekidenäyttö Mitat: 17,83 x 13,9 x 3,8 cm Paino: 1090 g Takuu: 24 kuukautta