

NPD910T  
Portable DVD

# NIKKEI




- EN For more information see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- NL Voor meer informatie zie [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DE Für weitere Informationen siehe [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- ES Para más información, visite [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DK For mere information besøg [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)



1

## Check the contents


Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö



2

## Connect the cigarette lighter plug


Sluit de sigaretten aansteekplug aan  
Schließen Sie den Zigarettenstecker an  
Branchez la fiche allume-cigare  
Inserte el conector del mechero  
Tilslut cigarettænderens stik  
Kytke savukkeensytyttimen liitin



3

## Turn on the device



Schakel het apparaat in  
Schalten Sie das Gerät ein  
Mettez l'appareil en marche  
Encienda el aparato  
Tænd for apparatet  
Kytke laite toimintaan



4

## Link the screens

Verbind de schermen  
Verbinden Sie die Bildschirme  
Coupez les écrans  
Vincule las pantallas  
Forbind skærmene  
Kytke näyttöt




# 5

## Insert a CD

Plaats een CD  
 Legen Sie eine CD ein  
 Introduisez en CD  
 Inserite un CD  
 Sæt en CD i  
 Aseta CD



1.




2.

# 6

## Adjust the volume


Pas het volume aan  
 Passen Sie die Lautstärke an  
 Réglez le volume  
 Ajuste el volumen  
 Indstil volumen  
 Säädä äänenvoimakkuutta



# 7

## Connections

Aansluitingen  
 Anschlüsse  
 Connexions  
 Conexiones  
 Connections  
 Liitännät



### Specifications

### Specificaties

### Technische Daten

### Spécifications

### Especificaciones

### Specifikationer

### Tekniset tiedot

Power supply:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 aspect ratio with  
 22.9 cm screen (9")  
 Stereo sound:  
 2 x 1 Watt

Stroomvoeding:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 beeldformaat met  
 22,9 cm beeldscherm (9")  
 Stereo geluidsweggeve:  
 2 x 1 Watt

Stromzufuhr:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 Bildformat mit  
 22,9 cm Bildschirm (9")  
 Stereo-Wiedergabe:  
 2x1 Watt

Alimentation électrique:  
 DC 9V Adaptateur  
 Format 16:9 sur écran de  
 22,9 cm (9")  
 Stéréo:  
 2 x 1 watt

Fuente de alimentación:  
 DC 9V Adaptador  
 Formato de pantalla 16:9  
 con pantalla de 9" (22,9  
 cm)  
 Sonido estéreo:  
 2 x 1 Watt

Strømforsyning:  
 DC 9V Adapter  
 16:9 billedformat med en  
 22,9 cm billedskærm (9")  
 Lydgengivelse i stereo:  
 2 x 1 watt

Syöttövirta:  
 DC 9V Sovitin  
 16:9-kuvasuhde 22,9  
 cm:n kuvaruudulla (9")  
 Stereoääniteho:  
 2 x 1 Wattia

USB 2.0 slot

USB 2.0 aansluiting

USB 2.0 Anschluss

Port USB 2.0

Conexión USB 2.0

USB 2.0 tilslutning

USB 2.0-liitäntä

Dimensions DVD-player:  
 22,5 x 17 x 3,6 cm  
 Dimensions separate  
 screen: 22,5 x 17 x 2,1 cm

Afmetingen DVD-speler:  
 22,5 x 17 x 3,6 cm  
 Afmetingen los scherm:  
 22,5 x 17 x 2,1 cm

Ambessungen DVD-spieler:  
 22,5 x 17 x 3,6 cm  
 Abmessungen einzelner  
 Schirm: 22,5 x 17 x 2,1 cm

Dimensions lecteur DVD:  
 22,5 x 17 x 3,6 cm  
 Dimensions écran distinct:  
 22,5 x 17 x 2,1 cm

Dimensiones del  
 reproductor de DVD:  
 22,5 x 17 x 3,6 cm  
 Dimensiones de la pantalla  
 suelta: 22,5 x 17 x 2,1 cm

Dimensioner (DVD):  
 22,5 x 17 x 3,6 cm  
 Dimensioner:  
 22,5 x 17 x 2,1 cm

Pääyksikön (DVD):  
 2,5 x 17 x 3,6 cm  
 Pääyksikön:  
 22,5 x 17 x 2,1 cm

Earphone jack

Koptelefoon aansluiting

Kopfhöreranschluss

Prise écouteur

Conector de auriculares

Tilslutning til  
 hovedtelefon

Kuulokeliitäntä