

Quickstart guide

NPD920MT
Portable DVD player

NIKKEI




- EN For more information see www.nikkei.eu
- NL Voor meer informatie zie www.nikkei.eu
- DE Für weitere Informationen siehe www.nikkei.eu
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nikkei.eu
- ES Para más información, visite www.nikkei.eu
- DK For mere information besøg www.nikkei.eu
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta www.nikkei.eu




1 Check the contents

Controleer de inhoud
Kontrollieren Sie den Inhalt
Vérifiez le contenu
Revise el contenido
Kontroller indholdet
Tarkista sisältö



2 Insert a DVD

Een DVD plaatsen
Um eine DVD einzulegen
Pour insérer un DVD
Para insertar un DVD
For at sætte en dvd i
Aseta DVD





3 Main parts & buttons

Hoofdonderdelen en knoppen
Partes principales y botones

Hauptteile und -tasten
Hoveddele og knapper


Principaux éléments et boutons
Tärkeimmät osat ja painikkeet

#	DESCRIPTION	#	DESCRIPTION
1	SEARCH	20	PLAY/PAUSE
2	STEP	21	MODE
3	ANGLE	22	VOL -/+
4	SUBTITLES	23	SKIP TO CHAPTER
5	TITLE	24	SKIP
6	ENTER	25	SLIDE
7	ARROW BUTTON	26	CARD SLOT
8	SETUP	27	ON/OFF
9	SLOW	28	HEADPHONE
10	REPEAT	29	AV OUT
11	ZOOM	30	AV IN
12	PROGRAM	31	USB
13	MUTE	32	DC OUT
14	SOURCE	33	DC IN 9-12V
15	NUMBER BUTTONS	A	GENERAL SETUP PAGE
16	DISPLAY	B	AUDIO SETUP PAGE
17	AUDIO	C	VIDEO SETUP PAGE
18	MENU/PBC	D	PREFERENCE SETUP PAGE
19	STOP	E	PASSWORD SETUP PAGE



4 Connect the two screens together (optional)



Verbind de twee schermen (optioneel)
Verbinden Sie die beiden Bildschirme miteinander (optional)
Connecter les deux écrans ensemble (en option)
Conectar las dos pantallas (opcional)
Opret forbindelse mellem de to skærme (valgfrit)
Kytkte kaksi näyttöä yhteen (valinnainen)



5 General setup page

Menu algemene instellingen
Seite allgemeine Einstellungen
Page de configuration générale


Página de configuración general
Siden General opsætning
Yleisten asetusten sivu



6 Audio setup page

Menu audio instellingen
Seite Audio-Einstellungen
Page de configuration audio



Página de configuración de audio
Siden Lydopsætning
Yleisten asetusten sivu



7 Video setup page

Menu video instellingen
Seite Video-Einstellungen
Page de configuration vidéo


Página de configuración de vídeo
Siden Videoopsætning
Videoasetusten sivu



8 Preference setup page

Menu voorkeuren instellingen
Seite Präferenzen-Einstellungen
Page de configuration des préférences




Página de configuración de preferencias
Siden Præferenceopsætning
Oletusasetusten sivu



9 Password setup page



Menu wachtwoord instellingen
Seite Passwort-Einstellungen
Page de configuration du mot de passe

Página de configuración de contraseña
Siden Opsætning af adgangskode
Salasanan asetustenvu



10 Charge

Apparaat opladen
Andere Geräte aufladen
Charger appareils
Cargar dispositivos
Oplad apparatet
Lataa laite



Specifications

Compatible with JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Remote control USB/Memory card Car, AC adapter LCD Display Dimensions: 22,5 x 17 x 3,6 cm Weight: 1590 g Warranty: 24 months

Specificaties

Geslacht voor JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Afstandsbediening USB/geheugenkaart Auto, AC adapter LCD display Afmetingen: 22,5 x 17 x 3,6 cm Gewicht: 1590 g Garantie: 24 maanden

Technische Daten

Geeignet für JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Fernbedienung USB/Speicherkarten Auto, AC Adapter LCD-Display Abmessungen: 22,5 x 17 x 3,6 cm Gewicht: 1590 g Garantie: 24 Monate

Spécifications

Adapté pour JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Télécommande USB/carte mémoire Auto, AC Adaptateur Affichage LCD Dimensions: 22,5 x 17 x 3,6 cm Poids: 1590 g Garantie: 24 mois

Especificaciones

Compatible con JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Mando a distancia USB/tarjeta de memoria Adaptador Auto, AC Pantalla LCD Dimensiones: 22,5 x 17 x 3,6 cm Peso: 1590 g Garantía: 24 meses

Spesifikationer

Egnet til JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Fjernbetjening USB/hukommelseskort Auto, AC LCD-display Dimensioner: 22,5 x 17 x 3,6 cm Vægt: 1590 g Garanti: 24 måned

Tekniset tiedot

Yhteensopivuus JPG, CD-R, (S)VCD, WMA, CD, CD-R(W), MP3, DVD, DVD+R(W), DVD-R(W), MPEG4. Kaukosäädin USB/muistikortti Auto, AC Nestekidenäyttö Mitat: 22,5 x 17 x 3,6 cm Paino: 1590 g Takuu: 24 kuukautta