



NR280P
Clock radio


NIKKEI

EN For more information see www.nikkei.eu
NL Voor meer informatie zie www.nikkei.eu
DE Für weitere Informationen siehe www.nikkei.eu
FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nikkei.eu
ES Para más información, visite www.nikkei.eu
DK For mere information besøg www.nikkei.eu
FI Lisätietoja löydät osoitteesta www.nikkei.eu




1 Connect to the mains

Sluit aan op het lichtnet
Schließen Sie Netzspannung an
Raccordez au réseau électrique
Conecte a la red eléctrica
Tilslut til lysnettet
Kytke verkkovirtaan




2 Switch to radiomode

Schakel naar de radiomodus
Schalten Sie in den Radiomodus
Basculez en mode radio
Cambio a modo radio
Skift over til radiomodus
Siirry radiotilaan




3 Choose frequency manually OR Choose frequency automatically

Pas handmatig de frequentie aan
Ändern Sie die Frequenz manuell
Adaptez la fréquence manuellement
Ajuste manual de frecuencia
Indstil frekvensen manuelt
Säädä taajuus manuaalisesti




Pas automatisch de frequentie aan
Ändern Sie die Frequenz automatisch
Adaptez la fréquence automatiquement
Ajuste automático de frecuencia
Indstil frekvensen automatisk
Säädä taajuus automaattisesti




4 Setting the date and time

Datum en tijd instellen
Datum und Zeit einstellen
Régler la date et l'heure
Configuración de fecha y hora
Indstilling af dato og klokkeslæt
Päivämäärän ja ajan




5 Setting the alarm time

De alarmtijd instellen
Einstellen der Alarmzeit
Régler de l'heure de l'alarme
Ajuste de la hora de alarma
Alarmtidspunktet indstilles
Säädä herätysaika




6 Projection function

Projectie functie
Projektion Funktionen
Fonction de projection
Función de proyección
Projektion funktion
Projektio toiminto



7 Other functions

Overige functies
Andere Funktionen
D'autres fonctions
Otras funciones
Andre funktioner
Muita toiminto



Specifications	Specificaties	Technische Daten	Spécifications	Especificaciones	Specifikationer	Tekniset tiedot
Power supply: AC 230 V ~ 50 Hz Frequency range: 87,5-108 Mhz 8' LED Display Projection function Sleep timer Alarm clock Temperature indication Digital FM Radio Weight: 460 g Dimensions: 140x140x96 mm Warranty: 24 months	Stroomvoeding: AC 230 V ~ 50 Hz Frequentiebereik: 87,5-108 Mhz 8' LED Display Projectie functie Slaap timer Alarmklok Temperatuur indicatie Digitale FM radio Gewicht: 460 g Afmetingen: 140x140x96 mm Garantie: 24 maanden	Stromzufuhr: AC 230 V ~ 50 Hz Frequenzbereich: 87,5-108 Mhz 8' LED Display Projektion Funktion Sleep-Timer Wecker Temperaturanzeige Digitales FM-Radio Gewicht: 460 g Abmessungen: 140x140x96 mm Garantie: 24 Monate	Alimentation électrique : AC 230 V ~ 50 Hz Plage de fréquence: 87,5-108 Mhz 8' LED Display Projection Fonction Sleep-Timer Minuteur de sommeil Horloge alarme Affichage de la température Radio FM numérique Poids : 460 g Dimensions : 140x140x96 mm Garantie: 24 mois	Fuente de alimentación: AC 230 V ~ 50 Hz Intervalo de frecuencia: 87,5-108 Mhz Pantalla LED 8' Función de proyección Temporizador de apagado Reloj alarma Indicador de temperatura Radio FM digital Peso: 460 g Dimensiones: 140x140x96 mm Garantía: 24 meses	Strømforsyning: AC 230 V ~ 50 Hz Frekvensområde: 87,5-108 Mhz 8' LED-display Projektion funktion Dvaletimer Alarmur Temperaturindikation Digital FM-radio Vægt: 460 g Dimensioner: 140x140x96 mm Garanti: 24 måned	Syöttövirta: AC 230 V ~ 50 Hz Taajuusalue: 87,5-108 Mhz 8' Lednäyttö Projektio toiminto Nukahtamistoiminto Herätyskello Lämpötilanäyttö Digitaalinen FM-radio Paino: 460 g Mitat: 140x140x96 mm Takuu: 24 kuukautta