


NIKKEI

NR-3ES



EMPLACEMENT DES CONTROLES ET DES FONCTIONS

1. Bouton de réglage
2. Sélecteur de gamme PO/FM
3. Compartiment à piles
4. Bouton marche/arrêt/Commande de volume
5. Témoin marche/arrêt
6. Borne casque d'écoute 3,5mm
7. Clip ceinture

RADIO

1. Mettre la commande de volume/bouton marche/arrêt sur ON.
2. Mettre le sélecteur de gamme sur PO (AM) ou FM.
3. Afin de régler sur une station PO ou FM tourner le bouton de réglage.
4. Régler le volume à l'aide de la commande de volume.
5. Etendre complètement le fil du casque d'écoute afin d'améliorer la réception.

INTRODUCTION DES PILES

1. Ouvrir le compartiment à piles.
2. Introduire 2 piles "AAA" dans le compartiment. Bien veiller à la polarité.
3. Fermer le compartiment à piles.