




- EN For more information see [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- NL Voor meer informatie zie [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- DE Für weitere Informationen siehe [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FR Pour plus d'informations, veuillez consulter le site [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- ES Para más información, visite [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- SE For mere information besøg [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)
- FI Lisätietoja löydät osoitteesta [www.nikkei.eu](http://www.nikkei.eu)




## 1 Check the contents

Controleer de inhoud  
Kontrollieren Sie den Inhalt  
Vérifiez le contenu  
Revise el contenido  
Kontroller indholdet  
Tarkista sisältö




## 2 Connect to the mains

Sluit op het lichtnet aan  
Schließen Sie die Netzspannung an  
Raccordez au réseau électrique  
Conecte a la red eléctrica  
Tilslut til lysnettet  
Kytke verkkovirtaan




## 3 Setting the time

Tijd instellen  
Zeit einstellen  
Régler l'heure  
Configuración del tiempo  
Indstil tid  
Aseta aika




## 4 Setting the alarm time

De alarmtijd instellen  
Einstellen der Alarmzeit  
Réglage de l'heure de l'alarme  
Ajuste de la hora de alarma  
Alarmtidspunktet indstilles  
Säädä herätysaika



## 5 Activating the alarm

Alarm activeren  
Alarm aktivieren  
Activer l'alarme  
Activación de la alarma  
Alarm aktiveres  
Herätysten aktivointi




## 6 Show alarm

Alarm weergeven  
Den Alarm wiedergeben  
Afficher l'alarme  
Reproducción de la alarma  
Gengiv alarm  
Näytä herätys




## 7 Snooze function

Sluimeralarm  
Schlummerfunktion  
Rappel d'alarme  
Alarma de repetición  
Slumrealarm  
Torkkuherätys



## 8 Setting the brightness lower

De lichtintensiteit lager instellen  
Lichtintensität geringer einstellen  
Diminuer l'intensité de la lumière  
Disminuir el brillo  
Indstil lysintensiteten lavere  
Himmennä valaistus




## 9 AUX IN jack for external devices

AUX IN voor externe apparaten  
AUX IN für externe Geräte  
AUX IN pour appareils externes  
Conexión AUX IN para dispositivos externos  
AUX IN til eksterne apparater  
AUX IN -liitäntä ulkoisille laitteille

RADIO ON-OFF




AM/FM/AUX



## 10 Switch to radiomode


Schakel naar de radiomodus  
Schalten Sie in den Radiomodus  
Basculez en mode radio  
Cambio a modo radio  
Skift over til radiomodus  
Siirry radiotilaan

RADIO ON-OFF




## 11 Save a radiostation into the memory (max. 10)

Radiozender opslaan in het geheugen (max. 10)  
Radiosender im Speicher speichern (max. 10)  
Enregistrer la station de radio dans la mémoire (max. 10)  
Guardar una emisora de radio en la memoria (max. 10)  
Radiosender gemmes i hukommelsen (max. 10)  
Tallenna asema muistiin (max. 10)



## 12 Sleep timer

Slaap timer  
Sleep-Timer  
Minuteur de sommeil  
Temporizador de apagado  
Dvaletimer  
Nukahtamistoiminto



### Specifications

Power supply:  
AC 230V ~ 50 Hz  
Frequency range:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
LED Display  
Sleep timer  
Alarm clock  
Digital FM Radio  
Weight: 220 g  
Dimensions:  
179x116x84 mm  
Warranty: 24 months

### Specificaties

Stroomvoeding:  
AC 230V ~ 50 Hz  
Frequentiebereik:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
LED Display  
Slaap timer  
Alarmluk  
Digitale FM radio  
Gewicht: 220 g  
Afmetingen:  
179x116x84 mm  
Garantie: 24 maanden

### Technische Daten

Stromzufuhr:  
AC 230V ~ 50 Hz  
Frequenzbereich:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
LED Display  
Sleep-Timer  
Wecker  
Digitales FM-Radio  
Gewicht: 220 g  
Abmessungen:  
179x116x84 mm  
Garantie: 24 Monate

### Spécifications

Alimentation électrique :  
AC 230V ~ 50 Hz  
Plage de fréquence:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
Affichage DEL  
Minuteur de sommeil  
Horloge alarme  
Radio FM numérique  
Poids : 220 g  
Dimensions :  
179x116x84 mm  
Garantie: 24 mois

### Especificaciones

Fuente de alimentación:  
AC 230V ~ 50 Hz  
Intervalo de frecuencia:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
Pantalla LED  
Temporizador de apagado  
Reloj alarma  
Radio FM digital  
Peso: 220 g  
Dimensiones:  
179x116x84 mm  
Garantía: 24 meses

### Specifikationer

Strømforsyning:  
AC 230V ~ 50 Hz  
Frekvensområde:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
LED-display  
Dvaletimer  
Alarmur  
Digital FM-radio  
Vægt: 220 g  
Dimensioner:  
179x116x84 mm  
Garanti: 24 måned

### Tekniset tiedot

Syöttövirta:  
AC 230V ~ 50 Hz  
Taajuusalue:  
AM 522-1620 kHz  
FM 87,5-108 MHz  
Lednäyttö  
Nukahtamistoiminto  
Herätyskello  
Digitaalinen FM-radio  
Paino: 220 g  
Mitat:  
179x116x84 mm  
Takuu: 24 kuukautta