# Información del producto

Descripción: **Reloj despertador**

Artículo: **NR20BK**

Marca: **NIKKEI**

EAN:

| Despierta - Reloj con radio - Radio reloj FM | |
|---|---|
| **Datos maestros** | |
| Color | Negro |
| **Pantalla** | |
| Color de la pantalla | ROJO |
| Tipo de pantalla | Pantalla LED |
| Pantalla graduable | Si |
| **Emisión y recepción** | |
| Funciones de sintonización | Ajuste automático de emisoras |
| Banda de radio | FM |
| **Ajustes y funciones** | |
| Ajuste automático de emisoras | Si |
| Función de despertador | Despertarse con radio y luces, SNOOZE, Despertador, Función doble de hora y despertador |
| **Dimensiones** | |
| Dimensiones del producto | 12 x 12 x 0,7 cm |
| **Envase** | |
| Dimensiones de la caja interior | 00 x 00 x 00 cm |
| Peso de la caja interior | 0 gramo |
| Peso de la caja interior [caja] | 0 gramo |
| Peso de la caja interior [plástico] | 0 gramo |
| Unidades por envase | 0 |
| **Garantía** | |
| Garantía | 24 meses |