

# ASB220I Manual



## Index

- 1. Uso previsto
- 2. Seguridad
- 3. Preparaciones para el uso
- 4. Instalación
- 5. Funciones
- 6. Funcionamiento
- 7. Limpieza y mantenimiento
- 8. Datos técnicos
- 9. Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados

# Uso previsto

El iPod Music System actúa como soporte para reproducir música desde un iPod/iPhone/iPad. El aparato también reproduce música desde un dispositivo externo y la radio.

Lea el manual detenidamente antes del primer uso.

# Seguridad

## Símbolos en este manual



**ADVERTENCIA** Advertencia significa que existe la posibilidad de lesiones, o incluso la muerte, si no se siguen las instrucciones.



**ATENCIÓN** Atención significa que existe la posibilidad de daños en el equipo.



Una nota ofrece información adicional, p. ej. un procedimiento.

## Instrucciones generales de seguridad



ADVERTENCIA No ejerza fuerza sobre el aparato. El aparato puede caer y provocar lesiones graves.



ATENCIÓN No derrame líquidos sobre el aparato.



ADVERTENCIA No introduzca objetos en los orificios de ventilación.



ATENCIÓN No bloquee los orificios de ventilación.



Este aparato tiene doble aislamiento, por tanto no es necesario un cable de tierra. Compruebe siempre que la tensión de red corresponda con la tensión de la placa de características.

# Preparaciones para el uso

## Desembalaje

- Desembale con cuidado el aparato.
- Compruebe el contenido del paquete como se describe a continuación. Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.



Le recomendamos guardar el cartón y los materiales de embalaje originales en caso de que sea necesario devolver el producto para su reparación. Es la única manera de proteger con seguridad el producto frente a daños durante el transporte. Si tira el cartón y los materiales de embalaje, recuerde reciclarlos con el debido respeto al medio ambiente.

## Contenido del paquete



Los siguientes elementos se incluyen en el paquete recibido:

ASB220I

1 Mando a distancia

Guía de inicio rápido de 1

1 Cable RCA

Cable de red 1

1 Pulsador (CR2025)



NOTA: La pila de botón ya está presente en el mando a distancia



Si falta algún elemento, contacte con su vendedor.

# Instalación

- Coloque el aparato sobre una superficie plana horizontal.
- Conecte los equipos disponibles al aparato. Lea el párrafo "Conexión de los equipos disponibles".
- Conecte el aparato a la red.
- Lea el párrafo "Mando a distancia".



**ATENCIÓN** No ponga el aparato cerca de una fuente de calor.  
No exponga el aparato a la luz solar directa.




El aparato dispone de pies de goma para evitar que se mueva. Los pies están hechos de material sin marcación, especialmente formulado para evitar dejar marcas o manchas en el mobiliario. No obstante, ciertos tipos de ceras para muebles, conservadores de madera y esprays de limpieza hacen que la goma se ablande y deje marcas o un resto sobre el mobiliario, con el consiguiente riesgo potencial de que la superficie resulte dañada. Para evitar daños en las superficies de madera, recomendamos aplicar almohadillas autoadhesivas a la parte inferior de los pies de goma antes de la instalación.

# Conexión a los equipos disponibles

## Toma AUX




AUX 1




AUX 2

## Conexión de antena (radio FM)




## Conexión a la red



- Conecte el conector hembra en el cable de red a la conexión AC MAINS.
- Conecte el enchufe eléctrico a la toma de pared.

## Cambie la pila



Presione la batería hacia el interior de la ranura en la parte posterior del mando a distancia. Puede ayudarse con una aguja.  
Deslice la batería dentro o fuera de su soporte.




Atención:

Inserte una pila de litio, tipo CR2025 de 3V

Al colocar las pilas, no olvide revisar los signos de polaridad (+) y (-),

# Funciones

## Mando a distancia




1. Botón PLAY/ PAUSE/ PAIR
2. Botón VOLUME-
3. Botón PREVIOUS
4. Botón POWER/ MUTE
5. Botón SOURCE
6. Botón SOUND EFFECT
7. Botón VOLUME+
8. Botón NEXT
9. Botón M/ CLOCK

## Funciones generales

- Pulse los botones VOL - (2) o VOL + (7) para configurar el nivel del volumen (de 1 a 31).

- Pulse el botón SOUND (6) para configurar el efecto de sonido BASS al nivel 1, 2 o 3.
- Para silenciar o restablecer el sonido, pulse el botón MUTE (4).
- Pulse el botón SOURCE (5) para alternar entre las siguientes funciones: DOCK (iPad/iPhone/iPod), AUX 1, AUX 2, Sintonizador o Bluetooth (par).

## Soporte para ASB12I




### Panel de control superior

1. Botón FUNCTION
2. Botón OPEN
3. Botón VOLUME-
4. Botón POWER
5. Botón VOLUME+
6. Deslizar
7. Conexión del iPad/iPhone/iPod
8. Pantalla



## Ajuste del reloj



### Preparación

El aparato debe estar apagado.

### Ajuste de la hora actual

- Pulse y mantenga el botón CLOCK (9). Los dígitos de la hora empiezan a parpadear.

### Ajuste de la hora

- Pulse el botón SOURCE (5) o el botón SOUND (6).

### Confirme la hora

- Para ello pulse el botón CLOCK (9).


### Indique los minutos

- Pulse el botón SOURCE (5) o el botón SOUND (6).

Confirme los minutos


- Para ello pulse el botón CLOCK (9).

## Conectar a la base y cargar el "iDipositivo"



- Gire la rueda hacia abajo para ABRIR.
- Coloque su iPad/ iPhone/ iPod

## Reproducción de audio



### Preparación

- Pulse el botón SOURCE (5) (AUX 1, AUX 2, DOCK).
- Indique la fuente deseada (DOCK).
- Coloque su iPad/ iPhone/ iPod
- Para ello, consulte el párrafo "Conectar a la base y cargar el "iDipositivo"" de las instrucciones


### Uso

- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) una vez.
- Vuelva a pulsar el botón PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) para pausar la reproducción.
- Pulse los botones PREVIOUS (3) o NEXT (8) para seleccionar el número anterior o posterior.
- Mantenga los botones PREVIOUS (3) o NEXT (8) pulsados para retroceder o avanzar el número.

Navegación del menú.

- Pulse el botón M/ CLOCK (9).
- Pulse los botones SOURCE (5) o SOUND EFFECT (6) para seleccionar el archivo deseado.
- Para iniciar la reproducción, pulse el botón PLAY/ PAUSE/ PAIR (1) una vez.

## Funcionamiento con BLUETOOTH



Puede conectar sus ASB220I a dispositivos equipados con Bluetooth A2DP.


No podemos garantizar la compatibilidad de todos los dispositivos Bluetooth.

### Preparación

- Active la función Bluetooth de su aparato

### Establecimiento de la conexión Bluetooth (VINCULAR)

- Pulse el botón SOURCE (5).
- Indique la fuente deseada (BLUT).
- Pulse y mantenga el botón PLAY/ PAUSE/ PAIR (1).




- Vaya al gestor de Bluetooth de su dispositivo Bluetooth
- Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "BLUEPORT" para iniciar la conexión
- Cuando el reproductor solicite el código PIN, introduzca "0000"



NOTA: la conexión Bluetooth tiene un alcance máximo de 9 metros  
Si se encuentra fuera de alcance de Bluetooth, la conexión se interrumpirá automáticamente.

## Uso de la radio



### Preparación

- Pulse el botón SOURCE (5).
- Indique la fuente deseada (TUNER).

### Programación automática de las emisoras de radio

- Mantenga pulsado el botón M/CLOCK (9) 2 durante unos segundos.
- Se han programado todas las emisoras disponibles
- Utilice los botones PREVIOUS (3) o NEXT (8) para seleccionar la emisora deseada.

### Ajuste manual de frecuencia

- Mantenga los botones PREVIOUS (3) o NEXT (8) pulsados para buscar la frecuencia deseada.

# Limpieza y mantenimiento



ADVERTENCIA Antes de realizar tareas de limpieza o mantenimiento, apague y desenchufe el aparato.

Limpie el exterior del aparato con un paño suave. Cuando el aparato esté muy sucio, humedezca el paño ligeramente con agua y una solución neutra.

# Datos técnicos

Tensión: 220-240VAC / 50-60 Hz

Consumo de energía: 25W

Consumo de energía en espera activa: < 1W

Salida de potencia máx. : 25W x 2 + 50W

Respuesta en frecuencia: 40Hz - 20kHz

Impedancia: 500 mV / 47k $\Omega$

Distorsión: 1% (1kHz, 1W)

Dimensiones:  $\varnothing$  288 x 1192 mm

## Mando a distancia

Intervalo dinámico: 6m

Tamaño de batería: Cr2025

## Sistema de altavoces

*Altavoces frontales*

Impedancia: 3 $\Omega$

*Subwoofer*

Impedancia: 6 $\Omega$

## Entorno de trabajo

Temperatura de funcionamiento: - 10 ~ +40 C(elsius)

Humedad relativa: 5% ~90%

## Adecuado para los siguientes equipos de Apple

iPad/ iPhone/ iPod

# Eliminación de equipos eléctricos y electrónicos usados



El significado del símbolo en el material, su accesorio o embalaje indica que este producto no debe tratarse como un residuo doméstico. Deseche este equipo en el punto de recogida correspondiente para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos. En la Unión Europea y otros países europeos existen sistemas de recogida independientes para productos eléctricos y electrónicos usados. Al garantizar la correcta eliminación de este producto contribuirá a evitar los riesgos potenciales al medio ambiente y a la salud humana, que podrían producirse por una eliminación inadecuada de este producto. El reciclaje de material contribuye a conservar los recursos naturales. Por tanto, no deseche sus equipos eléctricos y electrónicos usados con los residuos domésticos.

Si desea información adicional sobre el reciclaje de este producto, contacte con la autoridad municipal, el servicio de recogida de residuos domésticos o la tienda en la que compró el producto.

Si desea información adicional y para conocer las condiciones de la garantía visite: [www.akai.eu](http://www.akai.eu)



Las pilas no pueden ser eliminadas junto con la basura doméstica, ya que se trata de residuos contaminantes.